



DE

L'ATTAQUE

ET DE LA

DEFENSE

DES PLACES:

PAR MR. DE VAUBAN,

Maréchal de France & Directeur Général des Fortifications du Royaume.





Chez PIERRE DE HONDT.

a. C

# L'ATTAQUE ET DE LA DES PLACES: ET DES PLACES:

Marchel Pares F Direction Control des Exercises in R.



The Bierry De Hond.




#### ASON

#### ALTESSE ROYALE

MONSEIGNEUR LE PRINCE

### ROYAL DE PRUSSE.



LA Nature libérale & économe tout à la fois, se plaît à former, de tems en tems, de ces Génies beureux, à qui elle distribuë une plus grande quantité de lumieres, que ne comporte d'ordinaire la condition bumaine: elle fait qu'ils réflechissent ces lumieres sur les autres hommes, pour les éclairer;



#### DEDICACE.

El personne, je crois, n'a resusé au célèbre Maréchal de Vauban, la gloire d'avoir été un de ces Favoris de la Nature. Il n'en faudroit pas d'autre preuve que l'empressement général que l'on a à rechercher ses productions El à les imiter.

Cependant son Livre de l'Attaque et de la Defense des Places, le fruit de ses longs services, de ses recherches, de ses veilles de ses réslexions, étoit depuis un grand nombre d'années, en Manuscrit, au fond de la Bibliotheque du Roi Très-Chrétien: en vain on avoit fait des démarches pour engager à le donner au Public; il avoit été impossible de l'obtenir. Le cas qu'on en faisoit, & plus que cela la crainte de le voir passer en des mains, qui en auroient pu saire usage, au préjudice de la France, obligeoient à garder ce trésor avec grand soin.

La Providence a permis enfin que ce Manuscrit vît le jour, dans un tems où l'amitié & la bonne intelligence des Souverains, rend ces sortes de biens en quelque sorte communs, où toute jalousie de Nation paroît dissipée, où la paix de l'Europe semble établie sur des sondemens moins ruineux que jamais;

#### DEDICACE.

Es quand il a été entre mes mains, je l'ai imprimé, pour l'offrir à VOTRE ALTESSE ROYALE: car à qui pouvois-je plus justement le consacrer qu'à un Prince savorisé lui-même des plus précieux dons de la Nature, destiné à gouverner un jour de vastes Etats, Es orné de ces grandes qualitez acquises, qui en faisant l'admiration des Peuples, les rassurent, Es les remplissent de douces espérances pour leur sort à venir? Je trouvois ainsi un Protecteur digne du Livre que j'avois à of-

frir, & un Livre digne du Protecteur.

J'ose le dire, MONSEIGNEUR, le Livre que j'ai l'honneur de présenter à VOTRE ALTESSE ROYALE, mérite non seulement de partager les momens de son loisir; il a droit encore, sur quelques-uns de ces momens précieux qu'Elle employe à persectionner ses vastes connoissances, & à entrer dans les détails si convenables aux Princes. Il tire cet avantage de l'importance des sujets qu'il traite, & de la manière dont il les expose. Rien de plus intéressant que l'Attaque & la Désense des Places; rien où les plus grands Monarques & les plus babiles Généraux soient davantage sujets à se trom-

per

#### DEDICACE.

per & à être trompez, & rien d'où dépende plus le

salut des Peuples.

Ces considerations, MONSEIGNEUR, me paroissent assez puissantes, pour appuyer la liberté que j'ai prise de mettre ce Livre sous Votre protection. Pourrois-je de même me flatter que VOTRE ALTESSE ROTALE approuvera les vœux que je fais pour Sa prospérité, ainsi que le prosond Respect, avec lequel je suis,

#### MONSEIGNEUR,

#### DE VOTRE ALTESSE ROYALE

Le très-humble, très-obéissant & très-soûmis Serviteur,

PIERRE DE HONDT.

T A-



Et Ouvrage est le fruit des observations, que le célèbre Mr. de Vauban a faites sur la Fortification, pendant plus de 50. ans qu'il l'a pratiquée. Né avec les dispositions les plus heureuses pour une profession qui étoit de son goût, il en sit sa principale & presque son unique occupation. Un esprit vis & penétrant peut se promettre de grands progrès dans une Science, à laquelle il s'attache par inclination & par choix: mais ce n'est pas assez; il faut joindre la Pratique à la Théorie. L'habileté & l'expérience concourent également à former un Ingenieur.

Mr. de Vauban, après s'être trouvé dans près de 50. Siéges, dont il a dirigé les Attaques sous le régne de Louis le Grand, a été à portée, mieux que tout autre, de saire des refléxions sur l'Attaque & sur la Désense; de corriger ce qu'il avoit éprouvé de désectueux dans la Fortification, & dans la manière d'approcher une Place, de la battre & de l'attaquer; en un mot, de donner des régles sûres à l'Assiégeant & à l'Assiégé, pour conduire avec art & avec sagesse leurs travaux & leurs manœuvres, & d'opposer une opiniâtre & formidable Désense, à l'Attaque la plus vigoureuse & la mieux concertée.

Sa

Place on établit les Batteries à Bombes & à Pierres. Ses refléxions sur toutes ces sortes de Batteries, & en particulier sur celles à Ricochet, sont dignes de l'Auteur.

Mr. de Vauban s'étend ensuite sur la manière dont on doit se disposer à l'Attaque du Chemin-couvert. En supposant que la Tranchée est déja arrivée à moitié du Glacis, il décrit en quelle sorte se fait cette Attaque; comment on doit chasser l'Ennemi du Chemin-couvert, y établir les Travailleurs, & comment les Troupes, qui ont chargé, doivent se rallier derriere ces mêmes Travailleurs, où elles restent, genouil à terre, jusqu'à ce que le Logement soit en état de les couvrir.

Après s'être rendu maître du Chemin-couvert & s'y être établi, l'Auteur apprend quels sont les préparatifs qui doivent préceder la prise de la Demi-Lune, & avec quelles précautions il faut l'attaquer, l'emporter & s'y loger. Il entre dans le détail de tout ce qui se doit observer dans la Sape, dans la Descente & le Passage des Fossez; soit que ces Fossez soient secs ou remplis d'une eau dormante; soit qu'il y passe un courant considerable, nourri par une Riviere qui passe au travers, ou par un Reservoir qui y distribue l'eau au moyen des Ecluses qu'on ouvre & qu'on ferme par reprises. Ensin il dit, comment il faut monter à la Bréche & se rendre maître des Bastions, quand même ils auroient des Retranchemens revêtus dans leurs Gorges, ou

Sa vûë n'étoit point, que ce Traité fût jamais rendu public. Il ne l'avoit composé que pour l'instruction particuliere de Monseigneur le Duc de Bourgogne, à qui il eut l'honneur de le présenter; & l'on ne sçait comment il en étoit échapé des Copies, qui, d'abord rares, s'étoient beaucoup multipliées, & commençoient à être portées dans les Païs étrangers. Mais comme cet Ouvrage contient un très-grand nombre de Planches, le Manuscrit en étoit cher, & ce n'étoit qu'à un haut prix, que des Princes, des Ambassadeurs & autres Seigneurs pouvoient à l'envi en trouver un Exemplaire.

La réputation de Mr. le Maréchal de Vauban, & les éloges extraordinaires que j'avois entendu donner à cet Ouvrage par des Maîtres en l'Art de la Guerre, me firent former la résolution de ne rien épargner pour tâcher d'en avoir une Copie. J'ai été assez heureux pour y réussir, & j'en fais part au Public avec d'autant plus de plaisir & d'empressement, qu'il ne s'est rien imprimé jusqu'ici en ce genre qui puisse lui

être comparé.

Cet Ouvrage est, pour ainsi dire, tout de Pratique. Il est à la portée de tous les Militaires. Il n'est pas même nécessaire, pour le lire & pour en prositer, d'être versé dans la Géometrie. Il sussit presque d'entendre les termes de la Guerre & de la Fortisication. Mr. de Vauban y traite de l'Attaque & de la Désense des Places: ce qui divise l'Ouvrage en deux Parties.

La conduite d'un Siége est une des plus difficiles & des plus importantes opérations de la guerre. Le grand secret pour bien conduire des Attaques, est de sçavoir diriger chaque chose en son tems, & par les voyes les plus sûres. L'exécution d'un Siége demande une grande circonspection. Il y a beaucoup de préparatifs à faire, & beaucoup de mesures à prendre; parce qu'il faut toûjours supposer, que la Place attaquée fera une vigoureuse resistance. Compter sur la soiblesse de sa désense, c'est s'exposer à se tromper.

La fin que Mr. de Vauban se propose, est d'enseigner avec quel art & avec quelle sagesse se doivent conduire toutes les manœuvres d'un Siége, à commencer dès le moment que le Siége a été résolu, jusqu'à ce qu'on se soit entierement rendu maître de la Place. Dans cette vûë, après avoir parlé des Magazins qu'on doit établir; des différens moyens de reconnoître la Place; des Ponts qu'il faut jetter pour la communication des Quartiers; de la disposition, de la construction & de la façon des Lignes; de la trace, de l'ouverture & de la continuation de la Tranchée; il s'étend sur la manière de conduire la Sape, sur l'usage, les proprietez, la figure, & la distance des Parallèles, autrement nommées Placesd'Armes. Il apprend, comment on peut prévenir les Sorties, les rendre inutiles ou les repousser. En parlant des Batteries, il dit de quelle manière on construit les Plate-formes pour le Canon; comment & à quelle distance de la Place

que ce seroit un vieux Corps de Place revêtu & sermé en ces mêmes Gorges.

Comme pour attaquer ou défendre les Places on a trèsfouvent besoin d'avoir recours aux Mines, Mr. de Vauban, après avoir parlé de la fabrique de la Poudre, fait diverses refléxions sur ses effets. On avoit long-tems agi par estimation sur la quantité de Poudre nécessaire pour charger les Mines; mais, à force d'étude & d'expériences, on a reduit l'Art à des régles certaines. Les moyens qu'il donne pour trouver la mesure des Chambres d'une Mine, & la quantité de Poudre qui leur convient, sont très-simples, quelque différence qu'il y ait dans le terrein que l'on veut ouvrir, ébouler, ou faire sauter.

L'Auteur ne se contente pas d'expliquer la nature & les effets des Mines; de dire en quel tems, de quelle manière & avec quelles précautions on doit attacher le Mineur; par quel travail, par quelle ruse, & par quelle sorte de seu le Mineur peut chasser ou tuer le Mineur ennemi; quelles sont toutes les chicanes qui peuvent se faire sous terre de Mineur à Mineur: il apprend comment il saut agir après que la Mine a joué; comment il faut reconnoître la Bréche, achever de l'applanir, empêcher l'Ennemi de s'y présenter, & s'y loger.

Il y a peu de grandes Places qui soient absolument régulieres : ainsi la diversité de leur situation & de leur construction

straquer. Pour cette raison Mr. de Vauban enseigne comment se doit diriger l'Attaque contre un Front de Place, couvert d'un Ouvrage à Corne; contre des Places situées sur une grande Riviere, dans un Marais, sur une Hauteur, sur le sommet d'une Montagne, sur des Escarpemens; contre celles qui sont entourées de Fausses, ou fortifiées de Tours bastionnées, ou qui ont une vieille Enceinte, couverte de Dehors à la moderne. Il y parle des Fonctions des Généraux à la Tranchée; des précautions à prendre, lorsque des Souverains, qui se trouvent à l'Armée, veulent visiter la Tranchée, asin de mettre, autant qu'il est possible, leur personne en sûreté; & des moyens d'éviter que l'Ennemi n'introduise dans la Place assiégée des Secours à la derobée ou de vive sorce.

Une Place suffisamment munie de Troupes, d'Artillerie, de Provisions de bouche & de guerre, de Médicamens & autres choses nécessaires, sera une opiniatre Défense, si le Gouverneur sçait profiter de tous les avantages que peut lui fournir la situation de la Place, & si, en Officier habile & intelligent, il s'est préparé pendant la paix à soutenir un Siège, en s'attaquant chaque jour lui-même en secret, & en cherchant autant de différentes désenses qu'il a inventé de nouvelles attaques.

Afin de faire une glorieuse resistance, il y a des précautions

tions à prendre avant que la Place soit assiégée. Il faut, par une Ligne de Contre approche, voir l'Assiégeant dans ses Tranchées & dans ses Parallèles; ruiner ses Travaux; retarder ses Approches; brûler ce qui ne pourroit être promptement détruit; défendre la Contrescarpe par dissérentes chicanes; employer les Fourneaux qui auront été saits sous le Glacis; faire des Mines au-dessous des Fourneaux que l'Ennemi a éventez; lui disputer le Chemincouvert pied-à-pied; s'opposer à la Descente du Fossé; retarder ce Passage autant qu'il est possible; miner, contreminer, reparer la Bréche, se retrancher; & pendant que l'Ennemi s'occupe à surmonter les premières difficultez, lui en préparer continuellement de nouvelles, en employant dans toutes les désenses la diligence, la vigueur, la bonne conduite, la ruse & la force.

Voilà en général une idée succinte du Plan de cet Ouvrage si fort estimé, & si utile à tous les Militaires dans tous les Grades. Les Généraux, les Commandans de Détachemens, les Gouverneurs de Places, les Officiers, ceux de l'Artillerie, les Ingenieurs, les Mineurs; tous, jusques aux Soldats & aux Sapeurs, y apprendront comment il faut agir dans un Siége, soit qu'il faille commander ou obéir, attaquer ou défendre.

On n'a rien épargné, afin que la beauté de l'impression répondit à l'excellence de l'Ouvrage & à la réputation de son

Au-

Auteur. Sans rien changer au stile, qui est simple & naturel, on a eu seulement attention à y corriger certaines sautes, qui ne s'y étoient sans doute glissées que par la négligence ou l'ignorance des Copistes. Les Planches & les Plans y sont gravez avec tant de justesse & d'exactitude, que les plus difficiles & les plus scrupuleux Connoisseurs en seront certainement satisfaits.





# T A B L E DES CHAPITRES.

\*

#### PREMIERE PARTIE.

DE L'ATTAQUE DES PLACES.

. CHAPITRE I.

DE la Réfolution des Siéges.

CHAPITRE II.

Des Magazins.

CHAPITRE III.

Des Investitures des Places.

CHA-

#### T A B L E

#### CHAPITRE IV.

De la Construction des Ponts pour servir à la communication de
Quartiers. Pag. 10
De la disposition & façon des Lignes. ibid
Ce que l'on doit observer dans la disposition des Lignes.
Premier Profil.
Second Profil. ibid
Troisième Profil.
Quatrième Profile ibid
Cinquième Profil. ibid
Sixieme Profil.
Façons des Lignes.  Portes & Barrieres des Lignes.  10
T 1
Préparatifs des Attaques. Préparatifs du Parc.
Façon des Mantelets.
Les Outils.
CHAPITRE V.
016 1 016 6-1
Observations à faire sur la reconnoissance des Places.
Front de Place & terrain égal.
CHAPITRE VI
OH HITTINGS CO.
De l'ouverture de la Tranchée.
Moyen de mesurer la distance de l'ouverture de la Tranchée au Che-
min couvert.
CHAPITRE VII.
0.00
De la Sape. 45
CHAPITRE VIII.
Des Lignes Paralleles appellées Places d'Armes.
Des Demi-Places d'Armes.
10
C H A-

#### DES CHAPITRES.

#### CHAPITRE IX.

Des Sorties.	g. 57
Maximes générales qu'il faut observer pour les prévenir & les inutiles.	ibid.
Des Sorties extérieures. Des Sorties intérieures.	66
CHAPITRE X.	
Des Batteries de Canon.	69
Construction d'une Batterie. Restéxions sur l'usage des Batteries de Canon qui tirent à charge.	71 pleine 78
CHAPITRE XI.	
Des Batteries à Bombes.	79
Des Mortiers à Pierres.	81
CHAPITRE XII.	
Continuation des Tranchées.	82
Des Avant-Fossez.	84
CHAPITRE XIII.	
Prife du Chemin-couvert.	85
De la construction des Cavaliers.	89
Des Batteries qu'il faut établir sur le Chemin-couvert.	93
CHAPITRE XIV.	
De la Descente du Fossé de la Demi-Lune.	94
CHAPITRE XV.	
De la Prise de la Demi-Lune.	96 ,
** CI	HA-

#### DEE CHAPATAES

#### CHAPITRE XVI.

Du Passage du Fossé du Corps de la Place, & de	e la manière de se ren-
dre maître des Bastions.	ioi Manage Control
CHAPITRE XV	
Des Mines.	THE DESCRIPTION OF
CHAPITRE XVI	I I.
De la fabrique de la Poudre & de ses effets.	112
Explication des effets de la Poudre.	113
Refléxions sur les effets de la Poudre.	116
CHAPITRE XI	х.
Manière de supputer l'excavation des Mines.	811
Table pour les différentes grandeurs des Mines	
Usage de la Table précedente: Connoissant la connoître la capacité de la Mine qui y conv	hauteur du Rempart, vient; Exemple. 124
CHAPITRE XX	
De l'Attachement du Mineur.	127
CHAPITRE XX	
De la différence des Mines.	132
CHAPITRE XX	
De l'Attaque des Places régulieres.	140
Premier Exemple: Attaques d'un front de P vrage à Corne.	lace couvert d'un Ou-
Second Exemple: Attaques d'une Place situ	60 Care and and I a
so viere.	
Troisième Exemple: Attaques d'une Place Brayes.	entourée de Fausses-
Quatrième Exemple: Attaques d'une Place ent	14.6 nurée d'une quieille En
ceinte, couverte de Dehors à la moderne.	147
2230	Cin-

#### DESCHAPITRES.

Cine	quième Exemple: Attaques d'une Place située dans un	Ma-
Dr mi	as.	150
SIXI	ème Exemple: Attaques d'une Place située sur une Hauteur	. 152
sepi ta	tième Exemple : Attaques d'une Place située sur des sommets d ignes & sur des escarpemens.	
Hui	tième Exemple: Attaques des Places fortifiées de Tours be	astion-
ne	ées.	162
205	CHAPITRE XXIII.	Do in
Des For	nctions des Officiers Généraux à la Tranchée.	164
	Rois & des Princes.	166
	CHARITRE	
	CHAPITRE XXIV.	
De la ma	nière d'empêcher les Secours.	169
	CHAPITRE XXV.	
Recapitu	ulation des Principes qui ont été établis dans ce Traité.	180
	cimes générales pour servir à la Construction des Lignes.	181
Régi	les ou Maximes générales qui peuvent servir à l'Attaque	d'une
$P_{l}$	lace.	183
****	<sup></sup> <sup></sup>	***
C	ECONDE DADELE	
3	ECONDE PARTIE	0
I	DE LA DEFENSE DES PLACES. Pag	. 189
	CHAPITRE I.	
DES .	précautions qu'il faut prendre avant que la Place soit	. M. L
gée,	Product avant que la l'ince ioit	19Z
	CHAPITRE II.	
De la Li	gne de Contr'-approche.	197
		HA-
	-	a a 4 %


#### TABLE DES CHAPITRES.

#### CHAPITRE IIL

Pag.	198
	202
	207
	T ( à
	210
	Pag.



THE EAST DEPOSITE DIES FOR



## L'ATTAQUE


ETDE

#### LA DEFENSE DESPLACES.

PREMIERE PARTIE. DE L'ATTAQUE DES PLACES.

#### CHAPITRE PREMIER.

DE LA RESOLUTION DES SIEGES.



de mesure & de circonspection. Leur succès dépend de plusieurs choses. I. Du

#### 2 DE L'ATTAQUE ET DE LA

1. Du Secret, sans lequel il est difficile de réussir.

2. Des Forces que l'on a sur pied pour attaquer les Places des Ennemis & désendre les siennes.

3. De la disposition des Ennemis: car s'ils sont réunis, & aussi forts que nous, ils peuvent nous empêcher d'en saire.

4. De l'état des Magazins les plus à portée des lieux sur

lesquels on peut entreprendre.

5. De la conjoncture des tems; parce que tous ne sont pas propres aux Siéges; & rien n'étant plus ruineux que ceux d'hyver, on les doit éviter tant qu'on peut.

6. Des Fonds nécessaires à leurs dépenses; car l'argent est le nerf de la Guerre; sans lui on ne sçauroit réussir en

rien.

Ce font-là des mesures à prendre de longue main, qui doivent être dirigées à loisir; & après tout cela, quand on croit les avoir bien prises, souvent tout échape; car l'Ennemi, qui n'est jamais d'accordavec vous, pourra vous interrompre: 1. Parce qu'il sera aussi fort que vous, & qu'il vous observera de près; 2. Parce qu'il aura aussi dessein d'entreprendre de son côté sur des Places, dont la conservation vous importe plus que la conquête de celles sur lesquelles vous pourriez avoir des vûës; 3. Parce qu'il sera en état de courir sur votre pass & d'y porter la désolation, pendant que vous serez occupé au Siége d'une Place, dont la prise, qui peut être incertaine, ne vous dedommageroit pas des pertes que vous en pourriez soussitir; 4. Ensin, parce qu'il peut se mettre à portée de vous combattre, avant que vous puissiez être établi devant la Place que vous voulez attaquer.

Il faut bien peser toutes ces considerations avant que de se déterminer; & prendre toûjours si bien son tems, que l'Ennemi ne puisse vous tomber sur les bras avant vos établissemens. Le mieux est, d'être le plus sort, & d'avoir deux Armées, quand on le peut; sçavoir une qui assiége, & l'autre

qui

qui observe. Celle qui assiége, se renserme dans ses Lignes, comme nous dirons ci-après. Celle qui observe, ne fait que roder, & occuper les avenues par où les Ennemis peuvent se présenter, ou prendre des postes & s'y retrancher, ou les suivre s'ils s'éloignent, en les côtoyant, & se postant toûjours entre eux & l'Armée assiégeante, le plus avantageusement qu'il sera possible, afin de n'être pas obligée de combattre contre sa volonté. Quand on peut gagner quelques jours, c'est un grand avantage.

Ces deux Armées doivent toûjours se tenir à portée l'une de l'autre, sur-tout dans le commencement; afin de se pouvoir entre-secourir & tenir l'Ennemi éloigné, qui doit, de son côté, appréhender de les approcher de trop près; crainte que les deux ensemble, si elles sont les plus fortes, ne tom-

bent sur lui, & ne le prennent à leur avantage.

L'Armée d'Observation est encore d'un grand secours à l'affiégeante dans les commencemens du Siége; parce qu'elle veille à sa conservation, & peut la favoriser, escorter ses convois, lui fournir des fascines, & faire plusieurs autres corvées. Réciproquement l'Armée affiégeante peut, dans le besoin, renforcer l'Armée d'Observation après les six ou sept premiers jours de tranchée, quand elle a bien pris ses avantages contre la Place.

C'est encore une circonstance bien favorable, de pouvoir attaquer avant que l'Ennemi se puisse mettre en campagne avec toutes ses forces; ou dans l'arriere-saison, après qu'une partie de ses Troupes s'étant retirée, il n'est plus assez sort

pour s'opposer à nos entreprises.

Pour pouvoir exécuter le premier, il est nécessaire d'avoir de grands Magazins de fourages à portée des lieux sur lesquels on veut entreprendre; & d'avoir toûjours une Armée d'Observation, s'il est possible.

#### DE L'ATTAQUE ET DE LA

#### CHAPITRE II.

#### DES MAGAZINS.

Dous avons dit qu'il étoit nécessaire d'avoir des Magazins prêts, & à portée des Places sur lesquelles l'on a dessein: mais nous n'avons pas dit quels devoient être ces Magazins, & combien de chaque espece. Cela est dissicile, & ne se peut gueres régler que par rapport aux Places qu'on attaque. On ne sçauroit manquer de compter sur un mois de tranchée ouverte; parce qu'il est rare qu'une Place ne puisse tenir ce tems-la, quand elle est un peu considerable, & désendue par gens intelligens qui veulent saire leur devoir. Le plus de munitions ne sçauroit rien gâter; mais le moins peut saire échouer l'entreprise. Nous compterons donc pour la Poudre, huit-ou neus-cens milliers, selon que la Place est plus ou moins sorte.

Soixante-mille gros Boulets. Vingt-mille de huit & douze.

4

Quatre-vingt pièces de gros Canon bien sain & enbon état.

Trente à trente-cinq de 8. & de 12. livres de balle.

Dix ou vingt de quatre, pour les Lignes.

Quinze-à seize-mille Bombes.

Quarante-mille Grenades.

Dix milliers de Méches.

Cent quatre-vingt milliers de Plomb.

Cent - mille Pierres à fusil fortes & bien choisses.

Cinquante-mille Sacs à terre.

Trente-mille petites charges à poudre d'un bois dur, pour mettre dans la poche.

Cent Platte-formes de Canon complettes.

Soixan-

Soixante de Mortiers.
Vingt-quatre Mortiers à Bombes.
Vingt-quatre Mortiers à Pierres.
Soixante Afuts de rechange.
Trente pour les Mortiers.

Plusieurs Crics, Chevres, Triqueballes & Traîneaux Des Ecoupes pour jetter de l'eau sur le feu, semblables à celles dont les Blanchisseuses se fervent en Flandre.

Quantité de Bois de charronage, des Madriers de re-

serve, & de menue Charpenterie.

Deux-cens Brouëttes.

Autant de Hottes avec les Bretelles.

Quarante-mille Outils bien emmanchez, pour la Tranchée & les Lignes: car rarement les Païfans les portent tels qu'il les faut; on est toûjours obligé de leur en fournir de l'Artillerie.

Il y a plusieurs autres choses dont il faut se pourvoir; comme d'Outils de Mineurs, de Bois, de Mantelets, de plusieurs Forges, Forgerons, Charpentiers, Charrons, & surtout d'un gros équipage de Chevaux d'Artillerie. On se serte encore de Chariots & de Charettes de Païans commandez

pour cela.

Si cette Place est un peu considerable, & dont la circon-vallation puisse avoir 4 à 5. lieuës de tour, en y comprenant les inégalitez qu'on lui sait faire, il faudra commander au moins 15. à 18000. Passans, & 2. ou 3000. Chariots, même 4000. selon que la Place est grande, & que la circonvallation doit avoir d'étendue, parce qu'il y aura toûjours beaucoup des uns & des autres qui manqueront. Il saut avoir de la rigidité sur ce point, châtier severement les désaillans & ceux qui déserteront; autrement plus de la moitié vous abandonnera dès les premiers jours. Quand les Lignes sont achevées; on congédie les Passans; mais il est bon de retenir cent Chariots.

riots, pour voiturer les Gabions & les Fascines à la queuë de la tranchée, & les blessez à l'Hôpital; & 5. ou 600. Païsans, pour faire des Fascines & des Gabions, & pour entretenir les Ponts & les Chariots. On fait donner le pain double aux Païsans, & rien de plus. Tout ce qu'on leur fait faire étant ouvrages de corvée, ils sont payez par leurs villages, avec qui ils ont coûtume de s'accommoder. J'estime pourtant qu'il seroit raisonnable de payer ceux qu'on retient, à raison de 6. sols par jour, & le pain double: cela leur fera prendre patience, & les empêchera de déserter.

#### CHAPITRE III.

#### DES INVESTITURES DES PLACES.

CUPPOSONS maintenant, qu'on puisse éluder tous les in-O conveniens dont nous venons de parler; que toutes les mesures soient bien prises; les résolutions d'un Siège arrêtées, & enfin, les Armées en campagne & en état d'agir. Toutes choses préparées, le Général, par ses mouvemens, doit faire son possible pour éloigner les soupçons que l'Ennemi peut avoir de ses desseins, & les détourner autant qu'il pourra. Quelquefois cela va jusqu'à investir une Place qu'on ne veut pas attaquer, pour faire prendre le change à l'Ennemi. & lui donner lieu d'affoiblir la Garnison. C'est ainsi que les Alliez, en 1710. paroissant menacer Ypres, donnerent occasion de tirer la meilleure partie de la Garnison de Tournay, qui, ayant été investi le lendemain, ne fut pas en état de faire la resistance qu'on en devoit attendre, quoiqu'elle soit une des plus fortes Places des Païs -Bas. Quelquefois on pousse l'Ennemi pendant quelques jours, pour l'éloigner de la Place que l'on a dessein d'attaquer; après quoi, & quand les affaires sont reduites au point qu'on les désire, la première chose

que l'on doit faire, c'est l'Investiture de la Place; ce qui se fait ordinairement par un détachement de 4. à 5000. Chevaux, plus ou moins, selon que la Garnison est forte, commandez par un Lieutenant-Général, & deux ou trois Maréchaux de Camp. Ces Troupes doivent marcher jour & nuit, jusqu'à ce qu'elles soient à une lieuë ou deux de la Place, où faisant alte, elles réglent leur retranchement particulier, & les dispositions de l'Investiture, ensorte qu'elles puissent arriver toutes à la même heure à un peu plus de

la portée du canon de la Place.

On ne se doit montrer devant la Place que par des détachemens, qui, poussant de tous côtez jusqu'aux portes de la Ville, enlevent tout ce qui se trouve dehors, hommes & bestiaux. Ces détachemens doivent être soutenus par quelques Escadrons, qu'on fait avancer autant qu'il est nécessaire: il est même avantageux d'essuyer quelques volées de canon, pour avoir lieu d'en remarquer la portée. Pendant que cette petite expédition se fait, on doit se saisir de toutes les avenues favorables aux secours qui pourroient se jetter dans la Place: en un mot, on doit bien investir la Place, en la serrant le plus près qu'on peut, par les Postes que l'on prend tout autour. Le jour on se tient hors la portée du canon, & toûjours en état de se soutenir les uns les autres: de nuit on s'approche à la portée dumousquet, pour pouvoir former autour de la Place un cercle garni de Troupes, ensorte qu'il n'y reste point où peu de vuide qui n'en soit rempli. En cet état on tourne le dos à la Place, & on dispose de petites Gardes devant & derriere, pour n'être pas surpris. On fait enfin tête à l'Ennemi, de quelque côté qu'il se puisse présenter, tenant toûjours la moitié de la Cavalerie à cheval, pendant que l'autre met pied à terre, pour faire un peu reposer les hommes & les chevaux. Le matin l'on se retire peu à peu avect le jour, faisant souvent alte, jusqu'à ce que le lever du soleil donne:


donne lieu de se retirer au quartier. On pose des Gardes ordinaires, qui fonttête à la Place, & d'autres plus fortes sur les avenues du côté des secours; après quoi les Escadrons qui ne sont pas de garde se retirent au Camp pour se reposer, sans se déshabiller ni deseller les chevaux, qu'autant de

tems qu'il est nécessaire pour les panser.

Pendant ce tems-là, celui qui commande envoye des Partis à la guerre, pour apprendre des nouvelles des Ennemis; il continue de s'arranger & de reconnoître la fituation la plus convenable pour affeoir les Camps & les Lignes quand l'Armée fera arrivée. C'est à quoi les Ingenieurs, qu'on suppose devoir être arrivez aussi-tôt que le détachement, se doivent particulierement appliquer. Quand ceux qui investissent ont quelques troupes d'Infanterie avec eux, on les dispose par petites Gardes sur les principales avenues de la Place, soutenues de plus grandes, que l'on poste derriere elles; au désaut de l'Infanterie on employe des Dragons.

Dès le jour même que la Place est invessie, tout se met en mouvement; l'Artillerie & sa suite, les Vivres & tous les Caissons, les Païsans & tous les Chariots sont commandez; enfin tout part des Places voisines, & se met en marche pour se rendre devant la Place invessie; ce qui se sait à la diligence, tant de l'Intendant de l'Armée, qui a ses correspondances avec ceux des Provinces voisines, & qui fait les envois dans les païs voisins quelques jours avant l'Investiture, qu'à celle du Lieutenant-Général de l'Artillerie, qui, de sa part, tire les munitions de tous les Magazins où il a fait ses amas. Il employe à cet effet les Chevaux d'Artillerie & les Chariots que l'Intendant lui fait fournir: le tout en consequence des ordres du Général, qui, pour l'ordinaire, a le commandement supérieur sur les Provinces voisines & à portée de la Place dont on veut faire le Siége.

Pendant que les dispositions de l'Investiture se font, l'Armée



mée marche à grandes journées, & arrive devant la Place pour l'ordinaire 2.3.4. ou 5. jours après l'Investiture. Le Lieutenant-Général qui l'a faite va au-devant de l'Armée à une demi-lieuë ou environ, pour rendre compte au Général de se diligences; & le Général, sur son rapport, fait ensuite sa derniere disposition pour le Campement de l'Armée autour de la Place.

Le lendemain il le rectifie, & fait avec les Officiers Généraux & les principaux Ingenieurs le tour de la Place pour en déterminer la Circonvallation. Après avoir résolu la figure & le circuit des Lignes, qui est toûjours celui qui doit être la régle du Campement, toutes les Troupes se placent selon les quartiers qui leur sont destinez; & le Général distribue aux Officiers Généraux chacun le leur. On régle en même tems le quartier du Roi, celui des Vivres, & le Parc de l'Artillerie: ce qui se rectifie les jours suivans, & autant qu'il est possible, par rapport aux Attaques de la Place, dont on doit déja être convenu, au moins en partie. Il faut cependant disposer de petites Gardes avancées aux environs de la Place, soutenues par de plus grandes, pour la resserrer autant que l'on peut; & les poser le plus avantageusement qu'il sera possible, pour empêcher la Garnison de sortir & de fourager; après quoi les Ingenieurs tracent les Lignes à la perche & au piquet, afin que les Troupes puissent régler leurs Camps à demeure: ce qui se fait en établissant le front de Bandiere parallèle aux Lignes, à la distance de 60.80.100.0u 120. toises au plus. On les trace après cela au cordeau avec un peu plus de loifir & d'exactitude.



## CHAPITRE IV.


DE LA CONSTRUCTION DES PONTS POUR SERVIR A LA COMMUNI-CATION DES QUARTIERS.

### DE LA DISPOSITION ET FAÇON DES LIGNES.

SI les Quartiers sont separez par des rivieres, grandes ou petites, il saudra faire des Ponts sur des chevalets, si l'on peut, ou sur des bateaux: mais plutôt sur des chevalets; parce qu'ils seront ordinairement plus sûrs & plus fermes, principalement si la Place étoit en état de donner quelque grande éclusée d'eau qui sût capable de rompre ceux de bateaux; comme il arriva au Siége de Valenciennes en 1656. qu'on sut obligé de lever avec perte. Cette Place sut affiégée en 1656. par les François, commandez par les Maréchaux de Turenne & de la Ferté-Senneterre; mais les Espagnols, commandez par Don Juan d'Autriche & le Prince de Condé, leur sirent lever le Siége; & leurs Quartiers ayant été divifez par la rupture de leurs Ponts de communication, le Maréchal de la Ferté demeura prisonnier. L'an 1677, le Roi de France en fit le Siége en personne, & la prit d'assaut.

Le meilleur est, de saire 3. ou 4. Ponts à chaque passage, éloignez de 50. toises les uns des autres, de les renfermer tous dans les Lignes, & d'en fortisser les avenues par quelques Redans. Après cela on en rendra les approches commodes & aisées; & l'on y mettra des Gardes pour s'en mieux

assurer, & pour empêcher qu'on n'y gâte rien.



#### CE QUE L'ON DOIT OBSERVER DANS LA DISPOSITION DES LIGNES eft,

I. D'OCCUPER le terrein le plus avantageux des environs de la Place; soit qu'il se trouve un peu plus près ou un peu plus loin, cela ne doit faire aucun scrupule.

2. De se poster de manière, que la queuë des Camps ne

soit pas sous la portée du canon de la Place.

3. De ne se point trop jetter à la campagne, mais d'occuper précisement le terrein nécessaire à la sûreté du Camp.

4. D'éviter de se mettre sous les Commandemens qui pourroient incommoder le dedans du Camp & de la Ligne,

par leur supériorité, ou par leurs revers.

Lorsque ces desauts se rencontreront, plutôt que de s'y exposer, il vaut mieux occuper ces Commandemens, soit en étendant les Lignes jusques-là, soit en y faisant de bonnes Redoutes ou de petits Forts. Observez aussi, de faire servir à la Circonvallation les Hauteurs, Ruisseaux, Ravins, & Escarpemens, Abattis de bois, Buisson, & généralement tout ce qui approche de son circuit, & qui la peut avantager.

A mesure qu'on trace les Lignes, on en distribue le terrein aux Troupes, (si l'on est en un Païs où l'on ne puisse avoir des Païsans): ce qui fait également à la Cavalerie comme à l'Infanterie, personne n'étant exempt de cette corvée. Mais quand on peut avoir des Païsans, c'est à eux qu'on le distribue, à mesure qu'ils se présentent, à raison de 5 ou 6 pieds

courans pour chaque homme.

La mesure commune des Lignes, quant au plan, doit être de 120. toises d'une pointé d'un Redan à l'autre: dix ou 12 toises plus ou moins, n'en diminuent pas la bonté. On doit observer de les placer toûjours sur les lieux les plus éminens, & jamais dans les sonds; & que les angles des Redans soient toûjours moins ouverts que le droit.

B 2

On donne pour l'ordinaire 18. 20. ou 25. toises de face à ces mêmes Redans sur 90. à 100. toises de courtine ; au surplus on accommode le circuit de la Ligne à l'irrégularité du terrein: pourvû qu'elle se stanque bien, il suffit.

L'ouverture du Fossé des Lignes doit être de 15. 16. ou 18. pieds sur 6. à 7. pieds & demi de prosondeur, taludant au

tiers de la largeur.

De cette façon leur Fossé aura 18. pieds; ce qui donne 12. pieds de largeur, réduite sur 7. pieds & demi de profondeur, revenant par toises courantes à 2. toises & demi cubes, qui est l'ouvrage qu'un Passan peut faire en 7. jours, à ne pas beaucoup se fatiguer.

Sur ce pied-là nous proposerons les mesures des six Profils suivans, dont on pourra se servir pour régler toutes sortes de Circonvallations; n'estimant pas qu'on doive en em-

ployer de plus forts.

PREMIER PROFIL.	
Largeur du Fossé à l'ouverture 18	
Largeur du même sur le fond 6	
Sa profondeur 7	. 6
Contenu solide de son excavation par toises courantes. 17	ubes.
Le tems nécessaire à ces saçons 7. jou	rs.
SECOND PROFIL.	
Largeur du Fossé à l'ouverture 16 -	uces.
Largeur du même sur le fond.	
Sa protondeur.	
Contenu solide de son excavation par toises courantes. 12	ubes.
Le tems nécessaire à ces façons 6. jou	rs.
TRO	1-

## TROISIEME PROFIL.

Largeur du Fossé à l'ouverture 14- Largeur du même sur le fond 4-8 Sa profondeur 6-6 Cuber.
Contenu solide de son excavation par toises courantes. 10 - 0
Le tems nécessaire à ces façons 5. jours.
QUATRIEME PROFIL.
Largeur du Fossé à l'ouverture 12 - 0 Largeur du même sur le fond 4 6 6
Contenu folide de son excavation par toises courantes. 8 -
Le tems nécessaire à ces saçons 4. jours.
CINQUIEME PROFIL.
Largeur du Fossé à l'ouverture 10-0 Largeur du même sur le fond 3-4 Sa prosondeur 5-6
Contenu solide de son excavation par toises courantes. 16 - 1
Le tems nécessaire à ces façons 3. jours.
B 3 SI

# 14 DEL'ATTAQUEET DELA

# SIXIEME PROFIL.


					Pi	eds. Pouces.
Largeur du Fossé à l'ouverture.	, 100	-0	4	-	-	8-0
Largeur du même sur le fond.	-		-	-	-	2 - 8
Sa profondeur.	-	-	-	-	-	5 -
	504	toi C	00.00	11786	ntos	Cubes,
Contenu solide de son excavation	par	LOHE	:5 CC	ula	111165	.4-0
Le tems nécessaire à ces façons			-	-	2.	jours.

# FACONS DES LIGNES.

ON employe ordinairement 8. 9. ou 10. jours, tant à la façon des Lignes, pour les bien faire, qu'aux apprêts du Parc, à l'arrivée des Paisans & des Munitions, & à se préparer pour

l'ouverture de la Tranchée.

Pendant ce tems, les Ingenieurs sont distribuez le long des Lignes, qu'ils partagent entre eux, pour avoir soin que les mesures soient observées & qu'elles se fassent bien. La diligence avec laquelle elles fe font, ne permet pas qu'on v puisse apporter grande façon: il faut cependant faire exactement observer les talus des Fossez & les profondeurs demandées pour les Profils; autrement, soit que ce travail se fasse par des Païsans ou par des Soldats, les talus seront gras & renflez, & l'on ne donnera point la profondeur nécessaire au Fossé, ni la largeur requise à son fond. Le soin de ces ouvrages, par rapport aux mesures & façons qu'il faut leur donner, est l'affaire des Officiers Généraux, chacun à son Quartier, & celui des Ingenieurs. On doit aussi donner quelque forme au devant & derriere des Parapets de la Ligne; ce qui se peut faire, quant au devant, en piétonnant & foulant bien les terres par lit de demi-pied d'épais, sur 2. ou 3. de lar-



POR-

ge, les frappant aussi en talud avec la Pêle & le plat de la Pioche. La finesse de l'œil est ce qui doit régler le talud extérieur des terres; & comme il ne doit servir qu'un peu de tems, on n'y fait pas grande façon. Il faut cependant recouper les terres du talud intérieur, les fouler, & même les fafciner, si l'on peut, de fougere, de genêts, de paille, de grandes herbes, & même de petites branches & de gazons, en un mot, de tout ce qu'on peut; afin de soutenir les terres de derriere sur un moindre talud que celui de devant; & que les Soldats puissent, au besoin, joindre le Parapet, & faire feu par-dessus. Il y faut aussi faire une Banquette. Enfin, ilfaut rendre l'élevation des Lignes, à peu de chose près, conforme à celle du Profil qu'on aura choisi. Les Ingenieurs subalternes doivent assidûment prendre ce soin, pendant que celui qui les dirige en chef, s'occupe avec les principaux à reconnoître le fort & le foible de la Place; afin qu'après en avoir rendu compte au Général, on forme le dessein des Attaques.

On faisoit autrefois des Emplacemens dans l'Intervalle des Lignes & de la tête des Camps, à quelques 20. toises de cette tête, & de 35. ou 40. toises de long, principalement dans les parties exposées à quelque Commandement de dehors, rarement sur les autres. Ils étoient disposez par alignemens & parallèles à la tête des Camps, de 9. pieds de haut, sur 10. ou 12. d'épais, mesurez au sommet. La Cavalerie des Affiégeans se met derriere à couvert quand on attaque les Lignes, & ne les quitte que lorsqu'il faut charger; cela la met à l'abri du canon. On n'a point pratiqué cette méthode depuis 50. ou 60. ans. L'on fortifioit les Lignes par des Forts & par des Redoutes palissadées de distance en distance. On retranchoit même la plupart des Quartiers tout au tour: ce qui ne se pratique plus présentement. La briéveté des Siéges n'exige point cette précaution.

## PORTES ET BARRIERES DES LIGNES.

ON fait les Portes & Barrieres des Lignes sur les avenues des grands chemins ordinaires, par présérence auxautres. Après cela, de deux Courtines à deux Courtines, on fait aussi une Porte de 22 pieds de large, qui ferme avec une Barriere à fleau, tournante sur un poteau, dont le sommet, taillé en pivot, est planté sur le milieu, où il partage l'ouverture en deux passages égaux. Ce fleau bat contre deux autres poteaux plantez aux deux extrêmitez des passages, avec des Entailles pattées auxquelles il s'accroche, & se ferme avec une Cheville, comme celle qui est représentée à l'endroit marqué B.

On doit observer de les placer toutes à peu-près sur le milieu des Courtines, & de les couvrir de Redans en forme de Demi-lunes, faites comme il est représenté à l'endroit

marqué A.

#### CONTREVALLATIONS.

Les Contrevallations sont de même qualité que les Lignes, excepté que le Profil n'en est pas si sort. Elles ne sont pas à negliger, principalement aux Siéges des Places dont la Garnison est sorte, & l'Armée affiégeante peu nombreuse. Le circuit des Contrevallations doit passer par le derriere & la queuë des Camps, à distance à peu-près double de la tête des mêmes Camps aux Lignes de Circonvallation, en serrant la Place le plus près que l'on pourra, sans trop s'exposer au canon. On doit profiter de tous les avantages du terrein qui se rencontrent. On y sait aussi des passages fermez de Barrieres de la même saçon; mais il n'est pas nécessaire que ces Barrieres soient si fréquentes ni qu'elles soient couvertes par des Ouvrages détachez.

On

On les flanque de Redans, mais petits & moins repétez que ceux de la Circonvallation. Du furplus, le Profil de la Contrevallation doit être à-peu-près comme le 6<sup>me</sup>. Profil, Planche II.

En voilà assez pour toutes les especes de Lignes dont on se pourra servir. Elles se doivent toûjours régler selon les besoins; c'est-à-dire, que si on est résolu d'attendre l'Ennemi dans les Lignes, il saut les faire bonnes, comme celles du premier Profil. Si l'on prend le parti d'aller au-devant de lui, on les peut saire comme on voudra: mais le plus sûr est de les saire bonnes.

Les 2<sup>me</sup>. & 3<sup>me</sup>. Profils font pour les bonnes; les 3<sup>me</sup>. & 4<sup>me</sup>. pour les médiocres; & les derniers pour les Lignes des petits Siéges, où on ne laisse pas d'être obligé de prendre

des précautions.

### PREPARATIFS DES ATTAQUES.

DEs le commencement du Siége on doit faire provision de Gabions, & tenir la main à ce qu'ils soient bien saits, de bonne assiette, & tous égaux; de 8, 9, outo, piquets, chacun de 4 à 5, pouces de tour, lacez, serrez & bien bridez haut & bas avec de menus brins de fascines, élaguez en partie. On leur donne 2, pieds & demi de haut sur autant de diamètre, afin de les rendre plus maniables. Trois ou quatre jours avant l'Ouverture de la Tranchée, à-peu près dans le tems que les Troupes ont achevé de se camper & de se munir de sourage, on commande des Fascines & des Piquets, à tant par Bataillon, & tant par Escadron: ce qui va à 2, ou 3000, pour les premiers, & 12, ou 1500, pour les derniers. La Longueur des Fascines doit être de 6, pieds sur 24, pouces de tour aux reliûres, qui seront doubles; les Fascines bien saites; les gros & petits brins recroissans également l'un sur l'autre par liai-

son alternative. Les Piquets doivent avoir 3. pieds de long

sur 5. à 6. pouces de tour, mesurez par le milieu.


Il faut remarquer, que les Fascines & les Piquets sont des ouvrages de corvée, de même que les Lignes; mais les Gabions se payent ordinairement, cinq sols piéce, à cause de la difficulté de leur construction, qui demande des soins & de l'adresse. Tous les Corps sont amas de ces Fascines à la tête de leurs Camps, où chacun d'eux fait son magazin près des sentinelles.

Quant aux Gabions, c'est un ouvrage de Sapeur & de Mineur bien instruits, & d'un détachement de Suisses qu'on commande pour cet esset. Ceux-ci sont ordinairement plus adroits que les François à cette sorte d'ouvrage. On doit aussi faire amas de toutes les Chapes & Bariques vuides de l'Artillerie, de même que de celles qu'on peut trouver chez les Vivandiers & à la campagne, desquelles on paye même prix que des Gabions.

#### PREPARATIFS DU PARC.

D'Endant qu'on travaille aux Lignes & aux préparatifs de la Tranchée, l'Artillerie de son côté travaille à former son Parc & son Magazin à poudre; à monter les Piéces sur les Affuts; à préparer les Plates-formes du Canon & des Mortiers; à les separer; à ranger les Bombes, Boulets, Grenades & les Outils; à radouber ce qui en a besoin; à faire des Portieres & Fronteaux de mire. On travaille en même tems à faire des Blindes de bois rond ou quarré, de 3. ou 4. pouces de grosseur, larges de 2. pieds & demi à 3. pieds, entre deux poteaux pointus par les deux bouts, longs de 5. à 6. pieds entre deux Traverses de 75. pouces de pointe à chaque bout.

On doit auffi faire amas de Roulettes de Charuës & de Ma-



Madriers pour les Mantelets roulans, à l'usage des Sapes. On ramasser des Crocs, & Fourches de fer, emmanchées long, pour les Sapes, des Pioches, des Brouëttes, des Sacs à terre & des Paniers, dont il faut toûjours avoir grande quantité.

## SUITE DES PREPARATIFS DU PARC.

FAÇON DES MANTELETS.

Es Mantelets propres aux Sapeurs font des machines rou-

L lantes, qui ne conviennent qu'à la Sape.

Pour les faire, on cherche des Roulettes de Charrues à la campagne, auxquelles on met un Essieu de 4. à 5. pouces de diamêtre, sur 4 à 5. pieds de long entre les moyeux. Au moven de ces Roulettes on assemble une queuë fourchue de 7.à 8. pieds de long à tenons & mortailes, dont les bouts sont arrêtez dans des entailles sur l'Essieu par des chevilles ou des cloux qui les tiennent fermes. Les deux bouts traversez sur l'Essieu passent au travers du Mantelet, qui est un assemblage de Madriers de 2. pieds, 8 pouces de haut, sur 4. de large, penchant un peu sur l'Essieu du côté de la queuë, pour l'empêcher de culbuter en avant. Les Madriers qui composent les Mantelets, sont goujonnez l'un à l'autre, & tenus ensemble par deux traverses de 4. pouces de large & 2 d'épais, auxquelles ils sont clouez & chevillez, & tout le corps du Mantelet appuyé sur une ou deux Contre-fiches, afsemblées dans les traverses du Mantelet par un bout d'une part, & sur la queuë de même de l'autre, auxquelles elles font fortement chevillées. Les Plans & Profils représentant cette machine, acheveront de faire entendre sa construction. Comme le transport en est incommode, à cause de sa figure & de sa pésanteur, le mieux sera, après que toutes les pié-



ces auront été préparées & présentées l'une à l'autre, de les marquer, de les faire porter toutes demontées à la tête des Sapes, & de les yfaire monter: ce qui donnera bien moins d'embarras.

#### LES OUTILS.

L Es Outils dont on se sert dans les Siéges sont, Pics-hoyaux, Picsaroc, Pioches simples, Pelles de ser, Beches communes, Feuilles de sauge, Pelles de bois ferrées & non ferrées, & Lochets de Flandre. Ces derniers sont les meilleurs de tous en bon terrein, comme est celui des Païs-Bas: rarement font-ils bons ailleurs, parce que le plus fouvent les terres sont dures, & mêlées de Tuf, Cailloux & Pierrailles, où ils ne sont pas d'un bon usage. Les Picshoyaux, qui ont Pioche d'un côté & une pointe de l'autre, font bons mêlez parmi les Tranchez, ou les Pioches communes. Les Pelles de fer, appellées Ecoupes, ne sont pas mauvaises, quand elles ont une bonne douille, & qu'elles sont bien emmanchées. Les Beches un peu longues, qui s'enfoncent dans la terre avec le pied, sont fort bonnes: parce qu'elles enlevent la terre, & font l'excavation d'un même coup. Les Pelles de bois ferrées sont utiles, parce qu'elles prennent beaucoup de terre à la fois; mais elles se cassent facilement. Les moindres de toutes sont les Pelles de bois non ferrées; parce qu'elles sont très-cassantes & de peu de durée. Toutes ces especes d'Outils sont pour la terre & pour les rocailles; les suivans sont pour le bois; scavoir Serpes, Haches communes, Scies de toute espece, Ciseaux, Fermoirs de toute grandeur, Hachettes, Doloires, Herminettes, &c. & tous autres Outils apartenant à la Charpenterie, Feronnerie & Serrurerie, dont il doit y avoir plufieurs atteliers complets dans le Parc. Il faut auffi des Outils

de

de Tourneur, pour faire les Porte-feux des Bombes & des Grenades, les Platteaux de bois pour les Pierriers, & les Tampons pour les Mortiers & le Canon. Il doit y avoir encore des Outils de Mineur pour la terre franche, le roc, le tuf & les murs. Tous ces Outils, qui doivent être bien emmanchez, fe tirent des Magazins, où il y en a pour l'ordinaire des amas de longue main assemblez à loisir. Pour être bons, ils doivent être de 4. à 5. lignes, fabriquez de bon fer, de bonne trempe, & bien acérez sur les tranchans, avec les pointes bien renforcées de bonnes & fortes douilles à la tête: ce qui se voit rarement, parce que tout cela se prend à des prix faits, qu'on n'a pas asse de soin de faire observer avec exactitude.

#### CHAPITRE V.

#### OBSERVATIONS A FAIRE SUR LA RE-CONNOISSANCE DES PLACES.

IL y a présentement dans l'Europe peu de Places dont nous n'ayons des Plans; la plupart même sont imprimez. Quoique plusieurs soient peu exacts, on ne laisse pas de s'en aider, & d'en tirer des lumieres qui ne sont pas inutiles; c'est pourquoi je crois qu'il ne faut pas les negliger, non plus que les Cartes des Environs des Places.

On trouve encore le moyen d'apprendre quelque chose de l'état des Places par les gens du Païs, principalement par des Ouvriers un peu intelligens, comme Maçons, Tailleurs de pierres, Appareilleurs, Terrassiers, Entrepreneurs. On peut encore introduire quelqu'un dans une Place, qui, après y avoir sait quelque sejour, vous apporte des nouvelles de ce que vous voulez sçavoir.

Atout ce qu'on peut apprendre de cette sorte, & à quoi

il ne faut pas trop se fier, on doit ajouter ce que l'on decouvre par soi-même: c'est pourquoi il faut les reconnoître en personne, ou les faire reconnoître par des gens sûrs & intelligens; ce qui se doit saire à petit bruit de jour & de nuit.

De jour on n'a pas la liberté de s'approcher de bien près, à moins qu'on ne le fasse presque seul; parce que les Gardes avancées de la Place & le Canon vous inquiétent quand vous êtes accompagné, & vous empêchent d'approcher.

Le mieux est, d'avoir de petites Gardes avancées derriere foi, cachées dans des hayes, ou dans quelque fossé, soutenues par d'autres un peu plus éloignées, à la faveur desquelles on s'avance seul, ou très-peu accompagné. Cette pratique réussit presque toûjours. Ce sont de ces sortes de chofies qu'il faut dérober comme on peut, & les revoir plusieurs sois.

Ces manières de reconnoître la Place n'inftruisent gueres que du chemin à tenir pour les Attaques, du nombre & de la grandeur des Bastions, des Cavaliers, Demi-Lunes, Ouvrages à corne, Redans, Chemins-couverts, &c. ce qui est totijours beaucoup. Mais s'il y a des Fonds près de la Place, & autres Couverts qui puissent être bons à quelque chose, on a peine à les demèler, & d'ordinaire on ne les reconnoît que fort imparsaitement, non plus que les Eaux dormantes & courantes qui sont près de la Place.

Pour bien demêler tout ceci, il faut les reconnoître de nuit, bien accompagné, afin de les pouvoir approcher & toucher, comme on dit, du bout du doigt; ce qui ne fefait pas sans péril, encore ne voit-on pas grand' chose: mais le matin, en se retirant peu-à-peu avec le jour, on découvre ce que l'on vouloit voir d'une manière plus parsaite. C'est en quoi il ne saut rien negliger: car on retire de grands

avantages d'une Place bien reconnue.

Au furplus, ce n'est pas une chose bien aisée que de démêler mêler le fort & le foible d'une Place. Vous avez beau la reconnoître de jour & de nuit, vous ne sçaurez pas ce qu'elle renferme dans elle-même, si vous ne l'apprenez par d'autres; c'est pourquoi il ne faut rien negliger.

Il n'y a point de Place qui n'ait son fort & son foible, à moins qu'elle ne soit d'une construction réguliere, dont les parties de même qualité soient toutes égales entre elles, & stude au milieu d'une plaine rase & qui n'avantage en rien une partie plus que l'autre; tel qu'est le Neus-Brisac.

Pour lors on la peut dire également forte & foible partout. En ce cas, il n'est plus question que d'en résoudre les Attaques par rapport aux commoditez; c'est-à-dire, par le côté le plus à portée du Quartier du Roi, du Parc de l'Artillerie, des lieux dont on peut tirer des Fascines & des Gabions, & des accès les plus commodes. Mais comme il se trouve peu de Places fortifiées de la sorte; & que presque toutes sont régulieres en quelques parties & irrégulieres en d'autres, par rapport à leurs fortifications, presque toûjours composées de vieilles & de nouvelles Piéces; elles ont presque toutes quelque defaut ou quelque avantage, par rapport à la situation plus grande à un côté qu'à l'autre, ou par rapport à la campagne des environs: ce qui fait une diversité qui exige différentes observations. Tâchons de développer ceci le mieux qu'il nous fera possible; la chose en vaut bien la peine.

Si la Fortification d'une Place a quelque côté fitué sur rocher de 25. 30 40. 50. ou 60. pieds de haut; & si ce rocher est sain & bien escarpé; nous dirons la Place inaccessible par ce côté. Si ce rocher bat au pied d'une riviere d'eau courante ou dormante, ce sera encore pis. Si quelque côté en plain terrein est bordé par une riviere qui ne soit pas guéable, qui ne puisse être detournée, & qui soit bordée du côté de la Place d'une bonne Fortisication, capable d'en désendre

le passage, on pourra dire la Place inattaquable par ce côté. Si le cours de cette riviere est accompagné de prairies basses & marécageuses en tout tems, il doit paroître encore plus dif-

ficile de l'attaquer par ce côté.

Si la Place est environnée en partie d'eaux & de marais, accessible pourtant par des terreins secs qui bordent ces marais, si ces avenuës accessibles sont bien fortissées; s'il y a des Piéces dans les marais qui ne soient pas abordables, & qui puissent voir à revers les Attaques du terrein serme qui les joint : ce ne doit pas être-là un lieu avantageux aux Attaques, à cause de ces Piéces inaccessibles, & parce qu'il saut pouvoir embrasser ce que l'on attaque. Si la Place est haute, environnée de terres basses & de marais, comme il s'en trouve aux Païs - Bas, & qu'elle ne soit abordable que par des chaussées, il faut considerer:

r. Si l'on ne peut point dessécher les marais ; s'il n'y a point de tems dans l'année où ils se desséchent d'eux-mêmes, & en quelle saison; en un mot, si l'on ne peut pas les

faire écouler. & mettre à sec.

2. Si les Chaussées sont droites ou tortues, enfilées de la Place en tout, ou en partie; de quelle étendue est la partie qui ne l'est pas, & à quelle distance de la Place; quelle en est la largeur; & si l'on peut y tournoyer une Tranchée en la défilant.

3. Si l'on peutasseoir des Batteries au-dessous, ou à côté, sur quelque terrein moins bas que les autres, qui puissent croi-

ser sur les parties attaquées de la Place.

4. Si les Chaussées sont si fort ensilées, qu'il n'y ait point de transversales un peu considerables, qui fassent à la Place d'assez près; & s'il n'y a point quelque endroit qui puisse saire un Couvert considerable contre elle, en rélevant une partie de l'épaisseur des Chaussées sur l'autre, & à quelle distance de la Place tout cela se trouve.

5. Si des Chaussées voisines l'une de l'autre, qui aboutiffent à la Place, se joignent en quelque endroit; & si, étant occupées par les Attaques, elles se peuvent entre-secourir par des vûës de Canon croisées ou de revers sur les Piéces attaquées.

6. De quelle nature est le Rempart de la Place & de ses Dehors; si elle a des Chemins-couverts; si les Chaussées qui les abordent y sont jointes; & s'il n'y a point quelque Avant-fossé plein d'eau courante ou dormante, qui les separe.

De toutes ces considerations on doit conclure, qu'il ne faut jamais attaquer une Place par un côté où il se rencontre tant d'obstacles, pour peu qu'il y ait d'apparence d'approcher de la Place par un autre côté; parce qu'on est toûjours enfilé, & continuellement écharpé par le Canon, sans pouvoir s'en désendre, ni s'en rendre maître, ni embrasser les parties attaquées de la Place.

A l'égard de la Plaine, il faut

I. Examiner par où l'on peut embrasser les Fronts de l'Attaque, parce que ceux-là sont toûjours à presérer aux autres.

2. La quantité des Piéces à prendre, avant que depouvoir arriver au Corps de la Place; leurs qualitez, & celles du terrein sur lequel elles sont situées.

3. Si la Place est bastionnée & revêtue.

4. Si la Fortification en est réguliere, ou à-peu-près équivalente.

5. Si elle est couverte par quantité de Dehors; quels, & combien; parce qu'il faut s'attendre à autant d'affaires qu'il y en aura à prendre.

6. Si les Chemins-couverts sont bien faits, contreminez & palissadez; si les Glacis en sont roides, & non commandez des Piéces supérieures de la Place.

7. S'il y a des Avant-fossez, & quels.

8. Si les Fossez sont revêtus & prosonds; secs ou pleins d'eau; de quelle prosondeur; si l'eau est dormante ou courante; s'il y a des Ecluses, & quelle pente il peut y avoir de l'entrée des eaux à leur sortie.

9. S'ils font fecs; quelle en est la profondeur, & si les bords en sont bas & non revêtus. Au reste, on doit faire attention, que les plus mauvais de tous sont les pleins d'eau

quand elle est dormante.

Les Fossez qui sont secs, prosonds & revêtus, sont bons; mais les meilleurs sont ceux qui, étant secs, peuvent être inondez d'une grosse au courante ou dormante, quand on le veut; parce qu'on peut les défendre secs, & ensuite les inonder, & y exciter des torrens qui en rendent le trajet impossible. Tels sont les Fossez à Valenciennes du côté du Quesnoy, qui sont secs; mais dans lesquels on peut mettre telle quantité d'eau dormante ou courante qu'on voudra, sans qu'on le puisse empêcher. Tels sont encore les Fossez de Landau, Place moderne, dont le mérite n'est pas encore bien connu. Cette Place, toute neuve & sans être achevée, a déja soutenu trois grands Siéges, dont aucun n'a été conduit avec une grande intelligence; & les désenses l'ont été encore plus mal.

Les Places qui ont de tels Fossez, avec des reservoirs d'eau qu'on ne leur peut ôter, sont très-difficiles à forcer, quand ceux qui les désendent sçavent en faire usage.

Les Fossez revêtus, dès qu'ils ont 10. 12. 15. 20. à 25. pieds de prosondeur, sont aussi fort bons, parce que les Bombes ni le Canon ne peuvent rien contre ces revêtemens, & que l'on n'y peut entrer que par les descentes, c'est-àdire, en défilant un à un, ou deux à deux au plus: ce qui est sujet à bien des inconveniens; car on vous chicane par différentes Sorties sur votre passage & vos logemens de Mineurs: ce qui cause beaucoup de retardement & de perte.

D'ail-

D'ailleurs, quand il s'agit d'une Attaque, on ne la peut soutenir que soiblement, parce qu'il faut que tout passe par un trou ou deux, & toûjours en défilant avec beaucoup d'incommodité.

Il faut encore examiner, si les Fossez sont taillez dans le roc, & si ce roc est continué & dur; car s'il est dur & mal aisé à manier, vous serez obligé de combler ces Fossez jusqu'au rez du Chemin-couvert, pour faire votre passage: ce qui est un travail long & difficile, principalement si le Fosse est profond; car ces manœuvres demandent beaucoup d'ordre & de tems, & l'Ennemi, qui songe à se défendre, vous sait beaucoup souffrir par ses chicanes; il détourne les Matériaux, arrache les Fascines, y met le seu, vous inquiére par ses Sorties & par le seu de son Canon, de ses Bombes & de sa Mousqueterie: contre quoi vous êtes obligé de prendre de grandes précautions, parce qu'un grand feu de près est fort dangereux; c'est pourquoi il faut de nécessité l'éteindre par un plus grand, bien disposé.

Après s'être bien instruit de la qualité des Fortifications de la Place qu'on veut attaquer, il faut voir si quelque Rideau, Chemin creux, ou Inégalité de terrein peut favoriser vos Approches, & vous épargner quelque bout de Tranchée: s'il n'y a point de Commandement qui puisse vous fervir; si le terrein par où se doivent conduire les Attaques est doux & aisé à renverser, ou s'il est dur, & mêlé de pierres, cailloux, rocailles, ou de roches pelées, dans lequel

on ne puisse que peu ou point s'enfoncer.

Toutes ces différences sont considerables; car si c'est un terrein aisé à manier, il sera facile d'y faire de bonnes Tranchées en peu de tems, & on y court bien moins de risque; s'il est mêlé depierres, de cailloux, il sera plus disficile, & les éclats du Canon y sont dangereux.

Si c'est un roc dur & pelé, dans lequel on ne puisse s'enfoncer, il faut compter d'y apporter toutes les terres & matériaux tériaux dont on aura besoin; de faire les trois quarts de la Tranchée de Fascines & de Gabions, même de Balots de bourre & de laine: ce qui produit un long & mauvais travail, qui n'est jamais à l'épreuve du Canon, & rarement du Mousquet, & dont on ne vient à bout qu'avec du tems, du péril, & beaucoup de dépense: c'est pourquoi il saut éviter, tant que l'on peut, d'attaquer par de telles avenues.

#### FRONT DE PLACE ET TERREIN EGAL.


IL faut examiner & compter le nombre des Piéces à prendre: car le Front qui en aura le moins, ou de plus mauvaises, doit être consideré comme le plus foible, si la qualité des Fossez ne s'y oppose point. Il y a beaucoup de Places situées sur des rivieres, qui n'en occupent que l'un des côtez; ou si elles occupent l'autre, ce n'est que par de petits Forts, ou des Dehors peu considerables, auxquels on communique par un Pont, & par des Bateaux au desaut du Pont.

Tel étoit autrefois Stenay, & tels font encore Sedan, Mezieres, Charlemont & Namur fur la Meufe, Metz, & Thionville fur la Mofelle, Huningue, le Vieux-Brifac, Strasbourg, Philipsbourg fur le Rhin, & plufieurs autres.

Où cela se rencontre, il est plus avantageux d'attaquer le long des rivieres, au-dessus ou au-dessous, appuyant la droite ou la gauche sur un de leurs bords, & poussant une autre Tranchée vis-à-vis, le long de l'autre bord, afin de se rendre maître deces Dehors, ou d'occuper une situation propre à placer des Batteries de revers sur le côté opposé aux grandes Attaques.

Comme les Batteries de cette petite Attaque peuvent auffivoir le Pont qui sert de communication de la Place à ce Dehors, les grandes Attaques de leur côté en pourroient

faire



#### ATTAQUES REGULIERES

En terrein uni, la Tranchée supposée ouverte à la portée du Canon.

- A Baftions du front de l'Attaque.
- C Demi Lune du même front.
- D Prolongement des Capitales des Bastions attaquez A. B.
- E Prolongement de la Capitale de la Demi-Lune C.
- F Piquets houchonnez de paille ou de méche allumée fur le Prolongement, pour fervir à la conduite des Tranchées.
- G Batteries à Ricochets des deux Faces & du Chemin couvert de la Demi-Lune C.
- H Batterie à Ricochets de la Face gauche & du Chemin couvert du Bastion A.
- I Batterie à Ricochets de la Face droite & du Chemin couvert du Bastion B.
- K Batterie à Ricochets des deux autres Faces de ces deux Bastions A. B. & de leur Chemin couvert.
- L Batteries à Ricochets des Faces & Chemins couverts des deux Demi-Lunes collaterales M. N.
- O Batteries à Bombes.
- P Places sur la seconde Ligne, où l'on pourroit mettre les Batteries, s'il étoit nécesfaire de les changer.
- Q Cavaliers de Tranchée qui enfilent le Chemin couvert de la Place.
- R Demi Places d'Armes.
- S Piquets sur le Prolongement des Faces des Piéces attaquées pour l'établissement des Batteries à Ricochets.
- T Passages que l'on fait en comblant la Place d'Armes avec des Fascines, pour mener le Canon & les Mortiers à leurs Batteries.
- V Redoutes qui terminent la seconde Place d'Armes.
- X Chemin pour la communication des Attaques de la droite à la gauche.
- Y Première Parallèle ou Place d'Armes.
- Z Deuxième Parallèle ou Place d'Armes. -
- & Troisième Parallèle ou Place d'Armes.

faire autant; moyennant quoi il seroit difficile que la Place y pût communiquer long-tems: d'où il s'ensuivroit, que pour peu que ce Dehors sût presse, l'Ennemi l'abandonne-roit, ou n'y feroit pas grande resistance, principalement s'il est petit & de peu d'étendue. Mais ce ne seroit pas la mème chose, si c'étoit une partie de Ville, ou quelque grand Dehors, à-peu-près de la capacité de Wyck, qui fait partie de la Ville de Mastricht. Tout cela mérite d'être bien démêlé par de bonnes & serieuses ressexions; car il est certain qu'on

en peut tirer de grands avantages.

Il faut encore avoir égard aux rivieres ou ruisseaux qui traversent la Ville, & aux marais & prairies qui accompagnent leur cours: car quand les terreins propres aux Attaques aboutissent contre, ou les avoisinent de près, soit par la droite, soit par la gauche, cela donne moyen, en prolongeant les Places d'Armes jusques sur les bords, de barrer les Sorties de ce côté-là; & bordant d'Infanterie & de Cavalerie ensemble le côté des Attaques qui n'est point savorisé de cet avantage, il en arrive un autre bien considerable, qui est que, se trouvant en état de se pouvoir porter tous ensemble à l'action, elle doit produire un bien plus grand effet, que quand elle est separée en deux parties éloignées l'une de l'autre.

Il est bon encore de commander journellement un Piquet de Cavalerie & de Dragons dans les Quartiers plus voisins des Attaques, pour les pousser de ce côté-là, s'il arrivoit que quelque Sortie extraordinaire bouleyersat la Tranchée.

Pour conclusion, on doit toûjours chercher le soible des Places, & l'attaquer par presérence à tous autres endroits; à moins que quelque consideration extraordinaire ne vous oblige d'en user autrement. Quand on a bien reconnu la Place, on doit faire un petir recueil de ces remarques, avec un Plan, & le proposer au Général, & à celui qui commande

de l'Artillerie, avec qui on doit agir de concert, & convenir après cela du nombre des Attaques qu'on peut faire: cela dépend de la force de l'Armée & de l'abondance des Munitions.

Je ne crois pas qu'il soit avantageux de faire de fausses Attaques; parce que l'Ennemi, s'appercevant de la fausset dès le troissème ou le quatrième jour de l'ouverture de la Tranchée, n'en fait plus de cas, & les meprise: c'est donc de la fatigue & de la dépense inutiles.

On ne doit pas faire non plus des Attaques separées, excepté que la Garnison ne soit très-foible, ou l'Armée très-forte; parce que vous êtes obligé de monter aussi fort à une seule qu'à toutes les deux, & cette separation rend les Atta-

ques plus foibles & plus difficiles à servir.

Les meilleures & les plus faciles Attaques, sont les Attaques doubles, qui sont liées; parce qu'elles peuvent s'entre-secourir. Elles sont plus aisées à servir, elles se concertent mieux, & plus aiséement, pour tout ce qu'elles entreprennent, & ne laissent pas de faire diversion des forces de la Garnison.

Il n'y a donc que certains cas extraordinaires & forcez, pour lesquels je pourrois être d'avis de n'en faire qu'une: par exemple, quand les Fronts attaquez sont si étroits qu'il n'y

a pas d'espace pour pouvoir en développer deux.

Il faut encore faire entrer dans la reconnoissance des Places, celle des Couverts pour l'établissement du petit Parc, du petit Hôpital, & du Champ de Bataille pour l'assemblée des Troupes qui doivent monter à la Tranchée, & des endroits les plus propres à placer les Gardes de la Cavalerie.

Le petit Parc se place en quelque lieu couvert, à la queuë des Tranchées de chaque Attaque. Il doit être garni d'une certaine quantité de Poudre, de Balles, Grenades, Méches, Pierres-à-fusil, Serpes, Haches, Blindes, Mantelets, Ou-

tils,

tils, &c. pour les cas pressans, afin qu'on n'ait pas la peine de les aller chercher au grand Parc quand on en a besoin.

C'est près du petit Parc que se range le petit Hôpital; c'est-à-dire, les Chirurgiens & les Aumôniers, avec des Tentes, Paillass, Matelas, & des remedes pour les premiers appareils des blessures. Outre cela, chaque Bataillon mene avec soi ses Aumôniers, Chirurgiens-majors & Fraters, qui ne doivent point quitter la queuë de leurs Troupes.

A l'égard du Champ de Bataille pour l'assemblée des Gardes de Tranchée qui doivent monter, comme il leur faut beaucoup de terrein, on les assemble pour l'ordinaire hors la portée du Canon de la Place: les Gardes de la Cavalerie s'assemblent de même; celles-ci sont placées ensuite sur la droite & la gauche des Attaques, le plus à couvert du Canon qu'on le peut. Quand il ne s'y trouve point de Couvert, on fait des Epaulemens à 4. ou 500. toises de la Place pour les Gardes avancées, pendant que le plus gros se tient plus reculé & hors de la portée du Canon.

Lorsqu'il se trouve quelque ruisseau ou sontaine près de la queuë des Tranchées, ou sur leur chemin, cela est d'un grand secours pour les Soldats de la Garde; ainsi il faut les garder, pour empêcher qu'on ne les gâte; & quand il seroit nécessaire d'en assurer le chemin par un bout de Tranchée

fait exprès, on n'y doit pas hésiter.

On doit aussi examiner le chemin des Troupes aux Attaques, qu'il faut toûjours accommoder & régler par les en-

droits les plus fecs & les plus couverts du Canon.

Quand le Quartier du Roi se trouve à portée des Attaques, cela est plus commode: mais on ne doit pas absolument s'y assujettir.

Il est bien plus important que le Parc d'Artillerie en soit

le plus près qu'il sera possible.

C'est encore une espece de nécessité de loger les Ingenieurs, nieurs, Mineurs & Sapeurs le plus près des Attaques que l'on peut, afin d'éviter les incommoditez des éloignemens.

Les Attaques étant donc résolues, on régle les Gardes de la Tranchée: sçavoir l'Infanterie sur le pied d'être au moins aussi forte que les trois quarts de la Garnison, & la Cavalerie d'un tiers plus nombreuse que celle de la Place: de sorte que, si la Garnison étoit de 4000. hommes depied, la Garde de la Tranchée doit être au moins de3000; & si la Cavalerie de la Place étoit de 400. Chevaux, il faudroit

que celle de la Tranchée fût de 600.

Autrefois nos Auteurs estimoient, que pour bien faire le Siége d'une Place, il falloit que l'Armée affiégeante fût dix fois plus forte que la Garnison; c'est-à-dire, que si celle-ci étoit de 1000. hommes, l'Armée devoit être de 10000; que si elle étoit de 2000., l'affiégeante devoit être de 20000; & si elle étoit de 3000., il falloit que l'Armée, à peu de chose près, fût de 30000. hommes, selon leur estimation; en quoi ils n'avoient pas grand tort. Celui qui examinera toutes les manœuvres auxquelles les Troupes sont obligées pendant un Siége, n'en sera pas surpris : car il faut tous les jours monter & descendre la Tranchée, fournir aux Travailleurs de jour & de nuit, à la Garde des Lignes, à celles des Camps particuliers & des Généraux, & à l'escorte des Convois, des Fourages; faire des Fascines; aller au Commandement, au Pain, à la Guerre, &c.; de sorte qu'elles sont toujours en mouvement, quelque grosse que puisse être une Armée. Ce qui étoit bien plus fatigant autrefois qu'à présent; parce que les Siéges duroient le double & le triple de ce qu'ils durent aujourd'hui, & qu'on y faisoit de bien plus grandes pertes. On n'y regarde plus de si près, & l'on entreprend d'attaquer une Place à six ou sept contre un; parce que les Attaques d'aujourd'hui sont bien plus sçavantes, qu'elles n'étoient autrefois.

Il y a cependant une chose à remarquer sur l'ancienne hypothèse de l'Attaque des Places, qui est, que je ne conseillerois pas à une Armée de 10000. hommes d'attaquer une Place où il n'y en auroit que 1000, qu'on seroit obligé de circonvaller. La raison est, que toute Circonvallation devant se régler sur la portée du Canon de la Place, & sur les desauts & avantages des environs, on est obligé de la faire aussi grande pour les petites Armées que pour les grandes.

Or il est certain qu'une Armée de 10000. hommes circonvalleroit très-mal une Place, si on vouloit l'attaquer dans les formes ordinaires; & même qu'une Armée de 20000. ne la circonvalleroit que foiblement. Car il n'y a point de Place, si petite qu'elle soit, qui n'ait du moins 3. ou 400. toises de diamêtre avec ses fortifications. De-là aux Lignes il y doit encore avoir 14. ou 1500. toises, pour n'avoir pas le Canon dans le derriere des Camps: ce qui fait 3000. toises. Joignez les 400, de diamêtre, vous aurez 3400, pour le diamêtre de la Circonvallation, qui vous donnera pour la circonférence environ 10700. toiles en la faisant parfaitement circulaire; & fi elle ne l'est pas, elle sera encore plus grande. Si l'on ajoute pour les Redans & finuofitez de la Ligne 3. ou 400. toises, on trouvera qu'il y a peude Circonvallation, si petite soit-elle, qui n'ait au moins 12000, toises de circuit, c'est-à-dire cinq lieuës, de 2500, toises chacune, qui sont à-peu-près des lieuës communes de France.

Îl est aisé de concevoir, que des Lignes de cette étendue seroient très-soiblement gardées par une Armée de dixà douze-mille hommes, qui seroit chargée de l'Attaque d'une Place, & de toutes les autres corvées indispensables des Siéges: ce qui prouve évidemment, qu'une Armée de cette force ne seroit pas en état de soutenir l'attaque d'une Armée de secours qui se présenteroit à ces Lignes. Ainsi E. Cette cette proposition, fort bonne pour les Armées au-dessurées, ne l'est pas pour celles qui sont au-dessous, à moins qu'elles ne soient soutenues par une Armée d'observation, capable de tenir l'Ennemi en respect, & l'empêcher de tenter un grand secours.


Pour les petits fecours, comme ils se sont à la derobée, il n'en passe que rarement quand les Lignes sont faites; & même l'Ennemi ne les tente pas. Revenons à la Disposition


des Attaques.

C'est ici où les Ingenieurs doivent faire paroître toute leur capacité: car la Disposition des Attaques est principalement

de leur ressort.

Il n'y avoit autrefois rien de plus rare en France que les personnes de cette profession; & le peu qu'il y en avoit, subfistoit si peu de tems, qu'il étoit encore plus rare d'en voir qui se fûssent trouvez à cinq ou six Siéges. Ce petit nombre d'Ingenieurs, obligé d'être toûjours sur les travaux, étoit si exposé, que presque tous se trouvoient ordinairement hors d'état de servir, par leurs blessures, dès le commencement ou le milieu d'un Siége; ce qui les empêchoit d'en voir la fin, & par consequent de s'y rendre scavans. Cela joint à bien d'autres defauts dans lesquels on tomboit, ne contribuoit pas peu à la longueur des Siéges, & aux pertes considerables qu'on y faisoit. Mais depuis que le Roi a commencé de faire la guerre en personne, sa présence a inspiré plus d'esprit & de conduite aux Armées; & Sa Majesté ayant connu par elle-même, combien il lui étoit nécessaire d'avoir des personnes éclairées, capables de servir dans les Siéges & dans les Places, a mis sur pied & entretenu un bon nombre d'Ingenieurs. Les jeunes gens & la Noblessemême fe sont jettez dans cette profession, attirez par les bienfaits & la distinction qu'ils y ont trouvé; & quoiqu'on en tue & qu'on en estropie beaucoup, le Roi n'en manque jamais. L'on





# ATTAQUES REGULIERES

La Tranchée étant ouverte à Demi-portée de Canon; à la faveur d'un Rideau.

- A Bastions du front de l'Attaque.
- C Demi-Lune du même front.
- D Prolongement des Capitales des Bastions A. B.
- E Prolongement de la Capitale de la Demi-Lune C.
- F Piquets garnis sur le Prolongement des Capitales.
- G Batteries à Ricochets des deux Faces de la Demi Lune C.
- H Batterie à Ricochets de la Face gauche du Bastion A.
- I Batterie à Ricochets de la Face droite du Bastion B.
- K Batteries à Ricochets des deux autres Faces desdits Bastions A. B.
- L Batteries à Ricochets des Faces & du Chemin couvert des deux Demi-Lunes collaterales M. & N. qui voyent sur les Attaques.
- O Batteries à Bombes.
- P Places sur la Deuxième Ligne où l'on pourroit mettre les Batteries s'il étoit nécesfaire de les changer.
- Q Cavaliers de Tranchée qui enfilent le Chemin couvert.
- R Demi Places d'Armes.
- S Places où l'on pourroit mettre les Batteries à Ricochets contre la Courtine entre les Bassions attaquez.
- T Passages que s'on fait en comblant la Place d'Armes de Fascines pour mener le Canon & les Mortiers à leurs Batteries.

L'on ne fait point de Siéges, depuis long-tems, qu'il ne s'y en trouve des trente fix ou quarante, qu'on separe ordinairement en fix Brigades, de fix ou sept chacune; afin qu'à chaque Attaque on en puisse avoir trois qui se rélevent alternativement toutes les vingt-quatre heures: ce qui fait que jamais la Tranchée n'est sans Ingenieurs, qui, en partageant entre eux les soins du travail, sont que le travail va toûjours, & qu'il n'y a pas une heure de tems perdue.

Comme il faut de la subordination dans tous les Corps, celui-ci en a plus besoin qu'aucun autre, parce que tout ce qu'il fait, doit être concerté & dirigé par un Supérieur trèsintelligent, qui distribue à chacun d'eux ce qu'il a à faire, & auquel tous répondent. Il y a autant de Brigadiers que de Brigades, qui ont tous leurs Sous Brigadiers, qui commandent aux autres en second, & qui, avec le Brigadier, distribuent le travail à toute la Brigade. Tous se doivent relayer tour-à-tour, parce qu'il y a peu d'hommes si robustes qui puissent soutenir un aussi grand travail que le leur trente heures durant: car pour bien s'acquitter de leur fonction, le jour qu'ils rélevent, ils doivent dès les 10. à 11. heures du matin aller à la Tranchée, reconnoître ce qu'ils auront à faire, pour ensuite distribuer les Travailleurs qui leur sont donnez, suivant les besoins qu'ils auront reconnus nécessaires; après quoi ils vont les recevoir au rendez-vous, où ils les préparent selon les dispositions qu'ils ont faites. Ils peuvent bien se partager & se relayer la nuit & le jour; mais ils ne doivent jamais quitter la Tranchée que ceux qui les rélevent ne soient arrivez, & qu'ils ne leur ayent affigné le travail.



## CHAPITRE VI.

## DE L'OUVERTURE DE LA TRANCHE'E.

QUAND tout est bien disposé, que tous les Païsans sont établis, les Lignes à-peu-près avancées aux deux tiers ou aux trois quarts de leur façon, qu'il y a de bons amas de Fascines à la tête des Camps, que l'Artillerie est en état de pouvoir mettre du Canon en batterie dans trois ou quatre jours, la Place étant bien reconnue, ne paroissant rien au-dehors qui puisse vous traverser, & les Attaques enfin résolues; on prend jour pour l'Ouverture de la Tranchée. On détermine en même tems les lieux les plus propres à faire cette Ouverture, & l'on y met des marques. On reconnoît les Alignemens prolongez, ainsi qu'ils sont marquez A. D, B. D, C. E, des Capitales des Piéces qu'on doit attaquer, le long desquelles on se doit conduire, & qu'il faut marquer par des Piquets, auxquels on attache des bouchons de paille marquez F. Le prolongement des Capitales se connoît & se dirige en alignant la pointe des Piéces qu'on doit attaquer, par celles du Chemin-couvert qui les enveloppe; ce qui donne deux points: le troissème est marqué par un Piquet, en alignement des deux premiers, en lieu fûr, où vous puissiez approcher commodement. Le quatrième se prend en alignement des trois premiers; après quoi on n'a qu'à continuer sur ces deux derniers, pour servir de prolongement à mesure qu'on s'approche, en plantant autant de Piquets qu'on en a besoin.

#### MOTEN DE MESURER LA DISTANCE DE L'OUVERTURE DE LA TRAN-CHE'E AU CHEMIN-COUVERT.

ON ne sçauroit trop prendre de connoissance de la qualité des Places qu'on veut attaquer. Celle de sçavoir leur éloignement jusqu'à l'Ouverture des Tranchées n'est pas la moins nécessaire; puisque c'est par elle que les Assiégeans pourront sçavoir à point nommé l'éloignement où l'on se trouve journellement des Dehors les plus avancez pendant le cours des Attaques: ce qui donnera moyen en même tems de bien établir les Places d'Armes, & servira pour diriger le chemin des Tranchées, parce qu'on sçait toûjours où l'on en est, & combien il en reste à faire pour parvenir aux Ouvrages de la Place.

Supposé donc le lieu pris dans le prolongement de l'une des Capitales marquées pour l'Ouverture de la Tranchée. Si l'on veut sçavoir précisement la distance qu'il y a de l'Angle le plus avancé du Chemin-couvert, il n'y a qu'à se servir des opérations de la Trigonometrie pour la trouver avec précision. Mais comme on n'a pas toûjours des Tables des Sinus & des Logarithmes en poche, voici un moyen simple, qui n'est pas moins géometrique que les autres.

Soit donc la Capitale prolongée A. B, l'Angle du Chemin-couvert A., & le lieu où l'on veut ouvrir la Tranchée B. Après avoir pris garde à se mettre en lieu où l'on puisse avoir l'espace nécessaire à l'opération, il n'y a qu'à former l'angle droit B., & tirer la ligne B. C. avec des Piquets, de 60. 80. ou 100. toises, plus ou moins. Vous couperez cette ligne en trois ou quatre parties égales. Cela fait, sur sont E 3

extrêmité C. formez un autre angle droit, alterne au premier, & tirez la ligne C. D. indéterminement. Alignez l'un des Piquets de la transversale, comme E., avec l'Angle du Chemin-couvert A., vous aurez deux points, qu'il faut marquer avec des Piquets ou Jalons sur la ligne de ces Piquets, en rélevant jusqu'à ce que vous tombiez dans la ligne C. D. que vous couperez au point F; mesurez ensuite C. F. avec une toise, pour connoître sa longueur. Si C. E. est le tiers de B. E, prenez trois fois la longueur C. F., vous aurez la distance A. B. connue en toises; car les deux triangles A. B. E, E. C. F. étant semblables, le côté A. B. est au côté C. E. comme B. E. est à F. C., mais B. E. est le triple de C. E: donc A. B. sera le triple de C. F., & par consequent, pour avoir A. B. il faut prendre trois fois la longueur de C. F: il faudra en faire autant aux autres Attaques, pour être sûr de toutes vos distances.

L'Usage de cette connoissance est, que toutes les sois qu'on veut sçavoir le chemin qui reste à faire, il n'y a qu'à mesurer celui qu'on a sait, le surplus sera ce qui reste à faire: ce qui vous marquera la distance la plus propre à établir vos Pla-

ces d'Armes, Batteries, Logemens, &c.

Pendant que tout cela se dispose, le Général régle l'état des Gardes d'Infanterie & de Cavalerie, sur le pied d'avoir

cinq ou fix jours de repos.

On régle en même tems la Cavalerie qui doit porter la Fascine, les Travailleurs de jour & de nuit, qui doivent être en fort grand nombre, & les premières & secondes Gardes: ce qui se fait un jour ou deux avant l'Ouverture de la Tranchée, a la diligence du Major-Général & du Maréchal général des Logis de la Cavalerie, qui ont soin d'avertir les Troupes, & de bien reconnoître les situations des Gardes.

Ces deux Officiers doivent s'entendre avec le Directeur géné-

général de la Tranchée, recevoir de lui les demandes journalieres qu'il est obligé de leur faire sur les besoins de la Tranchée, & avoir soin de les y fournir sort exactement.

Tout cela préparé, le Directeur régle son détail avec les Ingenieurs. Il les instruit par où il veut ouvrir la Tranchée, & a soin de leur faire prendre de la Mêche, des Piquets & des Maillets pour la tracer; ce que l'on fait porter en paquets par des soldats. Ce sont ordinairement des Sapeurs qui ont soin de tenir tout prêt.

Lorsque tout est ainsi réglé, on pose une petite Garde près des lieux destinez aux Ouvertures, pour empêcher qu'on n'y dérange rien, & qu'on ne les fréquente trop: car il est

bon de cacher son dessein tant qu'on peut.

Le jour de l'Ouverture étant venu, les Gardes s'assemblent sur les 2.00 3 heures après-midi, se mettent en bataille, on fait la priere, le Général les voit désiler, si bon lui semble: les Travailleurs s'assemblent aussi près de-là, munis de Fascines & de Piquets, & chacun d'une Pelle & d'une Pioche. Quand la nuit approche, & que le jour commence à tomber, les Gardes se mettent en marche, chaque soldat portant une Fascine avec ses armes: ce qui se doit pratiquer à toutes les Gardes.

A l'égard des Outils, il fussit d'en faire prendre aux Travailleurs des deux premières Gardes, & de les faire laisser à

la Tranchée, où on les retrouve.

La Garde de la Cavalerie va en même tems prendre les postes qui lui ont été marquez sur la droite & la gauche des Attaques, ou sur l'une des deux, suivant qu'il a été jugé convenable.

Tout cela fe fait le premier jour en filence, fans Tambours ni Trompettes. Les Grenadiers & autres Detachechemens marcheront à la tête de tous, suivis des Bataillons de la Tranchée; & ceux-ci à la tête des Travailleurs,
qui sont tous disposez par Divisions de 50. en 50., chaque
Division commandée par un Capitaine, un Lieutenant &
deux Sergens. On les fait marcher par 4. ou 6. de front jusques près de l'Ouverture de la Tranchée; où, quand la tête
des Troupes est arrivée, le Brigadier Ingenieur de jour,
qui a son dessein réglé, va poser les Brigades en avant, par
où se doit conduire la Tranchée, pendant que les Bataillons
s'arrangent à droite & à gauche de l'Ouverture de la Tranchée, derriere les Couverts qui se trouvent, si-non aux endroits qui auront été marquez à leur Major, où ils dechargent leurs Fascines. Ils se retirent ensuite sur leurs armes en
silence, toújours prêts à exécuter les ordres qui leur seront
donnez.

Pendant cet arrangement, le Brigadier de jour, qui a posé ses détachemens, donne le premier coup de cordeau, & montre ce qu'il y a à faire aux Sous-Brigadiers pour continuer à tracer la Tranchée. Il fait ensuite défiler les Travailleurs, un-à-un, portant la Fascine sous le bras droit, si la Place est à droite, & sous le bras gauche, quand on la saisse à gauche; & commence lui-même par posér le premier des Travailleurs, & puis 2. 3. 4. 5. &c. l'un après l'autre, en leur

recommandant:

I. Le Silence;

2. De se coucher sur leurs Fascines;

3. De ne point travailler, qu'on ne le leur commande. Quand le Brigadier en a pose quelque nombre, il cede la

Quand le Brigadier en a poie que que nombre, il cede la place au Premier Ingenieur, qui continue à poser & à faire poser, pendant que le Brigadier va prendre garde aux tracées. Tout cela se continue de la sorte, jusqu'à ce qu'on ait tout posé: observant bien,

1. Tous les replis & retours de la Tranchée.

2. De faire avancer les gens détachez à mesure qu'on avance la trace.

3. De couvrir toûjours les brisures de retour par un prolongement de 2. ou 3. toises en arriere, pour couvrir tes enfilades; ce qui se fait aux dépens de la ligne en retour, & ainsi des autres.

4. De faire toûjours jetter la terre du côté de la Place.

5. De prendre bien garde de ne pas s'enfiler, ni aussi de se trop écarter; mais de raser les parties les plus avancées des Dehors de la Place, à quelques 10. ou 12. toises près: ce qui se fait plutôt par estime qu'autrement, à moins qu'on n'ait commencé à tracer, avant que le jour soit tout-à-fait tombé; ce qui est toûjours mieux, lorsqu'on le peut sans

grand rifque.

6. De ne pas s'éloigner des Capitales prolongées A. D. B. D, dont il faut renouveller les Piquets F. de tems en tems, les coëffer d'un bouchon de paille, & même de quelque bout de Méche allumée pendant la nuit, afin de les reconnoître; parce qu'il faut se faire une loi de ne pas s'en éloigner, & de les croiserfréquemment, & par consequent les reconnoître de tems en tems, pour pouvoir toûjours se diriger selon eux, afin d'éviter les écarts & les retours inutiles, parce que ce sont les vrais guides qui nous doivent mener à la Place.

Pour mieux faire, il faut poser les retours & compter les Fascines, afin d'en scavoir toûjours les mesures. Si la situation des ouvertures est favorable, il ne sera pas impossible qu'on ne puisse parvenir jusqu'à la première Parallèle ou Place d'Armes dès la première nuit; mais si l'on est obligé d'ouvrir de fort loin, cela sera moins aisé, & il faudra employer

beaucoup plus de travail.

Il est à présumer, que le Directeur général aura fait son projet sur le pied d'avancer jusques-là. J'ajoute, de la commencer en retour, si cela se peut, n'y employât-on qu'une

cinquantaine de Travailleurs.

Ce que je dis pour les Attaques de la droite, se doit aussiler le même train, & toûjours marcher de concert; de sorte que quand l'une trouvera quelque difficulté qui la retarde, l'autre doit attendre, afin d'éviter les inconveniens auxquels sont sujets ceux qui, allant trop vîte, ne se précautionnent

pas affez.

Quand le travail est disposé, on fait haut les bras, & tout le monde travaille, avertissant toûjours les Travailleurs de jetter la terre du côté de la Place. On se diligente, tant que l'on peut, jusqu'au grand jour. Alors on fait mettre les Détachemens à couvert sur le revers de ce qu'il y a de fait de la Place d'Armes, & derriere les plus proches replis de la tête des Tranchées, où on les sait coucher sur le ventre, car les Ouvrages sont encore bien soibles au matin. Après cela on en congédie les Travailleurs de nuit, & on les réleve par un pareil nombre de jour, qui commencent par la tête, au contraire de ceux de la nuit, qui ont commencé par la queuë.

Il est rare que cette première journée puisse bien achever les Ouvrages qu'on a commencez, quelque soin qu'on se puisse donner pour cela; parce que d'ordinaire on en en-

treprend beaucoup.

On ne doit pas cependant congédier les Travailleurs de jour, qu'ils n'ayent à-peu près achevé l'ouvrage de la largeur & profondeur qu'on le veut mettre; ce qu'on a bien de la peine d'obtenir des Ouvriers, qui ont toûjours grande envie de s'en retourner, & très-peu d'achever. C'est pourquoi il est à propos de faire parcourir le second jour le tra-

travail de la première nuit par un Détachement de 100. ou 200. hommes à chaque Attaque, qui ne feront autre chofe qu'achever & parer ce qui a été commencé la première nuit.

La feconde Garde, le masque étant levé, monte la Tranchée, Tambour battant; & l'on pose encore à découvert; mais il s'en faut bien qu'on entreprenne autant de travail

que la première nuit.

Celle-ci doit s'employer par preférence à la continuation de la première Place d'Armes, à laquelle il faut donner toute l'étendue nécessaire, & cependant pousser ce qu'on pourra en avant, en croisant toûjours les Capitales, dont il faut avoir soin de marquer les prolongemens à mesure qu'on s'avancera vers la Ville, & les piquer chaque sois qu'on les croise, afin de les rendre toûjours remarquables.

La Place d'Armes, entreprise sur toute sa longueur, doit être achevée dans toute la persection qu'on pourra lui donner à la fin de la troisième Garde; parce qu'elle doit être la demeure fixe des Bataillons jusqu'à ce que la seconde soit

faite.

Outre la première Place d'Armes, que je confidere comme l'ouvrage de la feconde & troisième nuit, quoique commencée des la première, je suppose que les deux Tranchées auront marché encore en avant considerablement, mais non jusqu'à la seconde Parallèle ou Place d'Armes: il ne seroit pas prudent de se tant avancer.

Les Travailleurs de jour de cette Garde doivent être fournis en nombre égal à ceux de la nuit; & le travail de jour commencé par la rête, comme celui de la nuit par la

queuë.

Tout le monde doit contribuer à presser & perfectionner le travail de jour tant que l'on peut; après quoi, & quand F 2

CIIL-

# DE L'ATTAQUE ET DE LA


il est en état, il faut faire avancer les premiers Bataillons dans la Place d'Armes, & ne mettre des Détachemens que dans les ouvrages de la tête, avec ordre de ne point tenir ferme si l'Ennemi vient à eux.

Le troissème jour il faudra encore faire monter force Travailleurs, afin d'en pouvoir employer 3. ou 400. à perfectionner ce qui manquera des jours précedens, & arriver à la feconde Ligne Parallèle ou Place d'Armes, à laquelle il

faudra aussi travailler avec la même vivacité.

Comme le feu doit commencer à devenir dangereux, il faudra employer les Sapes: non qu'il faille renoncer tout-àfait à poser encore à découvert quelque partie de la nuit, mais il faut le faire discretement, & pour cela trouver quelque terrein favorable qui fournisse un demi-Couvert; ou prendre le tems que le feu de la Place est fort ralenti, comme il arrive souvent après les deux ou trois premières heures, que les gens sont las de tirer. Pour lors on peut derober un tems pour poser100. ou 120. Travailleurs, & plus. si le seu continue à diminuer : mais c'est de quoi il ne faut pas abuser, parce qu'on doit tenir pour maxime, de ne jamais exposer son monde mal-à-propos & sans grande raison; ce qui se fait bien moins souvent qu'il ne seroit à désirer parmi nous, sans que cela nous avance beaucoup. Au contraire, rien n'est plus capable de retarder le travail; c'est pourquoi, après la seconde nuit, il ne faut plus poser à découvert fans grande circonspection.





# CHAPITRE VII.

## DE LASAPE.

COMME la Sape fait une partie confiderable de la Tranchée, je crois qu'il est à-propos d'expliquer la manière de la conduire.

Nous entendons par la Sape, la tête d'une Tranchée pouffée pied-à-pied, qui va jour & nuit également. Quoiqu'elle avance peu en apparence, elle fait beaucoup de chemin en effet, parce qu'elle marche toûjours. C'est un métier qui demande une espece d'apprentissage pour se rendre habile, auquel on est bientôt fait quand le courage & le désir da gain sont de la partie.

Voici comme elle se conduit.

L'Ouvrage étant tracé, & les Sapeurs instruits du chemin qu'ils doivent tenir, on commence par faire garnir la tête de Gabions, Fascines, Sacs à terre, Fourches de fer, Crocs, gros Maillets, Mantelets, &c.

Cela fait, on perce la Tranchée par une ouverture que les Sapeurs font dans l'épaisseur de son Parapet, à l'endroit

qui leur est montré.

Le Sapeur qui mene la tête, commence de faire place pour son premier Gabion, qu'il pose sur son Plan, & l'arrange de la main, du Croc & de la Fourche, du mieux qu'il peut. Il pose le dessus dessous, afin que la pointe des piquets des Gabions debordant, le sommet puisse servir à tenir les Fascines dont on le charge. Après cela il le remplit de terre, en la jettant de biais en avant, & se tenant un peu en arriere pour ne pas se découvrir. A mesure qu'il remplit



plit le premier Gabion, il frappe de tems en tems de son Maillet ou de sa Pioche contre le Gabion, pour faire entasser la terre.

Ce premier rempli, il en pose un second sur le même alignement, qu'il arrange & remplit comme le précedent, & après un troisième, avec les mêmes précautions, qu'il remplit aussi. Après ce troisième un quatrième: ce qu'il continue toûjours de la sorte, en se tenant à couvert & courbé derriere ceux qui sont remplis. Mais parce que les joints des Gabions sont sort dangereux avant que la Sape soit achevée, il les saudra fermer de deux ou trois Sacs à terre, posez bout sur bout sur chaque joint, que le second Sapeur arrange, après que le troisième & le quarrième les y ont fait poser.

Au vingtième ou trentième Gabion posé & rempli, on reprend les Sacs de la queuë pour les reporter en avant, afin de les épargner; de sorte qu'une centaine de Sacs à terre bien menagez peut suffire à conduire une Sape depuis le

commencement d'un Siége jusqu'à la fin.

A l'égard de l'excavation de la Sape, voici comme ellé fe doit conduire. Le premier Sapeur creuse un pied & demi de large sur autant de prosondeur, laissant une borne de six pouces au pied du Gabion, & taludant un peu du même côté.

Le second élargit de six pouces, & approfondit d'autant; ce qui fait deux pieds de large & autant de prosondeur.

Le troisième, aussi-bien que le quatrième, creuse encore un demi-pied & élargit d'autant, fait les talus, & reduit les Sapes à trois pieds de prosondeur, & trois pieds de large par le haut, revenant à deux pieds & demi sur le fond, les talus parez; ce qui est la mesure que nous demandons pour la rendre parsaite. Il reste quatre hommes à employer de la même Escoüade, qui se tiennent en repos derrière les autres, font rouler les Gabions & Fascines aux quatre de la tête, afin que les premiers Sapeurs les trouvent sous la main. Ils leur sont

font aussi glisser des Fascines, pour garnir le dessus Gabions quand ils sont pleins; scavoir deux sur les bords, & une dans le milieu, qu'on a soin de faire entrer dans les piquets pointus des Gabions qui surmontent le sommet, afin de les tenir fermes; après quoi on les charge de terre.

L'Excavation de ces 3. pieds de profondeur fournit les terres nécessaires à remplir les Gabions, & une masse de Parapet, formant un talud à terre roulante du côté de la Place, qui est rempli de haut en bas, & qui ne peut plus être

percé que par le Canon.

Quand les quatre premiers Sapeurs sont las, & qu'ils ont travaillé une heure ou deux avec force, ils appellent les 4 autres, lesquels prenant la place des premiers, travailleront de même sorce, jusqu'à ce que la lassitude les oblige à rappeller les autres; en observant que celui qui a mené la tête, prend la queuë des quatre à la première reprise du travail car chacun d'eux doit mener la tête à son tour, & poser une pareille quantité de Gabions, asin de partager également le péril & le travail. De cette saçon on fait une grande diligence quand la Sape est bien fournie.

Du surplus, on marche à la Sape non seulement en avant, mais aussi à côté sur les prolongemens de la droite & de la gauche; & pour l'ordinaire on voit des quatre, cinq & six Sapes dans une seule Tranchée, qui toutes marchent à

leur fin.

Dans le même tems, celui qui dirige les Sapeurs doit avoir soin de faire servir des Gabions & Fascines à la tête des Sapes : ce qui se fait par l'intervention de celui qui commande la Tranchée, qui lui fait sournir le monde dont il a besoin.

Le moyen d'être bien servi, seroit de donner six deniers de chaque Fascine portée de la queuë des Tranchées à la tête des Sapes sur le champ, à la fin des voyages ou d'une certaine quantité. Chaque soldat en peut porter aisement

trois,

trois, & faire trois ou quatre voyages. Il faudroit, pour la même raison, donner un sol des Gabions. Par cette petite libéralité les Sapes seroient toûjours bien & aisement servies.

Il est encore à remarquer, que quand on a affaire à des Ennemis un peu éveillez, ils canonnent la tête des Sapes avant que votre Canon tire, de manière que souvent on est obligé de les abandonner; mais si on y est forcé de jour,

on s'en dedommage pendant la nuit.

A mesure que la Sape avance, on fait garnir celle qui est faite par les Travailleurs de la Tranchée, qui l'élargissent jusqu'à ce qu'elle ait 10. ou 12. pieds de large sur 3. de profondeur. Pour lors elle change de nom, & s'appelle Tranchée, si elle sert de chemin pour aller à la Place: mais on la nomme Place d'Armes, si elle lui fait face, & qu'elle soit disposée pour y loger des Troupes.

Ces sortes d'Ouvrages, qui supposent de l'adresse & de l'intelligence, & qui se sont avec danger, doivent être bien

payez, si l'on veut être bien servi.

Le prix le plus raisonnable de la Sape doit être de 4 o. sols la toise courante; sçavoir tout le long dutravers de la seconde Place d'Armes, & ce qui se trouve entr'elle & la troi-sième.

Pour la troisième Place d'Armes & le travail jusqu'au

pied du Glacis, 2. livres 10. fols.

Pour celle qui se fait sur le plat Glacis, 3. livres.

Pour celle qui se fait sur le haut du Chemin-couvert, 3. livres 10. sols.

Pour celle qui entre dans le Chemin-couvert, 5. livres.

Pour celle que l'on fait au passage des Fossez secs, 10. livres.

S'ils font pleins d'eau, & quand elle sera double, comme cela arrive quelquesois, il faudra payer au double, selon les endroits où on la sera, 20. livres.

A l'é-

A l'égard de celle qui se fera dans les bréches des Bastions des Demi-lunes, elle n'a point de prix réglé, parce qu'elle est exposée à tout ce que la Place a de plus dangereux: c'est pourquoi, selon le péril auquel ils seront exposez, il faudra

donner ce qu'on jugera à propos.

Le toisé se doit faire par un seul Ingenieur, proposé pour cela à chacune des Attaques. Le même fait le compte des Brigades en présence des Officiers & Sergens, qui ont soin après de faire distribuer aux Escouades ce qui leur revient. C'est pourquoi ils doivent contrôler tous les jours ce que chacun aura fait d'ouvrage, de concert avec l'Ingenieur qui fera le toisé; sur le prix desquels on pourroit retenir un dixième pour les Officiers & Sergens, afin de les rendre plus exacts à rélever & faire servir les Sapes.

En observant cet ordre, comme tous seront intéresse à ce travail, il ne faut pas douter qu'il ne se pousse avec toute la diligence possible; & l'on peut estimer qu'ils seront 80.

toises en vingt-quatre heures.

Au furplus, l'Îngenieur qui les toisera, le doit faire tous les jours. Il doit toûjours laisser des marques sensibles à la fin de chaque toisé, & tenir regître du tout; afin que quand on voudra le vérifier, on le puisse saire sans confusion.

Or 80. toises, à 2. livres la toise, font 160. livres; retranchez le dixième, montant à 16. livres; il restera pour les Sapeurs 144. livres, qui distribuées à 24. hommes, font 6. livres pour chacun: ce qui est un gain raisonnable. Ils ne gagneront gueres davantage dans le courant des Siéges, quoique le prix de la Sape augmente à mesure qu'ils approchent de la Place, parce que le péril augmente aussi: car il est sûr que plus ils en approcheront, & moins ils feront d'ouvrage.

On a accoûtumé de leur payer quelque chose de plus que le prix de la toise courante pour chaque Coupure qu'ils font.

dans la Tranchée; par la raifon qu'il y a plus d'ouvrage qu'ailleurs. Cela se peut reduire à doubler le prix de la première

toise, & rien plus.

Au reste, il y a une chose à laquelle les Officiers doivent bien prendre garde: c'est que souvent les Sapeurs s'enyvrent à la tête de leurs Sapes, après quoi ils se sont tuer comme des bêtes, sans attention à ce qu'ils sont. C'est ce qu'il saut empêcher, en ne leur permettant pas d'y porter du vin,

sans être mêlé de beaucoup d'eau.

Comme rien n'est plus convenable à la sûreté, à la diligence, & à la bonne saçon des Tranchées, que cette manière d'en conduire les têtes, & de les ébaucher; rien n'est aussi plus nécessaire que d'en régler la conduite: car outre que la diligence s'y trouve, il est certain qu'on préviendra beaucoup de friponneries qui s'y sont, par la précipitation consuse avec laquelle elles se conduisent, qui sont qu'il y a toûjours de l'embrouillement, & quelqu'un qui en profite.

# CHAPITRE VIII.

DES LIGNES PARALLELES, APPELLÉES PLACES - D'ARMES.

A Pre's avoir décrit la Sape, sa conduite, & le moyen de l'employer utilement, nous la laisserons pour un tems se diriger à droite & à gauche des Capitales, & faire son chemin vers la Place, afin d'expliquer la façon, l'usage & les proprietez des Places d'Armes, que nous nommerons ci-après Lignes Parallèles, ou simplement Lignes Première, Secon-



# LES PLACES D'ARMES. Profil d'une Place d'Armes à faire feu. Profil d'une Place d'Armes disposée par Banquettes pour passer par dessus. Grénadiers qui dérangent les Fascines pour faciliter le passage. Amas de Grénadiers prêts à partir. Profil d'une Place d'Armes d'où les Grenadiers partent pour attaquer. Grénadiers en marche pour attaquer. Echelle de cinq Toises.



Seconde & Troisième, pour éviter la confusion que la refsemblance de leur nom avec les Places d'Armes de la Place

pourroit causer.

Soit qu'on ouvre la Tranchée de près ou de loin, la Première s'établit à 300. toiles ou environ des Dehors de la Place. Quand on peut l'établir plus près, elle n'en est que mieux. Cette distance doit être observée dans toute la circulation qu'on lui fait faire. Elle doit être considerée comme le plus grand éloignement où les Sorties des Ennemis puissent donner atteinte; c'est pourquoi on n'en propose l'établissement qu'à cette distance.

Comme on n'a point donné de régle certaine jusqu'ici pour la façon & la fituation des Places d'Armes, cela a fait qu'il y a toujours eu quelque confusion, & qu'elles n'ont

pas toûjours été fort bien situées.

La première fois que ces sortes de Lignes ou Places d'Armes ont été pratiquées, ce sur au Siége de Mastricht, sait en 1673. par le Roi en personne. J'en conduiss les Attaques, Cette redoutable Place sut prise en 13. jours de Tranchée ouverte. Depuis ce tems elles ont été employées dans tous les autres Siéges que les François ont saits, mais avec plus ou moins d'exactitude. Le Siége d'Ath sait en 1697. est celui où elles ont été exécutées avec le plus de précision; & le peu de tems & de monde que ce Siége coûta, en a justifié la bonté.

La figure de la Première doit être circulaire, un peu raplatie sur le milieu. Elle doit aussi embrasser toutes les Attaques par son étendue, qui sera fort grande, & deborder la Deuxième Ligne de 25. à 30. toises de chaque bout. Quant à ses autres mesures, on peut lui donner depuis 12 jusqu'à 15 pieds de large sur 3. de profondeur. Dans les endroits où l'on ne pourra pas creuser 3 pieds, à cause du roc ou du marais qui peuvent se rencontrer dans le terrein qu'elle



doit occuper, il faudra l'élargir davantage, afin d'avoir les terres nécessaires à son Parapet. On n'y doit pas faire entrer les Bataillons jusqu'à ce qu'elle soit achevée, mais seulement des Détachemens, à mesure qu'elle se persectionnera.

· Les usages de cette Ligne ou Place d'Armes sont:

1. De proteger les Tranchées qui se poussent en avant. jusqu'à la Deuxième;

2. De flanquer & de gagner la Tranchée;

3. De garder les premières Batteries;

4. De contenir tous les Bataillons de la Garde sans embarasser la Tranchée;

5. De leur faire toûjours faire front à la Place sur 2. ou 3.

rangs de hauteur;

6. De communiquer des Attaques de l'une à l'autre, jusqu'à ce que la Deuxième Ligne foit établie.

7. Elle fait encore l'effet d'une excellente Contrevallation contre la Place, dont elle resserre & retient la Garnison.

La Seconde Ligne doit être parallèle à la Première, figurée de même, mais moins étendue de 25. à 30. toises de chaque bout, & plus avancée vers la Place de 120. 140. ou 150. toises. Sa largeur & sa profondeur doivent être égales à celles de la Première. Il faut faire des Banquettes à l'une & à l'autre, & border leurs sommets de rouleaux de Fascines piquetées, pour leur tenir lieu de Sacs à terre ou de Paniers, jusqu'à ce qu'elle soit achevée. On n'y fait entrer que des Détachemens pendant qu'on y travaille. La Tranchée continue toûjours son chemin, jusqu'à ce qu'elle soit parvenue à la distance marquée pour la Troisième Ligne; à laquelle on commence à travailler dès que la Seconde est achevée, & avant même qu'elle le soit entierement. Pour lors on fait entrer dans la Seconde Ligne les Bataillons de la Première, & on ne laisse dans celle-ci que la Reserve, qui est

environ le tiers de la Garde. Pendant tout cela le travail de la Tranchée fait son chemin de l'une à l'autre, jusqu'à la Troistème.

Les proprietez de la Seconde Ligne sont les mêmes que celles de la Première. Il n'y a point d'autre différence, excepté qu'elle approche la Place de beaucoup plus près.

A 120. 140. ou 145 toises, un peu plus ou un peu moins, au-delà de la Seconde Ligne, on établit la Troisième, plus courte & moins circulaire que les deux premières: ce que l'on fait pour approcher le Chemin-couvert le plus près que l'on peut, & éviter les enfilades, qui sont là fort dangereuses.

De sorte que si la Première està 300 toises des Angles les plus voisins du Chemin-couvert, la Seconde n'en est plus qu'à 160 toises, & la Troisième à 15 ou 20 seulement: ce qui suffit, par le secours des Demi-Places d'Armes, dont nous parlerons dans la suite, pour soutenir toutes les Tranchées, que l'on pousse en avant quand les Batteries ont tellement pris l'ascendant sur les Ouvrages de la Place que le seu en est éteint, ou si fort afsoibli qu'on peut impunement le mepriser.

Mais si la Garnison est forte & entreprenante, & que les Batteries à Ricochets ne puissent être employées, il saut s'approcher jusqu'à la portée de la Grenade, c'est-à-dire, à 13. ou 14. toises près des Angles saillans. Comme les Sorties sont bien plus dangereuses de près que de loin, il saus donner plus de largeur, la mettre en état de faire un grandseu, & de pouvoir tirer par-dessus, en poussant les Sacs à terre ou les rouleaux de Fascines devant soi: ce qui se fait en lui donnant un grand talud intérieur, avec une Banquette dans le haut de ce talud.

C'est sur le revers de cette derniere Ligne qu'il faut faire

un amas abondant d'Outils, de Sacs à terre, Piquets, Gabions & Fascines, pour fournir au logement du Chemin-couvert. Sur quoi il y a une chose bien serieuse à remarquer; c'est que, comme les Places de guerre sont presque toutes irrégulieres & différemment situées, il s'en trouve sur des hauteurs, où le Ricochet ayant peu de prise, ne pourroit pas dominer avec affez d'avantage, parce que les Angles des Chemins-couverts font trop élevez, & qu'on ne trouve pas de situation propre à placer ces Batteries: tels sont, par exemple, la tête du Terra-nova du Château de Namur, celle du Fort St. Pierre à Fribourg en Brisgau, le Fort St. André de Salins, la Citadelle de Perpignan, celle de Montmedy, quelques têtes de Philipsbourg, & plusieurs autres de pareille nature. Il y a encore celles où les situations ne pourroient convenir aux Ricochets, qui sont, lorsque des Marais & des lieux coupez de Rivieres empêchent l'emplacement des Batteries. Enfin, celles où les Glacis élevez par leur situation font si roides, que l'on ne peut plonger le Chemin - couvert par les logemens élevez en Cavaliers qu'on peut faire vers le milieu du Glacis, comme on le dira dans la suite. Lorsque cela se rencontrera, on pourra être obligé d'attaquer le Chemin couvert de vive force. En ce cas il faudra approcher la Troisième Ligne à la portée de la Grenade, comme il a été dit, ou bien en faire une Quatrième; afin de n'avoir pas de longues marches à faire pour joindre l'Ennemi, & toûjours la faire large & spacieuse; afin qu'on s'y puisse manier aisement, & qu'elle puisse contenir beaucoup de monde, & une grande quantité de Matériaux sur ses revers.

Cette Ligne achevée, on y fera entrer le gros de la Garde, ou les gens commandez, & l'on placera la Referve dans la Deuxième Ligne. La Première Ligne demeurera vuide, & ne fervira plus que de Couvert au petit Parc, à l'Hôpital de la Tranchée qu'on fait avancer jusques-là, & aux Fascines

de



de provision que la Cavalerie décharge dans le commencement le long des bords. Quand il s'agit d'un renfort extraordinaire de la Garde ou des Travailleurs (ce qui n'arrive que quand on veut attaquer le Chemin-couvert ou quelques autres Piéces considerables des Dehors) on les y peut mettre,

en attendant qu'on les employe.

Au surplus, si le travail de la Première & Seconde nuit de Tranchée peut se poser à découvert, celui des deux premières Places d'Armes pourra se poser de même; parce qu'on est assez loin de la Place, pour que le seu n'en soit pas encore fort dangereux; car ce n'est gueres que depuis la Seconde Ligne qu'on commence de marcher à la Sape : mais pour ne point perdre de tems & pouvoir avancer de jour & de nuit, on peut employer la Sape à l'exécution de la Seconde.

Outre les proprietez que la Troisième Ligne a de commun avec les deux premières, elle a encore celle de contenirles Troupes commandées qui doivent attaquer, & tous les Ma-

tériaux nécessaires sur ses revers.

C'est-là, enfin, où l'on delibère & où se résout l'Attaque du Chemin-couvert; où l'on fait les dispositions; où l'on régle les Troupes qui doivent attaquer; & d'où l'on part pour

l'insulte du Chemin - couvert.

Il faut observer, que c'est de la Seconde Ligne qu'on doit ouvrir une Tranchée contre la Demi-Lune C, qui se conduit comme les autres, c'est-à-dire à la Sape, & le long de sa Capitale prolongée C. E.; & quand les trois têtes de Tranchée seront parvenues à la distance demandée pour l'établissement de la Troissème Ligne, on y pourra employer six Sapes en même tems: sçavoir deux à chacune, qui, prenant les unes à la droite & les autres à la gauche, se seront bientôt jointes; & comme les parties plus voisines de la Tranchée se persectionnent les premières, on y pourra faire entrer



entrer le Détachement à mesure qu'elle s'avancera; & on les fortisser plus ou moins, selon que les Sorties seront plus ou moins à appréhender.

# DES DEMI-PLACES D'ARMES.

Uand la Garnison est nombreuse & entreprenante, & que les intervalles des grandes Lignes sont de 140. ou 145. toises, (comme il faudroit qu'elles fûssent pour être bonnes) on pourra couper ces mêmes intervalles en deux parties à-peu-près égales, par des Crochets ou Demi-Lignes de 40. à 50. toises de long, figurées comme les marquées R. Elles serviront à placer les Détachemens qui doivent appuyer les Travailleurs. Ces Demi-Lignes ou Demi-Places d'Armes ne sont bien nécessaires qu'entre la Seconde & Troissème Ligne, pour pouvoir soutenir de près les têtes avancées de la Tranchée jusqu'à ce que la Troissème Ligne soit achevée. Leur largeur & prosondeur doivent être comme celles des Tranchées, ou encore mieux, comme celles des grandes Lignes.

Pour conclusion, les proprietez des trois grandes Lignes

& Demi-Lignes consistent en ce que,

1. Elles rallient & communiquent les Attaques les unes aux autres par tous les endroits où il est nécessaire.

2. C'est sur leurs revers que se sont tous les amas de Ma-

tériaux.

3. Elles degagent les Tranchées & les débarassent des Troupes, laissant le chemin libre aux allans & venans.

4. C'est-là que se rangent les Détachemens commandez pour les Attaques, & que se réglent toutes les dispositions quand on veut entreprendre quelque chose de considerable, soit de vive force ou autrement.

5. Elles

5. Elles ont, enfin, pour proprieté finguliere & très-estimable d'empêcher les Sorties, de les rendre inutiles, & de vous mettre en état de ne point manquer le Chemincouvert.

# CHAPITRE IX.

## DES SORTIES.

MAXIMES GENERALES QU'IL FAUT OBSERVER POUR LES PREVENIR ET LES RENDRE INUTILES.

T

A première & la plus importante de toutes est, de bien faire perfectionner les trois Places d'Armes, & de les mettre en état de servir, de même que les autres logemens à feu, que nous appellons Demi-Places d'Armes.

#### II.

De ne faire aucun Ouvrage qui n'en soit flanqué à bonne portée.

#### III.

De n'en pousser en avant, que ceux qui les doivent soutenir ne soient en état.

H IV.



## IV.

De bien disposer les Troupes dans les Places d'Armes, de tenir les aîles & le milieu toûjours plus forts que les autres parties, de dessiner le gros de la Garde pour faire seu, & les Grenadiers & les Troupes détachées pour marcher aux Ennemis quand il en sera tems; n'oubliant pas de se menager une Reserve, qui sera forte du tiers ou du quart de la Garde, & qui tiendra lieu de Troissème Ligne.

#### V.

D'Instruire journellement la Garde de Cavalerie de ce qu'elle aura à faire en cas de Sortie, de l'obliger d'envoyer au Lieutenant-Général de Tranchée quelques Officiers intelligens pour recevoir ses ordres.

#### VI.

De renouveller tous les jours la disposition des Gardes, à cause de l'avancement des Tranchées, & les régler comme si l'on étoit assuré que l'Ennemi dût faire Sortie; & en consequence bien instruire les postes de ce qu'ils auront à faire.

# VII.

De ne jamais s'opiniâtrer à soutenir des Ouvrages imparfaits, mais ceder, & faire retirer les Gens armez & les Travailleurs sur les revers des Places d'Armes prochaines; laissant agir le seu de la Tranchée, qui sera beaucoup plus de mal à l'Ennemi, que la resistance qu'on pourroit lui faire en s'opiniâtrant à lui tenir tête dans les lieux désavantageux qui ne seroient pas en état.

VIII.

#### VIII.

Par la même raison on ne doit point se presser d'aller audevant de l'Ennemi, mais l'attendre, le laisser s'engager, & essuyer le seu des Places d'Armes, tant & si long-tems qu'il trouvera à-propos de s'y exposer. Quand il sera assoible de bien engagé, le faire charger par les Grenadiers & les Troupes détachées, pendant que la Garde de Cavalerie, qui aura eu le tems de venir, tombera sur lui, soit en le coupant, ou en le prenant par les slancs.

## IX.

Après avoir battu la Sortie, il ne faut pas la poursuivre avec beaucoup d'opiniâtreté, mais se contenter de la pousser & renfermer chez elle: après cela il faut se jetter promptement dans la Tranchée, pour ne pas demeurer exposé au feu de la Place, qui étant préparé, sera pour lors fort dangereux.

#### $\mathbf{X}$

De tenir encore une fois pour maxime très-certaine, de ne se jamais trop presser, mais de laisser agir votre seu, quand il est bien disposé, & de ne revenir sur l'Ennemi, que quand on le verra en désorde & fort engagé. Ensin, de ne se pas faire une affaire de lui voir renverser une douzaine ou deux de Gabions, & mettre leseu à quelque bout du travail imparsait; car si votre seu est bien conduit, il le payera très-cherement.

Ces Maximes suffiroient pour indiquer les dispositions nécessaires à se pouvoir opposer aux Sorties avec beaucoup d'avantage, & même pour empsécher l'Ennemi d'entreprendre rien de considerable; car il est certain, que si l'on éta-H 2 blit



blit des Places d'Armes, comme il est proposé dans ces Mémoires, & que la disposition des Troupes y soit bien ordonnée, l'Ennemi n'y pourra faire de Sortie, qu'il ne rencontre tête pour tête toute la Garde de la Tranchée. Si d'autre côté les Batteries à Ricochets sont bien servies, il ne pourra s'assembler en nul endroit des Chemins-couverts opposez aux Attaques: ainsi il n'y aura que peu ou point de Sorties.

On pourroit donc en demeurer-là, & finir ce Chapitre: mais comme il ne paroîtroit peut-être pas assez détaillé, nous allons expliquer plus au long ce que l'on doit observer pour empêcher les Sorties & les rendre inutiles.

Les Sorties ont toûjours pour objet de faire du mal aux Assiégeans; ce qui peut arriver de plusieurs manières:

1. De battre la Tranchée, en tout ou en partie;

2. De raser quelque bout considerable & mal protegé de ses Logemens;

3. De retarder le progrès des Attaques;

4. D'attirer l'Assiégeant sous le feu de la Place pour lors très-bien préparé;

5. De reprendre quelque partie du Chemin-couvert nouvellement perdu, & où l'Assiégeant ne seroit pas bien établi;

6. Le chasser d'une bréche où il sera encore mal affermi. soit dans les Demi-Lunes, Contre gardes, Ouvrages à corne, ou dans l'enclos de la Place même;

7. De chicaner le passage du Fossé;

8. Enfin, de chaffer ou tuer le Mineur dans son trou. Voilà, en général, les objets de toutes les Sorties.

Nous diviserons les Sorties en Extérieures & Intérieures. Les Extérieures sont celles qui se font hors des Cheminsouverts.

Les Intérieures font celles qui se font dans l'enclos des mêmes Chemins-couverts.

DES

## DES SORTIES EXTERIEURES.

N peut diviser les Sorties Extérieures en générales &

particulieres.

Les générales ne s'entreprennent que quand une Garnison est bien forte, ou que la Place a reçû quelque rensort considerable qui la met en état de braver les Assiégeans, & de pouvoir faire impunément de grandes entreprises sur eux.

Ces Sorties se peuvent reduire aux projets suivans:

Celui d'abattre la Tranchée, ou d'enlever quelque Quar-

tier des plus à portée.

Ce dernier peut réüssir seulement, lorsque l'Assiégeant est trop foible par rapport à la Garnison. Pour lors c'est à lui à se sentir, & à voir s'il est en état de continuer le Siége. S'il ne l'est pas, il doit lever le Piquet le plus promptement qu'il lui sera possible. S'il se trouve en état de le continuer, il est à présumer qu'il ne se laissera pas surprendre; qu'il se sera précautionné par une bonne Contrevallation; que les Quartiers les plus exposez à la Place seront bien retranchez; qu'on y fera bonne garde nuit & jour; que pendant la nuit il y aura des Batteurs d'esfrade entre les Quartiers & la Place pour avertir; que tous les jours les Gardes y seront renforcées; enfin, que les Quartiers se mettront en état de n'avoir rien à craindre, & que de plus ils auront toûjours un Piquet commandé de Cavalerie & d'Infanterie, pour à tous évenemens s'en pouvoir servir au besoin. Moyennant ces précautions, il est moralement impossible qu'une Sortie réüssisse, quelque grande & bien concertée qu'elle puisse être.

Si la Sortie se fait sur la Tranchée, l'Ennemi ouvrira en même tems toutes les Barrieres du Chemin-couvert opposé aux Attaques, & même celles de la droite & de la gauche

H 3 qui

qui les débordent, afin de pouvoir fortir plusieurs Corps à la fois, & attaquer ensemble tout le front de la Tranchée. Si cela arrive à la première ou deuxième Garde de Tranchée, cette Sortie pourroit échouer, du moins elle s'expoferoit à souffrir une grande perte; parce qu'elle s'éloigneroit trop de la Place, & qu'elle essuyeroit long-tems le feu de la Tranchée avant que d'en pouvoir venir aux mains, sans que de sa part elle pût lui rendre la pareille. De plus, elle se mettroit en danger d'être coupée par la Cavalerie tant de la Garde que du Piquet, & d'être chargée en même tems par les Grenadiers & gens détachez de la Tranchée, soutenus des Bataillons: ce qui seroit très-capable de la battre, & de la défaire entierement. C'est pourquoi, quelque forte qué puisse être une Garnison, je ne crois pas qu'elle se doive commettre jamais à de pareilles avantures. Les deux ou trois premiers jours de la Tranchée, elle peut faire seulement quelque galopade de Cavalerie de peu d'effet, & incapable de rien déranger aux Attaques.

Les quatre ou cinq premiers jours de la Tranchée onsera encore loin du Chemin-couvert. Comme la Deuxième Place d'Armes pourroit bien n'être pas achevée, il ne seroit pas impossible que l'Ennemi, dans le désir de prositer de cette imperfection, nepût hazarder une Sortie, s'ilétoit bien fort. Il est à présumer, que la Première Place d'Armes sera pour lors achevée & occupée par la Garde, & la Deuxième commencée sans être tout-à-fait achevée. En ce cas la disposition suivante pourra servir à repousser la Sortie, & à rendre

les efforts inutiles.

1. Bien garnir les deux extrêmitez & le milieu de la Première Ligne ou Place d'Armes par des Grenadiers & gens commandez, & border le furplus de la même Ligne par des Bataillons.

2. Si la Seconde Place d'Armes est bien avancée, quoi-



que non achevée, y faire tenir 2. ou 3. Bataillons, avec des Détachemens & des Grenadiers à l'extrêmité des aîles.

3. Une Compagnie de Grenadiers à la queuë des Travailleurs les plus avancez, & quelque Détachement pour les foutenir, avec des fentinelles à la tête du travail, bien averties de ce qu'elles auront à faire; & le surplus de la Garde posté de manière qu'il puisse border les Places d'Armes & tous les logemens à feu qui seront en état.

Lorsque tout cela sera bien dispose, & que toutes les Gardes seront front à la Place, avertissez encore tous les Postes de diverses choses, dont la première est, de ne pas se lais-

fer furprendre.

La deuxième, de ne point tenir ferme dans les parties imparfaites du travail, mais de ceder, & de faire retirer les Travailleurs & Gens armez de la tête dans les revers des Places d'Armes prochaines, & laisser agir le feu de la Tranchée.

La troissème, de ne se pas presser d'aller aux Ennemis, mais d'attendre qu'ils soient à quinze pas de la Tranchée, avant que de faire sortir des Grenadiers & gens commandez

pour aller fur eux.

La quatrième, de faire sur tout le feu possible des Logemens & Places d'Armes, pendant tout le tems qu'ils feront en marche pour venir à vous. Cela bien observé, don-

nera un grand avantage à l'Affiégeant.

En même tems la Garde de la Cavalerie, qui doit être avertie dès qu'elle monte la Tranchée, de ce qu'elle doit faire en cas de Sortie, aura vraisemblablement disposé devant elle deux ou trois petites troupes de 30 Maîtres chacune, commandées par de bons Lieutenans, qui observant la marche des Ennemis, attendront qu'ils soient bien engagez, & le signal qui leur sera fait de la Tranchée, avant que de partir; & quand les Ennemis seront à 30. ou 40. pas, ces petites Troupes doivent partir, & prendre aussi-tôt le galop pour



pour aller les charger par les flancs, ou les couper tout-àfait, pendant que les Grenadiers, sortant des Places d'Armes, les attaqueront par la tête. Le gros de la Garde de Cavalerie, divisé en plusieurs Escadrons, doit suivre au trot pour soutenir les Détachemens, & faire son possible pour couper la Sortie. Si elle est soutenue par la Cavalerie de la Place, comme il n'y a pas à en douter, il ne faudra pas manquer de la faire charger par quelques-uns de vos Escadrons, pendant que d'autres soutiendront avec elle, pour achever de rompre le gros de la Sortie, qu'il faudra poursuivre tant que l'on pourra, se mêler avec elle, & s'en épauler contre le seu de la Place: mais si-tôt que les Ennemis seront recoignez dans leur Chemin-couvert, il faut que toute l'Infanterie qui aura chargé se rejette dans la Tranchée, & que la Cavalerie s'éloigne promptement; car le feu de la Place, qui sans doute sera bien préparé, deviendra alors fort dangereux.

Voilà de quelle manière on peut repousser les grandes Sorties sans beaucoup de perte, les quarte ou cinq premiers jours de l'Ouverture de la Tranchée. Quand les Premières & Secondes Places d'Armes seront achevées & garnies des Troupes qui leur conviennent, les Ennemis n'en entrepren-

dront plus de semblables.

Mais comme la Troisième Place d'Armes se fait pour l'ordinaire sort près de la Place, & qu'elle est assez éloignée de la Deuxième, il pourroit bien arriver que l'Ennemi entreprendroit encore dessus, avant qu'elle sût achevée. Cependant la Première & Seconde Place d'Armes étant pour lors bien garnies, l'Ennemi sera moins en état de récissir qu'auparavant, parce qu'il sera beaucoup resservé. Nonobstant cela, jusqu'à ce que la troissème Ligne soit en état de recevoir du monde, il pourra bien être tenté d'entreprendre. C'est pourquoi, quand la Tranchée serapousséejusqu'à l'endroit de sa situation, il faudra la diligenter avec application,

la garnir & border de Troupes à mesure que quelque partie s'achevera, & enfin la mettre en état de recevoir quelques Bataillons.

Lorsque cette Place d'Armes sera une sois remplie des Troupes qui lui conviennent, il n'y aura plus d'autre Sortie à craindre que celles qui se feront à la derobée, qui sont toûjours petites, & ne s'entreprennent jamais que de nuit. Supposé cependant que l'Ennemi en entreprit quelqu'une de considerable avant qu'elle sût achevée, il ne saudra, pour le repousser, que tenir la conduite ci-devant proposée pour les quatre ou cinq premières gardes.

Toutes les Sorties à faire entre la Troisième Place d'Armes & le Chemin-couvert, ne se font que pour tâcher de surprendre quelque bout de Sape imparsait, renverser le travail, y mettre le seu, & obliger les Postes avancez de la

Tranchée à se decouvrir.

Ces Sorties se font ordinairement par 10.20.30. ou 40. hommes, appuyez de beaucoup de seu préparé contre ceux de la Tranchée qui se decouvriront pour charger. Comme cela ne sçauroit manquer d'être fort sanglant, vû la proximité du Chemin-couvert, il ne saut pas s'y exposer. On doit seulement bien apprêter le seu de la Troisième Place d'Armes, & le laisser agir; & quand il sera tems, y faire marcher quelques Compagnies de Grenadiers, se servant des Couverts de la Tranchée tant qu'on pourra. Sur-tout il ne saut point se presser d'aller au-devant de ces Sorties, mais ceder, & leur donner lieu de s'engager, pour les attirer sous votre seu; ensuite quand ils seront bien en désordre, les saire pousser les Grenadiers, sans poursuivre trop loin, mais se contenter de les recoigner chez eux, & puis se retirer dans vos Couverts.

Comme ces Sorties ne peuvent avoir pour objet que de furprendre quelque tête de Tranchée imparfaite, d'obliger votre

votre monde à s'exposer au seu apprêté pour cela, il faut, pour ne s'y point commettre, donner ordre aux Sapes & à ceux qui les joindront, de se retirer promptement sur les revers de la Place d'Armes, si - tôt qu'on verra paroître les premières têtes de la Sortie, laisser agir quelque tems le seu de la Ligne, & revenir sur eux quand on les verra assez engagez, sans se saire une affaire de les voir renverser une douzaine ou deux de Gabions, & y mettre le seu, pourvû qu'on le leur sasse bien acheter. Une heure de réparation bien employée, sera qu'il n'y paroîtra plus. C'est-là une repétition de ce qui a déja été dit, je l'avoue; mais l'importance de la chose mérite bien qu'on la repéte plusieurs sois, plutôt que de manquer à la bien éclaircir.

## DES SORTIES INTERIEURES.

CI après être logé sur le Parapet du Chemin-couvert, l'En-I nemi s'avisoit d'y revenir avant que le Logement sût bien établi, il ne faut pas s'opiniâtrer à le soutenir: mais il faut faire retirer les Travailleurs & Gens armez à l'abri des Cavaliers, & leur laisser jetter leur feu, qui se reduira peutêtre à faire jouer quelque Fougace. Pendant ce tems-là il faut faire servir les Ricochets, & remonter sur les Cavaliers pour faire feu. Certainement ils ne sortiront pas alors de leur Chemin-couvert pour défaire ce Logement; ainsi ils n'y feront pas grand mal. Laissez-leur donc suivre quelque tems leur première fougue. Ensuite les mêmes gens qui étoient à la garde du Logement ayant repris haleine, ou d'autres Troupes fraîches, bien munies de Grenades & de ce qui leur seranécessaire, reviendront sur la Sortie, & acheveront de lui faire quitter le Logement, qu'il faudra réparer & mettre en état de pouvoir se soutenir par lui-même, le plutôt qu'il sera possible.

Si

Si après qu'on aura pris les Traverses les plus prochaines, l'Ennemi fait mine d'y revenir; vraisemblablement il ne le fera que pour avoir le tems de faire jouer quelques Fougaces, & attirer ce qu'il pourra d'Assiégeans dessus c'est pourquoi, sans avoir d'empressement de s'y mettre, il faudra ceder d'abord, & quelques momens après, le faire brusquement attaquer par une Compagnie de Grenadiers qui le poussent & délogent de là. En même tems il faudra en faire entrer 3. ou 4. dans le Chemin-couvert pour chercher le trou dela Mine, en tirer la Saucisse, la rompre, ou l'enterrer si on ne peut l'arracher.

Que si pendant toute l'émeute que cette action causera, la Fougace joue, il faudra se loger dans le trou qu'elle sera, & s'y couvrir aussi-tôt. Ensuite on s'étendra, & l'on ache-

vera de s'y établir.

Quand on se sera rendu maître des Places d'Armes des Angles rentrans, si avant que d'avoir mis les Logemens en état, l'Ennemi s'avsoit d'y revenir par une Sortie, il faudroit se conduire comme ci-devant, sans se présenter, ni se mettre en peine de la soutenir de vive sorce; parce que le feu de la Place d'Armes, celui des Ricochets & des Bombes, & l'effet des Pierres, vous en feront raison dans peu.

Que si toutes ces choses ne le peuvent obliger à l'abandonner, la moindre charge le déterminera à s'en aller : ce qui doit être suivi d'une réparation & d'un achevement parfait, qui vous mette hors de la portée de pareille entre-

prise.

Si l'Ennemi fait une Sortie dans le Fossé, ce ne peut être que dans ceux qui seront secs, pour tâcher d'en traver-ser le passage, y apporter du retardement, & nuire à l'attachement du Mineur.

Les précautions à prendre contre ces Sorties, qui sont

ordinairement foibles, sont, de bien faire plonger les Logemens du Chemin-couvert dans le Fossé, le plus près que l'on pourra, & même les Batteries contre les Flancs, où il sera bon d'avoir quelques Gargouches chargées à Balles de Mousquet, pour, en cas de besoin, en charger promptement quelques Piéces.

D'ailleurs, en débouchant dans le Fossé, il faudra d'abord établir des Logemens adossez contre son bord extérieur, qui flanqueront le passage des deux côtez. Ces Logemens doivent être assez étendus pour y mettre à couvert 25. ou 30.

Grenadiers.

Après cela on travaillera à l'Epaulement, qu'il faut charger de terre le plus qu'on pourra, afin qu'il foit moins facile à brifer: car si les Ennemis l'attaquent, ce ne sera que dans cette vûë. C'est pourquoi, supposé que l'eau sût près de la superficie, il y faudroit faire des trous, & se pourvoit d'Ecoupes, pour jetter de l'eau de tems en tems sur l'Epaulement & le mouiller. Il sera bon aussi de percer le Fossé par plusieurs Descentes, & d'avoir dans le Logement le plus prochain quelques Compagnies de Grenadiers pour accourir au secours de l'Epaulement.

Quant aux Mineurs, si l'on fait bréche avec le Canon, il ne sera pas question de Sorties sur eux, & si, après l'eboulement du Canon on juge qu'il soit nécessaire d'y en attacher un, l'Epaulement qui sera pour lors achevé, & le Logement fait pour soutenir l'un & l'autre muni du monde nécessaire, seront suffissas pour le prolongement, sans se mettre en pei-

ne d'y faire autre chose.

Nous dirons de quelle manière on doit se procurer cet Etablissement, lorsque nous parlerons de la prise de la Demi-Lune, qui est un moyen sûr de prévenir les retours, & de faire du moins qu'ils ne soient pas dangereux. Comme


# BATTERIE DE CANON.

Profil d'une Batterie, representant une Piece dans l'Embrasure prête à tirer.

- A. Gite de la Platte-forme
- B. Madriers .



Plan d'une Batterie, telle qu'elle doit être construite.



- B. Platte forme qui fait voir de quelle façon
  - les Gites doirent être disposez.

Echelle de dix Toises .

C. Heurtoir,

ce qui se fait pour une Demi-Lune en cas pareil, se peut faire pour une Contre-Garde, Ouvrage à Corne, Bastions & autres Piéces revêtues; nous finirons ici le Chapitre des Sorties, qui sont très-peu fréquentes depuis l'usage des Places d'Armes, du moins les grandes.

# CHAPITRE X.

## DES BATTERIES DE CANON.

on s'en rapporte à l'opinion commune de la plûpart des gens, & principalement des Officiers d'Artillerie, il faut mettre du Canon en Batterie dès le premier jour de la Tranchée: pratique qui dans le fond n'est bonne qu'à faire du bruit, & à consumer des Munitions très-inutilement, parce que du Canon tiré de 5. ou 600. toises n'a point de force contre des Parapets à l'épreuve, & n'ajuste que par le plus grand hazard du monde; c'est pourquoi on ne doit placer des Batteries dès le commencement du Siége, que lorsque quelque Rideau vous approche de la Place à juste portée. Autrement il saut de nécessité avancer jusqu'à la Première Ligne, & même jusqu'à la Seconde, pour faire des Batteries qui puissent faire l'esset qu'on se propose, qui est, de demonter le Canon de la Place, & de chasser l'Ennemi de ses Désenses.

Au premier cas, on peut travailler aux Batteries le troisiè-

me jour, pour tirer le cinquième.

Au second cas, on ne doit pas espérer d'en pouvoir tirer avant le fixième jour; & je crois ce second parti le meilleur, parce que si l'on attend jusques-la, on pourra placer les Batteries si avantageusement, qu'on ne sera pas obligé de les chap-

changer de place tant que le Siége durera: ce qui est un grand bien, & un menage considerable, en ce que l'on bat de plus près, & qu'on ne consume point tant de Munitions

mal-à-propos.

L'Objet de ces Batteries doit être double; sçavoir de demonter le Canon qui est devant vous, & d'éteindre le seu de l'Ennemi en le chassant de ses Désenses. Pour cet esset il n'est point nécessaire de placer vos Batteries disséremment: si elles se trouvent bien pour l'un, elles se trouveront bien pour l'autre.

Soit donc A. B. le Front attaqué de la Place, ayant pour Dehors la Demi-Lune C. Il faut chercher le long des Places d'Armes, où les prolongemens des Faces attaquées, tant de la Demi-Lune que des Bastions, viendront se couper; marquer cet endroit; rendre ces Lignes sensibles par des Piquets comme S., & en même tems résoudre la situation des Batteries, qui doivent toûjours se placer en avant & hors de la Place d'Armes, comme en G. H. I. K. L.

Ces situations étant déterminées, on ouvrira des Sapes pour y communiquer par un bout de Tranchée qu'on fait exprès; après quoi on en distribue le terrein à l'Artillerie,

qui fait incessamment ses préparatifs pour cet effet.

Quand la nuit commence, on acheve de les disposer: surquoi on doit observer,

1. De faire front direct à la partie qu'on veut battre;

2. De porter tellement les découvertes sur l'intérieur des Piéces attaquées, que les deux tiers du Canon puissent enfiler directement & par plongées les Faces des Piéces opposées aux Attaques;

 D'Ouvrir les Embrasures de manière, que des mêmes Piéces on puisse échaper un revers sur les Chemins-couverts

qui font face aux Attaques;

4. D'Etablir les Plattes-formes de ces Batteries aussi haut

haut que le niveau de la campagne, & plus si l'on peut. Mais parce qu'il est impossible de bien ajuster quand les Plattes-formes sont pliantes & mal faites, comme il arrive souvent, on donnera ici le détail d'une Batterie, telle qu'il les faudroit faire toutes pour que l'on en tirât tous les avantages possibles.

## CONSTRUCTION D'UNE BATTERIE.

IL feroit à fouhaiter que le lit du Canon fût élevé de 5. ou 6. pieds au-dessus de la terre ferme, pour être à raifonnable hauteur; mais cela nous seroit perdre plus de tems que cet avantage n'en pourroit faire gagner. Il saut donc se reduire à l'usage ordinaire, qui est d'élever une Batterie jusqu'au niveau de la campagne, & quelques pieds de plus s'il est possible, mais jamais moins.

Disposer l'espace sur le pied de 18. à 20. pieds du milieu d'une embrasure à l'autre, sur la largeur de 18. à 20. pieds

de Platte-forme.

Faire les Parapets de 3. toises d'épais, sur la hauteur de 7. pieds & demi au moins. La matière de ces Parapets, que l'Artillerie appelle Epaulemens, doit être de la terre prise sur le lieu au devant de la Batterie, foulée de lit en lit de Fascines en boutisse & parement, proprement reliées & bien piquetées: ce qui doit faire liaison avec les lits posez en boutisse, afin que le parement se soutienne & ne surplombe pas. Remarquez que celui des Embrasures doit avoir 2. pieds & demi à 3. pieds d'ouverture à la gorge au plus étroit, & 8. à 9. au plus de large, sur 2. pieds & demi de Genoulliere.

Les Plattes-formes doivent être composées de 5. à 6. Gîtes par embrasure; de bois quarré de 5. à 6. pouces, sur 18. à 20. pieds de long; d'un Heurtoir de 6. à 7. pouces quarré,

& de 6. à 7. pieds de long; de 18. Madriers d'un pied de large, deux pouces & demi d'epais, sur 7. pieds & demi de long près du Heurtoir, revenant à 13. pieds & demi sur le

derriere des Plattes-formes.

Les Gîtes de ces Plattes-formes doivent être posez sur la terre battue & bien également applanie, assemblez par entailles avec leurs Heurtoirs en égale distance, ouvrant également sur le derriere, comme il est figuré à leur Plan particulier. Ces Gîtes seront proprement arrêtez par des Piquets, & l'entre-deux rempli de même terre battue & bien pressée, sur laquelle on pose après les Madriers.

Toute la Platte-forme d'une Piéce doit donc avoir 18. à 20. pieds de long, sur 7. & demi de large au Heurtoir; ayant attention de la tenir toûjours la plus élevée qu'il sera

possible.

Il faut de plus border l'intérieur de chaque Embrasure d'un cordon de Fascines, & les blinder avec de gros rouleaux bien liez, les armer de portieres, & que chaque Piéce soit munie d'un Fronteau de mire, l'un & l'autre à l'épreuve du Mousquet.

Les Batteries achevées, on y mene le Canon & ce qu'il faut pour le fervir. Au furplus, pour bien faire une Batterie, il faut du moins employer deux jours & une nuir, ou deux nuits & un jour. Il vaut mieux y mettre plus de tems,

& qu'elles soient bien faites.

Quand il ne s'agira que de demonter le Canon ennemi, on pourra battre à pleine charge: mais aussi-tôt qu'il sera demonté, il saut battre en Ricochet. Pour cet effet on doit mettre les Piéces sur la Semelle, c'est-à-dire à toute volée, & charger avec des mesures remplies, & raclées avec exactitude, en versant la charge dans la Lanterne, & en la condustant doucement au fond de la Piéce, sur laquelle on coule la bourre, appuyant le Resouloir dessus battre. La

Piéce

Piéce chargée de la forte, pointée & pofée sur la Semelle, comme il est dit ci-dessus, il n'y aura plus que le trop ou le trop peu de charge qui puisse empêcher le coup d'aller où l'on veut: mais on a bientôt trouvé la véritable charge qu'il lui faut; car en chargeant toûjours de la même Poudre, on l'augmente & diminue jusqu'à ce qu'on voit le boulet entrer dans l'Ouvrage, esseurant le sommet du Parapet: ce qui se voit aisement, parce qu'on conduit le boulet à l'œil.

Quand on a une fois trouvé la vraye charge, il n'y a plus qu'à continuer. Comme la Piéce ne recule pas, tant que la même Poudre dure, le boulet se porte toûjours où il doit

aller.

Observez aussi, que quand on change de Poudre, il faut prendre garde au Ricochet, & le régler de nouveau. Quand il est trop fort, c'est-à-dire quand il éleve considerablement, il sera bon de l'abaisser, & d'employer pour cet esset le Coin de mire & en augmenter la charge, afin de le roidir un peu davantage; il en devient plus dangereux. Mais il faut prendre garde à deux choses: l'une, de ne pas trop roidir, parce qu'il pourroit passer sont les soldats assiégez se couvrent, & quand il en abat quelqu'un, il n'est que mieux: car c'est la persection de bien tirer, que de raser le sommet du Parapet le plus près qu'il est possible sans le toucher. Un peu d'exercice & de bon sens l'ont bientôt réglé.

Il faut encore bien prendre garde à une chose; c'est que le Ricochet ne doit pas faire bond sur le Parapet des Faces plongées, mais sur le Rempart qui est derriere. C'est pourquoi il faut toûjours laisser 4. toises ou environ, depuis le devant des Piéces où l'on bat, jusqu'à l'endroit où l'on

pointe.

Quand il y a lieu de changer d'objet & de battre de revers fur le Chemin-couvert, ou dans le Fossé, ou sur l'arrière K 74

des Bastions, il n'y a qu'à donner un peu de slasque à la Piéce, la pointer, & toûjours la poser sur la Semelle, & remonter ensuite le Ricochet jusqu'à ce qu'on soit ajusté; après quoi il n'est plus nécessaire d'y toucher. Quand les Pièces font dirigées sur ce qu'on veut battre, comme elles ne reculent point, on peut les affermir pour la nuit & le jour: & quand même il faudroit les contenir par des tringles clouées sur les Plattes-formes, pour s'en mieux assurer. cela ne seroit que mieux.

Le nombre des Piéces aux Batteries à Ricochet doit être depuis 5. jusqu'à 8. ou 10. Si l'on en mettoit moins, le Ricochet seroit trop lent, & laisseroit des tems à l'Ennemi dont il pourroit se prévaloir pour se traverser, & travailler à

fes retranchemens.

Par cette raison on ne doit jamais permettre de tirer en falve, mais toûjours un coup après l'autre, par intervalles égaux.

On ne doit jamais tirer en Ricochet, qu'on ne charge avec des Mesures; c'est de quoi il faut être abondamment

fourni.

Les Mesures nécessaires doivent être de fer-blanc, comme celles dont on mesure le sel; sçavoir d'une once, de 2, de 3. de 4. de 8. qui font la demi-livre, & enfin de 16. onces

qui font la livre.

Cette quantité de Mesures peut suffire pour toute sorte de Piéces: car s'il s'agit de charger d'une once, vous aurez la Mesure; si de deux, vous l'avez aussi; de trois, de même : de quatre, vous l'avez encore; si de cinq, ajoutez 1. à 4; si de 6., ajoutez 2. à 4.; si de 7., ajoutez 3. à 4. La Mesure de 8. onces fait la demi-livre; qui repétée 2. fois fait la livre; 3. font la livre & demi; 4. fois font deux livres.

Il vaut mieux néanmoins avoir quelques Mesures de plus... pour ne point tâtonner, & les faire toutes exactement nume-

roter.

roter. On est bientôt accoûtumé au Ricochet, qui est la meilleure & la plus excellente manière d'employer utilement le Canon dans les Siéges.

Les proprietez de ces Batteries dans le commencement

d'un Siége sont;

1. De demonter promptement les Barbettes & toutes les autres Piéces montées le long des Faces des Bastions & Demi-Lunes, qui peuvent incommoder la Tranchée en battant à pleine charge;

2. De chasser l'Ennemi des Défenses de la Place opposées

aux Attaques, en battant à Ricochet;

3. De plonger les Fossez, y couper les communications de la Place aux Demi-Lunes, principalement s'ils sont pleins

d'eau;

4. De chasser l'Ennemi des Chemins-couverts, & de tellement l'y tourmenter par la rupture des Palissades, en les plongeant d'un bout à l'autre, que l'Ennemi soit obligé de les abandonner;

5. De prendre le derriere des Flancs & des Courtines qui peuvent s'opposer par leurs seux aux Passages des Fossez, &

rendre leur communication inutile;

6. D'être d'une grande économie; car elles peuvent servir tant que le Siége dure, sans qu'on soit obligé de changer de Batterie;

7. De consumer 7. ou 8. fois moins de Poudre que les au-

tres Batteries, & de ne tirer jamais inutilement;

8. De tirer plus juste, plus promptement, & bien plus ef-

ficacement que toutes les autres manières de battre.

Après ces Batteries il n'en faut pas d'autres que celles du Chemin-couvert: car il n'arrive point qu'un Parapet à l'épreuve soit assez rasé pour que l'on ne s'en puisse plus servir. D'ailleurs cela est inutile quand le Ricochet est bien placé: ainsi toutes les autres Batteries doivent s'établir sur le haut K 2 du

du Parapet du Chemin-couvert & le border. Elles sont toutes de même espece, mais elles ont différent usage.

Les premières en ordre doivent être les deux D. de 4. Piéces chacune, destinées à l'ouverture de la Demi-Lune C. On les place de part & d'autre de son Angle, à-peu-près dans les endroits marquez D., & quand la Demi-Lune est prise, on les peut changer de place, en les mettant un peu à droite & à gauche, pour enfiler son Fosse, afin de pouvoir battre en bréche les épaules des Bastions, comme on voit en E.

Après que les bréches sont faites, soit à la Demi-Lune ou aux Bastions, & bien éboulées, on tient ces Batteries en leur premier état, toûjours prêtes à battre le haut, jusqu'à ce qu'on en soit le maître. On biaise même les Embrasures pour agrandir davantage les bréches; en observant que, pour saire bréche avec le Canon, il saut toûjours battre en salve & le plus bas qu'on peut, mais jamais le haut, parce que cela attire des ruines aux pieds, qui rompent l'effet du Canon.

Pour bien faire, il ne faut pas que la Sape ait plus de 6. à 7. pieds de haut. On ne doit jamais quitter le trou qu'on bat, que l'on ne l'ait enfoncé de 8. à 10. pieds au moins. On peut donc dire que les Batteries des Demi-Lunes ont trois usages.

Le premier est celui d'ouvrir les Piéces attaquées;

Le second, de battre le haut de la bréche;

Et le troissème, d'ouvrir le Corps de la Place près des Orillons.

Les deuxièmes Batteries en ordre sont celles marquées H., qui s'établissent sur le haut du Chemin-couvert, devant les Faces des Bastions A. B., qu'on peut ouvrir.

Elles font composées de 6. 7. à 8. Piéces chacune. Leur usage est de battre en Sape le pied des Bastions sur toute l'é-

tendue des Faces pour y faire bréche, & quand elle est faire & autant battue qu'on le désire, on en conserve une partie pour battre dans le haut, & on en recule 3. ou 4. Piéces sur le derriere de la Platte-forme, dont on bouche les Embrasures avec une Barique remplie de Sacs à terre, & d'autres qu'on range à côté. Elles servent pour lors à chasser l'Enmemi du haut des bréches, & à achever d'abattre les Désenses, pendant que les Ricochets continuent à plonger & enfiler les dedans, & l'empêchent de s'y présenter.

La troisième espece de Batteries du Chemin-couvert sont les marquées I., qu'on oppose aux Flancs; celles-ci sont pour l'ordinaire de 5. 6. 7. à 8. Piéces, selon l'espace que l'on peut avoir. Leur usage est de demonter le Canon des Flancs opposez; ce qui n'est pas bien aisé, & ne se fait qu'en rompant le Flanc même, & en abattant toutes ses Défenses cela va quelquesois à une longue contestation, quand elles ne sont pas aidées par les échapées des Ricochets, par

les Bombes, & même par les Pierriers.

Au Siége de Fribourg, la Place fut prise avant qu'on eût pû entierement demonter les Batteries des Flancs, parce

que les Orillons les couvroient de revers.

On peut encore placer des Batteries de Canon sur les Places d'Armes des Angles rentrans, comme il est marqué en K., dont l'usage est de faire bréche à la Courtine, & de tourmenter les Tenailles. Celles ci sont rares, & ne doivent pas trop bien réussir: c'est pourquoi il vaut mieux y mettre des Pierriers.

Outre ces Batteries, qui toutes se placent sur le haut du Chemin-couvert, on peut encore ajuster des Ricochets sur les Flancs, en les plaçant, comme il est marqué sur le Plan, en K., moyennant quoi il y a peu d'endroits où le Canon de l'Ennemi puisse tenir long-tems.

K 3

Voilà à-peu-près toutes les Batteries praticables, à moins qu'on n'air recours à des revers éloignez & separez des Attaques par des Rivieres & des Eaux non - guéables: ce qui arrive affez souvent aux Places qui sont fort irrégulieres, & situées sur des Rivieres; comme on l'a pratiqué à Namur. lorsque le Roi s'en rendit maître, & à Brisac, Îorsque le Duc de Bourgogne en fit le Siége & le prit.

## REFLEXIONS SUR L'USAGE DES BATTERIES DE CANON QUI TI-RENT A PLEINE CHARGE.

TL n'y a rien de plus important que le bon usage du Ca-I non dans un Siége; mais il est très-rare d'en voir qui soit bien servi, & encore plus, qui ajuste comme il devroit. On s'étonne avec raison de l'inégalité de ses coups, & de leur peu d'effet; mais peu de gens en voyent le defaut. Il est cependant très-visible, puisqu'il ne provient que de la mauvaise construction des Plattes-formes, & de l'inégalité de la charge qu'on lui donne.

Pour tirer plus juste, il faut,

I. Faire ces Plattes - formes complettes, solides, & non pliantes, comme celles dont on se sert.

2. Charger de même comme il est proposé pour les Bat-

teries à Ricochets.

3. Observer les coups qu'on tire, & quand on aura bien ajusté, les marquer sur le Coin de mire, ou sur la Semelle, & recharger de la même manière tant qu'il y aura de la même Poudre. Quand les barils sur lesquels on se sera réglé seront vuides, il faudra examiner de nouveau les premières char-

### BATTERIE DE MORTIERS.

Profil d'une Batterie représentant un Mortier qui tire.



- a Platte forme. b Affit du Mortier. c. le Mortier .

Parapet-

Plan d'une Batterie telle qu'elles doivent être construites.



Plattes formes à Mortiers.

Platte - forme droite.

Platte forme imparfaite.



Platte-forme biaise .



- A. Plattes formes acherées avec les Mortiers defsus. B. Platte-forme qui fait voir de quelle façon les Gites doivent être disposez.
- C. Madriers qui courrent les Gites.

Echelle du Profil et du Plan de 10 Toifes.

charges dont on se servira. Il est sûr que tant qu'on chargera de la même Poudre, les coups ajusteront incomparablement mieux.

Enfin, il ne se faut point negliger sur les Batteries, mais les faire solidement, avec les soins & précautions proposées,

moyennant quoi on en verra de bons effets.

C'est à quoi le Général doit étendre son application, & ne pas s'en rapporter aux Officiers d'Artillerie, qui, par negligence ou par intérêt, pourront ne pas saire leur devoir à cet égard: ce qui est d'une consequence infinie; car c'est le bon emploi du Canon & des Bombes qui prend les Places & abrege les Siéges.

### CHAPITRE XI.

#### DES BATTERIES A BOMBES.

L ES Batteries à Bombes doivent être fituées à droite & à gauche de la Tranchée, mais affez éloignées pour qu'elles n'incommodent pas dans la Tranchée.

A l'égard de leur distance à la Place, il faut les placer entre les Premières & Secondes Places d'Armes, ou attenant & joignant les Batteries à Ricochets, afin qu'elles puissent aussi battre d'enfilade: ainsi la situation la plus convenable

sont les endroits marquez O.

Les Parapets des Batteries à Bombes doivent être de la qualité de ceux du Canon, excepté qu'on n'y fait pas d'Embrasures. Comme il importe peu que leurs Plattes-formes soient élevées ou non, on peut les ensoncer de 2. ou 3. pieds pour plus grande commodité & pour avoir plutôt fait, & les éloigner de neuf ou dix pieds de l'Epaulement.

Pour établir une Batterie à Bombes, il faut préparer un espace de 10. à 12. pieds quarrez pour chaque Mortier, qu'il faudra applanir & bien battre à la Demoiselle, avec une pente de quatre pouces du derriere au devant, sur lequel on posera des Poutrelles de bois quarré tant plein que vuide de 8. à 9. pouces de gros sur 9. à 10. pieds de long, qu'on arrêtera serme sur le milieu par des Piquets, & après avoir égalé leur distance & leurs pentes, on remplit les entre-deux de la Platte-forme de même terre battue, & égalée aux rez des Poutrelles, qui seront couvertes de Madriers bien joints sur les Poutrelles, & l'un contre l'autre, de trois pouces d'épais, sans être clouez ni chevillez sur les Poutrelles, mais seulement arrêtez par les Piquets tout autour; de manière que quand il s'agira de les désaire, on le puisse sans les gâter.

Cela fait, on environnera la Platte-forme d'une tringle tout autour, pour arrêter le recul du Mortier, & bien deblayer & applanir les environs, afin que leur service soit libre & dégagé. Remarquez que la distance d'un Mortier à l'autre doit être de 15. à 16. pieds. Il faudra en même tems prolonger un bout de l'Epaulement, & faire un trou ou deux bien couverts à quelque distance separée de la Batterie, pour mettre

en sûreté les Poudres, & les Bombes chargées.

Tout cela préparé de la forte, il n'y aura plus qu'à mettre les Mortiers sur les Plattes-formes. Si on les place bien la première fois, il ne sera plus nécessaire de les changer: c'est pourquoi il faudra les approcher du moins autant que les Batteries à Ricochets marquées G. H. I. K. L. Planches V.

& VI.

Cela fait, & les Mortiers montez sur les Plattes-formes, il faudra simplement tirer aux Défenses & Batteries de la Place, & dans le centre des Bastions & de la Demi-Lune, où on peut faire des Retranchemens, & non aux maisons; parce que ce sont autant de coups perdus, qui ne contribuent

en rien à la prise de la Place, & le dommage qu'on y fait tourne toûjours à perte pour l'Assiégeant; c'est pourquoi il est nécessaire de bien apprendre aux Bombardiers ce qu'ils doivent battre, & leur défendre très-expressement de tirer aux bâtimens.

### DES MORTIERS A PIERRES.

Les Pierriers se doivent mettre bien plus près que les Batteries à Bombes: Leur situation, quant à la distance, se partage en deux, dont la première est entre la Troisième Place d'Armes & le pied du Glacis, parce qu'ils ne portent pas loin; la deuxième, sur les Angles saillans & rentrans du Chemin-couvert tant de la Demi-Lune que des Bastions. Il ne faut à ceux-ci qu'un Epaulement comme aux Batteries à Bombes, & une Platte-forme toute simple; parce qu'il ne s'agit pas de soutenir l'effort d'une grosse charge, comme aux Mortiers.

Le vrai lieu de les bien placer seroit dans le Chemin-couvert, sur les Angles flanquans & rentrans; mais ils y seroient

trop difficiles à servir.

Au surplus, les Mortiers à Bombes sont de 12. ou 13. pouces de diamètre. Il seroit bon d'en avoir une demi-douzaine de l'espece appellée Comminges, qui ont 16. à 18. pouces, & mille Bombes par Mortier, pour l'éboulement des bréches & pour ruiner les Retranchemens.

Ceux de 8. pouces sont de peu de service. Les Pierriers sont beaucoup moins chargez de métal que les autres ; ils doi-

vent être de 18. pouces de diamêtre.

On feroit fort bien de battre en Ricochet les Faces des Demi-Lunes collaterales M. & N. qui ont vûë sur la droite & la gauche des Attaques, parce qu'elles ne laissent pas d'incommoder beaucoup de leur Mousqueterie & du Canon.

L. On

On s'est beaucoup arrêté au détail des Sapes, des Places d'Armes, & des Batteries à Ricochets, parce que ce sont des nouveautez dont les proprietez ne sont pas encore bien developpées, non plus que la manière de bien placer les Mor-

tiers à Bombes & les Pierriers.

Les Hollandois employent depuis peu quantité de petits Canons courts, qu'ils appellent Obus, & de petits Mortiers à Grenades portatifs par deux hommes, & ils en tirent une fort grande quantité: mais cela demande trop de fervice & de depenfe, & ils ne font pas d'un grand effet. Il vaut mieux s'en tenir au gros Canon, à nos Bombes, & aux Pierriers.

Ce n'est pas que l'on ne puisse employer le Canon de 4. 8. & de 12. livres de balle à la Tranchée; mais en augmen-

tation des Batteries à Ricochets seulement.

Voilà tout ce qui m'a paru devoir être particulierement expliqué; reprenons présentement la conduite de nos Tranchées.

### CHAPITRE XII.

#### CONTINUATION DES TRANCHE'ES.


S l'on a poussé les Tranchées en même tems que seurs Places d'Armes, elles seront arrivées au pied du Glacis aussi-tôt que la Troisième Ligne sera achevée; & jusques-là, la conduite en doit être unisorme. Il faut seulement observer:

1. De ne jamais s'éloigner des Capitales prolongées qui

leur servent de guides;

2. De racourcir leur retour à mesure qu'on s'approche de la Place, comme il est marqué au Plan;


3. De ne les jamais enfiler fans une nécessité absolue, &



# SUITE DES ATTAQUES

Des Planches V. & VI.

- A Bastions du front de l'Attaque.
- C Demi Lune du même front.
- a Demi Places d'Armes.
- b Cavaliers de Tranchée.
- c Batteries de Pierriers.
- d Batteries en bréche de la Demi-Lune C.
- e Batteries contre les Faces des Bastions A. & B. qui défendent la Demi-Lune.
- f Passages du Fosse de la Demi Lune.
- g Logemens dans la même.
- h Batteries en brêche des Bastions A. & B.
- i Batteries contre les Défenses de ces Bastions.
- k Batteries contre la Courtine & les Faces des Bastions.
- 1 Passages du Fosse desdits Bastions.
- m Logemens sur les mêmes.



lorsqu'on sera contraint de le faire; de couvrir les enfilades par de bonnes Traverses avant que l'Ennemi en puisse profiter.

Les Traverses sont des bouts de Tranchée separez, qui servent à couvrir les revers & les enfilades, selon les endroits où on les applique. Comme elles ont différentes figures, nous les expliquerons par les qualitez qui conviennent le plus à l'usage qu'on en fait; sçavoir

Les Tranchées doubles -	-	_	-	-		-	A,
Les Tranchées à crochets							
Les Directes							
Et les Tournantes	-	-	-	-	-	-	D.

Les Tranchées doubles sont celles dont l'un des côtez sert de Traverse à l'autre, pour se couvrir mutuellement contre les revers & les enfilades qui viennent des deux côtez.

Les Tranchées à crochets se font sur tous les retours de la Tranchée, sur l'extrêmité des Lignes & Places d'Armes, &

fur les Cavaliers.

Les Directes servent à boucher les enfilades, à quoi on est

quelquefois contraint.

Et les Tournantes sont principalement employées, tant dans les Logemens du Chemin-couvert dont on n'est pas encore bien le maître, que dans les grandes Piéces, comme Bastions, Demi-Lunes & Ouvrages à Corne. On les employe aussi quand, après avoir pris quelque Ouvrage, on prolonge la Tranchée vers son centre, pour achever d'en occuper le dedans, & y faire quelqu'établissement. On peut voir les Figures de tous ces Ouvrages.



# DES AVANT-FOSSEZ.

Ans les lieux où il fe trouvera des Avant-fossez pleins d'eau, il faudra combler un peu en biaisant, s'enfilant de l'arête du Glacis, & du surplus s'épauler comme aux

Passages des Demi-Lunes.

Ceux-ci font beaucoup plus aisez: mais il est à remarquer, qu'il ne faut pas entreprendre ces Passages que l'on ne soit fortissé sur son bord par une grande & sorte Parallèle, ou plutôt que la Troissème Place-d'Armes ne soit bien établie, & en état de soutenir par son seu le Passage, & tout ce qui se fera au-delà de l'Avant-sosse. Quand on l'aura passé; il faudra s'étendre un peu le long du bord du Glacis à droite & à gauche, asin d'y loger quelque Détachement pour soutenir les Travailleurs, qui, après cet établissement, gagneront le milieu de l'arête, environ à moitié chemin de la Palissade, pour de-là s'étendre à droite & à gauche, & gagner l'enfilade du Chemin-couvert par un des côtez de son Angle, que le Ricochet enfilera par plongées de l'autre: établissant aussi les Cavaliers dans leur tems aux fins proposées pour l'Attaque des Chemins-couverts des païs secs.

Quand le Glacis est plat & fort large, on y fait quelquefois passer toute la Troissème Ligne, auquel cas la prise du Chemin-couvert en est plus facile: mais il se trouve rarement assez large; & quand cela est ainsi, on doit saire plusieurs Passages, car il saut toûjours être en état de partir par

de grosses troupes.



# CHAPITRE XIII.

#### PRISE DU CHEMIN-COUVERT.

SUPPOSANT la Tranchée arrivée à moitié du Glacis, on fera en état de choisir l'un de ces deux partis: sçavoir d'attaquer le Chemin-couvert de vive force, ou par industrie.

Si l'on choisit celui de l'industrie, ce ne pourra être que par l'effet des Batteries à Ricochets, soutenues de la proximité des Places d'Armes, & des Cavaliers qu'on aura faits pour imposer au Chemin-couvert: parce que les unes mettent les Palissades en désordre & chassent l'Ennemi de ses Désenses; & les autres imposant par leur supériorité, la Place ne sera plus tenable, attendu même la proximité de cette Troissème Ligne, où se trouvent de fort gros Détachemens, qui, joints à toute la Garde de la Tranchée, pourront mettre les Assiégeans en état de tomber tout d'un coup sur le Chemin-couvert par un gros Corps, & d'enveloper & tailler en piéces en un instant tout ce qui se trouvera dedans. C'est à quoi l'Ennemi doit s'attendre, sans qu'il y ait apparence de pouvoir éviter ce coup.

Cela bien consideré, la raison veut que les Assiégez ne se commettent pas à recevoir un échec qui paroît esfroyable, sans fruit, & sans espérance de pouvoir y parer que par l'a-

bandon du Chemin-couvers.

Les apparences presque certaines sont donc, qu'ils ne s'y hazarderont pas, & qu'ils n'y laisseront que de petits Détachemens: auquel cas les Ricochets & les petits Cavaliers Q.,

L 3 que

que nous supposons faits à moitié du Glacis, prendront infail-

liblement le Chemin-couvert sans coup férir.

Mais fi ce Chemin-couvert n'est point battu des Ricochets; si l'on n'est pas en état de le dominer par les petits Cavaliers; s'il est bien traversé, & la Garnison forte: on sera peut-être obligé d'en venir aux mains, & de le forcer

par une Attaque générale.

En ce cas, après avoir bien achevé & muni abondamment la Troisième Ligne d'Outils, Sacs à terre, Gabions & Fascines, on fait commander 8. ou 10. Compagnies de Grenadiers extraordinaires, plus ou moins, selon que la Garnichie forte ou foible, que l'on joint à ceux de la Tranchée, avec d'autres Détachemens de Fuseliers, disposez tout le long de la Troisième Ligne ou Place d'Armes sur 3. ou 4. rangs de hauteur, rangez contre le Parapet, les Travailleurs commandez derriere eux sur le revers de la Place d'Armes, fournie de Gabions, Fascines, Sacs à terre, &c., & chacun de deux Outils.

Quelque tems auparavant on doit avoir averti aux Batteries de Canon, Bombes & Pierres, de se tenir prètes, de ce qu'il y a faire, & du tems qu'on attaquera; afin qu'on s'y mette en état, de même qu'aux autres Postes de la Tranchée qui doivent concourir à l'action. Quand tout est prêt, on donne le Signal: ce qui se fait par une certaine quantité de coups de Canon ou de Bombes, desquels les 3.014 derniers trasnent un peu, afin de donner le tems aux Troupes de se developper. Quand le dernier coup a fini le Signal, toutes les Troupes commandées passent brusquement pardessi le Parapet de la Place d'Armes, marchent à grands pas au Chemin-couvert, qu'ils enveloppent de tous côtez, & entrant dedans par les ouvertures, taillent en piéces tout ce qu'elles rencontrent, & en chassent l'Ennemi; pendant que

les Ingenieurs établissent promptement les Travailleurs sur le haut de son Parapet, qui ne sont pas plutôt arrangez, qu'on leur fait incessamment servir des Sacs à terre & des Fascines par d'autres.

On rappelle presqu'en même tems les Troupes qui ont chargé, lesquelles se viennent rallier derriere les Travailleurs, où elles restent, genouil en terre, jusqu'à ce que le Loge-

ment soit en état de les couvrir.

Pendant cette action, qui est toûjours très-violente, toutes les Batteries de Canon & de Mortiers tirent incessamment aux Défenses de la Place, aussi-bien que les Places d'Armes de la Tranchée qui ont des vûës sur les mêmes Défenses.

La Place, de son côté, se défend, & met tout en usage pour repousser l'Assiégeant. Comme la plus grande partie, ou pour mieux dire, tout ce spectacle se fait à découvert de la part des Assiégeans, & dure quelquesois 2. ou 3. heures, il y a toûjours beaucoup de sang répandu de la part de ceux qui attaquent & de ceux qui défendent; mais pour l'ordinaire beaucoup plus des premiers que des derniers. Par consequent, toutes les fois qu'on peut se rendre maître du Chemin-couvert par industrie, sans être obligé d'en venir aux mains, c'est sans contredit le meilleur moyen qu'on

puisse employer.

Supposons présentement que les Ricochets soient bien disposez, & que leurs effets, joints à celui des Cavaliers & de la Place d'Armes, puissent nous donner assez d'ascendant fur le Chemin-couvert, pour imposer à un ou plusieurs de fes Angles par les enfilades ou plongées des Cavaliers: pour lors, quand la Tranchée fera parvenue au pied du Glacis, il n'y aura plus gueres de retours à faire; encore ne pourrat-on pas s'empêcher de les enfiler: mais il faut tâcher que ce ne soit que du Chemin-couvert, & briser souvent; moyennant quoi on couvre aisement les enfilades, dont les coups partant partant d'un lieu près & peu achevé, ne font que raser l'ho-

rison, & ne plongent gueres.


Après le second ou troissème retour au plus, le mieux sera de s'enfiler le long de l'arête du Glacis par une Sape double, qui se couvre des deux côtez à l'ordinaire, & la tête par des Mantelets roulans, ou par des Gabions pleins de Fascines & de Sacs à terre, que les Sapeurs poussent & arrangent devant eux selon leurs besoins; moyennant quoi les deux Tranchées s'achevent sans beaucoup de péril, pourvû qu'on suive directement l'arête: car les ouvertures de la Palissade qui sont à la pointe, joignant le Parapet, sont un biais qui ne se présente point à l'arête, mais vis-à-vis des Faces seulement; & il n'y a tout au plus que la Place d'un Fuselier ou deux qui puissent voir la tête des Tranchées, à qui il est facile d'imposer par les Ricochets & par le seu de la Troissème Ligne, qui doit être pour lors en état.

Quand on sera assez avancépour juger qu'on n'est plus qu'à 13. ou 14. toises du Chemin-couvert, ce qui se connoît par le jet des Grenades à main, dont la portée ne va pas plus loin; il faudra s'arrêter, & s'étendre à droite & à gauche du Chemin-couvert, ayant soin de se bien couvrir contre les enfilades des Angles saillans de la droite & de la gauche. Quand on sera parvenu jusqu'à doubler le Chemin-couvert de 7. ou 8. toises de chaque côté, il saut se barrer contre les enfilades par de grosses Traverses, assez étendues pour couvrir entie-

rement le derriere des Cavaliers.

Il est à remarquer, que la distance de 14 toises met l'intérieur de ces Cavaliers à couvert de l'effet des Grenades, & hors de la situation des Mines: car si l'Ennemi ne veut pas chambrer trop près de sa Palissade, de peur de la faire sauter & de s'ouvrir, il ne voudra pas non plus saire les Mines si éloignées, que leur effet ne puisse nuire au Logement établissur le haut du Parapet; ce qui arriveroit, s'il les poussoit

à une



à une distance à-peu-près égale à celle des Cavaliers. C'est pourquoi il ne le fera pas; & vraisemblablement il prendra un milieu, qui sera de ne point hazarder le saut de la Palissade, & de chambrer ses Mines à portée de pouvoir nuire aux Logemens: c'est-à-dire qu'il aura sait les Mines à 4.5.0u 6. toises de la Palissade, qui est, à peu de chose près, la moitié de la distance aux Cavaliers. En ce cas elles ne feront pas de mal aux Logemens en bordant le Chemin couvert de près, ni aux Cavaliers, parce qu'ils en seront distans de 7. à 8. toises, si ce n'est par la chûte de quelques debris de Mine, qui ne feront pas un grand fracas.

Au reste, comme les Mines se sont & se chargent avant l'érection des Cavaliers, leur situation, aussi-bien que leur effet,

font toûjours fort incertains.

#### DE LA CONSTRUCTION DES CAVALIERS.

Supposons la Tranchée étendue à droite & à gauche des Angles saillans dont on veut chasser l'Ennemi, de la diftance de 14. ou 15. toises, en doublant cet Angle de 7. à 8. toises, comme nous l'avons déja dit; il faudra

r. Leur donner la capacité des Places d'Armes; dans cette fituation il est à présumer qu'on sera à-peu-près au niveau

du Chemin-couvert;

2. Avoir fait grand amas de Gabions, Sacs à terre, & Fafcines de toute espece au plus proche de ces Logemens;

3. Avoir des Travailleurs de relais tout prêts, & quand le jour commencera à tomber, travailler de force à l'élevation de ce Logement: ce qui se fait promptement en y employant 3, ou 4. rangées de Gabions, posez l'un sur l'autre en retraite, à un pied & demi l'un de l'autre, pour servir de relais & d'autant de Banquettes;

M 4. Ra-

4. Raser le dessus de chaque Gabion, après qu'ils seront remplis de Fascines & de terre, jusqu'à ce que de cette élevation on puisse plonger à l'aise dans le Chemin-couvert; après cela border le sommet des Cavaliers de Sacs à terre, en y faisant les Creneaux nécessaires; observant d'élever aussi les Traverses à pareille hauteur, & même un peu plus: Tout cela bien pousse, peut être fini au grand jour, & enétat d'y faire monter les Grenadiers, qui plongeant de près dans le Chemin couvert, en chasseront infailliblement l'Ennemi, à l'aide des Bombes, des Pierres & des Batteries à Ricochets, qui toutes, instruites des endroits où il faudratirer, ne manqueront pas de bien tourmenter l'Ennemi dans ses Défenses, & dans les parties du Chemin couvert un peu éloignées des pointes plus avancées.

L'Ennemi en abandonnant ne manquera pas de mettre le feu à ses Mines, s'il y en a: ce qui sera le signal de sa retraite. S'il le fait, il y faudra faire passer des Travailleurs, qui se logeront dans le trou qu'elles auront fait, & en même tems occuper les deux côtez de l'Angle, en se logeant des deux côtez de la Palissade, & s'y couvrant en toute diligence.

Pour cet effet il faudra avoir menagé des sorties par la tête de la double Sape. Je dis par la tête, car il vaut mieux que ce soit par-là que par les extrêmitez de la droite & de la gauche, parce qu'on n'aura qu'à écarter un peu les Mantelets & les Sacs à terre qui pourront faire empêchement:

ce qui sera bien-tôt fait.

Peu de tems après, on fera la communication au Logement par la prolongation de la Sape. Il suffira pour le coup de poser 25. à 30. Gabions de chaque côté de l'Angle, & d'y faire passer en même tems beaucoup de Sacs à terre pour couvrir les joints des Gabions, & donner moyen aux Travailleurs de se mettre à couvert promptement. Il ne faut pas oublier de se bien traverser aux deux extrêmitez. Si les RicoRicochets & les Bombes font bien leur devoir dans ce tems-

là, on n'aura pas grand feu à effuyer.

Le travail de ce Logement doit être continué par des Travailleurs relayez, qui en peu de tems le rendront en état d'y demeurer en fûreté. Il faudra continuer à le perfectionner jusqu'à ce qu'il foit en état de faire feu aux Défenses de la Place: ce qui demande beaucoup de soins, parce qu'il faut que ce prolongement soit sûr & commode, que les Creneaux soient bien faits, qu'ils puissent plonger dans le sond du Chemin-couvert, biaiser sur les Bastions & Demi-Lunes,

& que la communication soit bien achevée.

Aussi-tôt que ce Logement sera en état, il y saudra faire entrer un Detachement, avec ordre de ne pas s'opiniâtrer à le soutenir dès le commencement, si l'Ennemi, contre toutes les apparences, se mettoit en tête d'y revenir; mais de laisser agir les Ricochets & les Bombes, qui jointes au feu de la Place d'Armes & des Cavaliers, l'auront bientôt écarté. Après cela établissez des Sapes à droite & à gauche pour plonger & étendre le Logement, sans s'écarter du bord du Parapet, qu'il saut toûjours serrer de près, reduire celui des Logemens à l'épaisseur nécessaire pour resister au Canon, toûjours perfectionner ce qu'on fera, à messure que l'on avancera, & bien traverser tout cela contre les enfilades & revers des Bastions & Demi-Lunes.

Quand on sera parvenu près des premières Traverses du Chemin-couvert, si l'Ennemi les garde encore, comme il ne pourra y avoir que peu de monde, on pourra le chasser par une Compagnie de Grenadiers, & jetter 6. ou 7. hommes assurez dans le passage de la Traverse avec des Outils, afin qu'ils s'y logent. En même tems il faudra prendre garde à la Fougace; car si l'Ennemi demeure-là, ce ne sera que dans l'intention de la faire jouer à-propos, s'il le peut. C'est pourquoi, soit qu'on prenne le Chemin-couvert de force ou M 2

par industrie, il ne faut pas manquer de faire entrer 2 ou 3. hommes hardis, pour chercher l'embouchure des Mines, & pour en arracher le Saucisson; précaution qui a presque

touiours réuffi.

Quand on sera parvenu aux Traverses plus prochaines de la pointe, qui sont celles qui pour l'ordinaire bornent la Place d'Armes, il faut faire une entrée dans le Chemin-couvert, le perçant vis-à-vis le milieu des premières Traverses, afin de se couvrir pour défiler la Tranchée, bien ensonce les passages, les faire de bonne largeur & les blinder. De plus il les faut rendre aisez & commodes, & les prolonger vers le bord du Fossé à la Sape, en se couvrant de la Traverse. Quand on y sera parvenu, il saut les joindre de part & d'autre le long de la portion de cercle autour de l'Angle du Fossé, laissant devant soi une épaisseur à l'épreuve, à cause du Canon des Flancs & des Courtines.

Ce Logement ainsi établi sera tenu bas & fort enterré, afin qu'il ne fasse point d'empêchement à celui qui sera derrière sur le haut du Parapet du Chemin-couvert. Son usage sera de faire seu sur les bréches de près, & d'y placer des Pier-

riers en cas de besoin.

Il faut continuer à couler dans l'épaisseur des Parapets du Chemin couvert jusqu'aux Places d'Armes des Angles rentrans, d'où il faudra peut-être chasser les Ennemis de vive force, supposé qu'ils y tiennent encore, comme cela se peut. Il est cependant vrai que, comme les Ricochets & les Bombes peuvent fort les incommoder sur le derriere de leurs Places d'Armes, il n'y a gueres d'apparence qu'ils s'opiniarrent à y demeurer, sur tout quand ils se verront serrez de près par les Sapes de la droite & de la gauche; car le seu des Bastions & des Demi-Lunes ne les y soutiendra que très-soiblement, parce qu'il sera éteint par celui des Bombes & des Ricochets des Attaques, qui doit être d'une grande vivacité

vacité dans ces tems-là. En tout cas ce sera l'affaire d'une ou de deux Compagnies de Grenadiers qu'il faudra faire partir à-propos, après avoir averti & fait apprêter les Batteries de Canon & de Mortiers, & être convenu d'un Signal avec ceux

qui commandent ces Batteries.

Par la prise des Places d'Armes rentrantes du Chemincouvert on achevera de l'occuper entierement. Il faudra s'y établir tout le long, & le bien traverser, couper les mêmes Places d'Armes par les Gorges, comme celles des Angles flanquez, entrer dedans & s'y bien établir. Les endroits K. montrent comment cela se peut faire.

#### DES BATTERIES QU'IL FAUT ETABLIR SUR LE CHEMIN-COUVERT.

CI-tôt qu'on sera maître du Chemin-couvert, on doit, sans perdre de tems, s'appliquer à trois choses:

La première, à distribuer la place des Batteries qui doi-

vent agir contre les Flancs;

La feconde, aux Batteries destinées à faire bréche:

Et la troisième, aux Descentes des Fossez.

La place des Batteries opposées aux Flancs est marquée I. & celle des Batteries qui doivent ouvrir les Bastions, H.

A l'égard des Descentes, les endroits les plus propres à les faire sont marquez F. L., tant à la Demi-Lune qu'aux Bastions.

Nous avons traité de la façon des Batteries aux Chapitres X. & XI., c'est pourquoi nous n'en parlerons ici que pour dire, qu'en établissant les Batteries sur le Chemin-couvert, il faudra encore avoir égard à trois choses:

M 3.

## 94 DE L'ATTAQUE ET DE LA

La première, à l'Epaulement, qu'il faut faire fort près du bord du Parapet;


La seconde, à bien ouvrir les Embrasures;


Et la troissème, à les bien dégorger, & leur donner une grande pente du derriere au devant, pour les mettre en état de plonger jusqu'au bas du revêtement, où l'on peut faire bréche.

# CHAPITRE XIV.

#### DE LA DESCENTE DU FOSSÉ DE LA DEMI-LUNE

Es Fossez sont secs, ou pleins d'eau dormante ou courante. S'ils sont secs, l'on commence l'ouverture de leur Descente plus près ou plus loin, selon qu'il est plus ou moins profond. Si cette profondeur est fort grande, comme de 18. 20. 25. à 30. pieds, il faudra commencer l'ouverture dès le milieu du Glacis, & passer en Galerie de Mineur par-desfous le Logement de la Contrescarpe & le Chemincouvert, pour sortir à-peu-près aussi bas que le fond du Fossé. comme il est marqué au Plan & Profil A. Planche XIV. Cela se pratiqua à Montmedy & à Stenay fort heureusement. & c'est ce qu'on doit faire en cas pareil à toutes les Places dont les Fossez sont secs & fort profonds. Si le Fossé n'a que 12. à 15. pieds de profondeur, il suffira de passer au travers des Parapets du Chemin-couvert, & avoir soin de bien blinder la Descente, & de l'enfoncer 4. à 5. pieds au-dessous de la Banquette, en prolongeant la rampe en arriere, autant qu'il sera nécessaire pour l'adoucir en avant & la rendre moins roide.





roide. Conduisez ensuite le reste en rampe & à Sape découverte sur tout le travers du Chemin-couvert, se prolongeant le long des Traverses jusques sur le bord du Fosse. Quand on l'aura joint, on travaillera à l'approsondissement de la Descente autant qu'il sera nécessaire, réglant le sond en marches d'escalier, s'il le saut, qu'on soutiendra par des planches avec des piquets; Voyez le Prosil A. de la Planche XIV.; observant de bien étayer les terres des bords; pour les empêcher de s'ébouler & tomber dans la Descente.

Si le Fossé est plein d'eau dormante, dont la superficie soit élevée de 3.4. ou 5. pieds près du bord, la Descente sera plus facile, parce qu'il n'y aura que peu de rampes à faire; mais il faudra toûjours s'épauler très-fortement du côté des Flancs, & marcher en Galerie couverte, composée de Fascines, soutenues par de fortes Blindes, plantées de part & d'autre à 5. ou 6. pieds l'une de l'autre, avec d'autres posées en travers: ce qui fera la largeur de la Galerie sur 6, pieds de hauteur. Il faudra la charger de 2. ou 3. lits de Fascines, posées avec la Fourche & bien arrangées, afin qu'il n'y reste pas de jour. Autrefois onfaisoit ces Galeries par des assemblages de charpenterie de bois quarré, couvertes par les côtez & par le dessus de Madriers à l'épreuve du Mousquet, & sur le tout par des peaux de bœufs fraîchement tuez. Outre cela le côté oppolé aux Flancs se faisoit à l'épreuve du Canon; ce qui se continuant sur tout le Passage des Fossez, employoit bien du tems & de la dépense, & ne laissoit pas que d'être souvent interrompu, parce que rarement le seu du Canon de la Place qui pouvoit avoir vûë dessus, étoit bien éteint, non plus que celui de la Mousqueterie: mais depuis que l'on a scu se rendre maître de ce seu par les Ricochets & quantité d'Artillerie, on y fait moins de façon.

# CHAPITRE XV.

#### DE LA PRISE DE LA DEMI-LUNE.

A Prise de la Demi-Lune devant préceder celle des Bastions, nous nous attacherons à décrire les préparatifs qui doivent préceder son Attaque & sa Prise. Selon qu'on embrasse les Angles des deux côtez de 4.00 5. piéces de Canon chacun, marquez D. Planche XI.; commençant les deux ensemble par la pointe, en tirant vers les épaules, jusqu'à ce qu'on ait sait 12. à 15. toises de bréche bien éboulée de part & d'autre de son Angle slanqué; observant toûjours de battre en Sape de 3. 4. 5. à 6. pieds près du pied des Murs au plus, & de ne pas tirer un seul coup de ces Batteries contre le haut, mais toûjours contre le bas, en salve, ramassant tous les coups ensemble. Il ne saut pas quitter les endroits auxquels on se sera attaché, qu'on ne voye tomber la terre du derriere du revêtement: cela marquera qu'il est entierement coupé.

Cette manœuvre exécutée à la lettre, on biaisera les Piéces sur ce qui n'a point été entamé. On fait ainsi des deux autres, en taludant le Passage des Fossez, marqué F. Planche XI. vis-à-vis l'extrêmité des bréches du côté des épau-

les, &c.

Nous avons déja dit qu'il falloit couvrir en Galerie le trajet du Chemin-couvert, parce qu'il est plongé, enfilé & fujet aux Pierres & Grenades. Cette Galerie ne doit point avoir moins de quatre pieds & demi à cinq pieds de large, & même fix. Il suffit de l'épauler du côté de la Place.

Pour la bien faire, il faut avoir des Blindes de bois plus for-

tes que les communes. Si le Fossé de la Demi-Lune est fec, il faudra prendre dans le fondement la terre nécessaire pour se couvrir, si l'on peut s'y enfoncer, & y employer beaucoup de Fascines & de Sacs à terre. Voyez ce Passage marqué C. Planche XIV.

Quand la terre est rare, on en fait brouetter si la Galerie est large & commode; si-non, on la fait passer de main en main avec des Paniers, ou à la Pelle. Outre cela on y employe une grande quantité de Fascines, qui est l'espece de matériaux les plus en usage pour cette sorte d'ouvrage.

Pendant qu'on y sera employé, il faudra animer les Ricochets un peu vivement, & même les renforcer de quelques Pièces. Un jour ou deux avant l'attaque il y faudra ajuster les Batteries à Bombes & à Pierres, afin d'occuper ceux qui seront à sa défense, les empêcher d'inquiéter le Passage du Fossé, & se retrancher dans sa Gorge. Il faudra même faire battre sa communication à la Place par les Ricochets des Bastions.

Si tout cela est bien conduit, la défense de cette Piéce deviendra très-dangereuse pour ceux qui la soutiendront. Il ne faudra point se presser de l'attaquer, mais laisser bien ouvrir les bréches, en battant toûjours en Sape. Le Parapet suivra l'éboulement quand le revêtement sera tombé. Si les Contre-forts ne suivent pas, il les faudra battre aussi, & y employer le Canon des Batteries biaifées, comme celles qui font marquées E., qui peu de tems après, & quand la Demi-Lune sera emportée, pourront être utilement employées contre les Bastions. Il faudra aussi faire tirer des Bombes dans l'excavation & sur le bord même des bréches, & du Canon dans le haut, quand il ne reste plus que peu d'épais seur au Parapet; & pendant qu'on travaillera à cet éboulement, continuer le Passage du Fossé de part & d'autre, & le bien épauler, ensorte qu'on y puisse être à couvert, & que

que la Descente soit libre & dégagée. Il faut se préparer en même tems au Logement, par l'amas des matériaux nécessaires, comme Falcines, Gabions, Sacs à terre, & quantité d'Outils, dont il faudra avoir bonne provision le plus près qu'il iera possible, sans embarasser la Tranchée, & les ranger sur les revers par tas. L'on doit bien accommoder les Logemens qui doivent faire feu; préparer toutes les Batteties de Canon, de Bombes & de Pierres; faire commander 5. ou 6. Compagnies de Grenadiers d'extraordinaire, à telle fin que de raison; & avertir ceux qui commanderont les Batteries de ce qu'ils doivent exécuter suivant le signal qu'on leur fera. Pour cet effet on les appellera sur les lieux, pour

les voir de plus près, & recevoir leurs instructions.

Le fignal se pourra faire par un Drapeau qu'on élevera fur la pointe des Logemens du Chemin-couvert, à l'endroit où il puisse être vû de toutes les Batteries en même tems & des Logemens; en observant de faire ôter tous les autres. Tout étant ainfi disposé, & les fusils passez entre les Sacs à terre, prêts à faire feu, on attendra en silence le signal, qui fera de hausser le Drapeau quand il faudra faire feu, & de le baisser quand on le voudra faire cesser. Lorsque les bréches seront en état, on fera monter 2. ou 3 Sapeurs dans la bréche, non vers la pointe, mais sur la droite & la gauche, joignant les endroits où finira la rupture des murs du côté des épaules, où il se fait pour l'ordinaire un Couvert entre la partie du revêtement qui demeure sur pied, & celle qui tombe.

Les 2. ou 3. Sapeurs se mettront dans ce Couvert, & tireront les décombres en bas, en remontant vers le haut. Ils feront place pour eux & pour 2. ou 3. autres qu'on y fera monter, avec ordre à tous, de s'en revenir quand l'Ennemi fe mettra en devoir de les en chasser. Dans ce cas, aussitôt qu'ils en seront dehors, il faudra faire le signal; & alors

les Batteries de toute espece & les Logemens faisant leur devoir, il est sûr que l'Ennemi n'y demeurera pas long-

tems, & qu'il en sera bientôt écarté.

Si-tôt qu'on s'en appercevra, il faudra baisser le Drapeau, & faire remonter les Sapeurs, qui reprendront leur ouvrage, & le diligenteront de leur mieux; avec ordre de l'abandonner, comme la première fois, dès que l'Ennemi s'y présentera: ce qu'il pourra bien faire une seconde fois, & même une troisième. A chaque fois il faudra toûjours recommencer à faire jouer les Batteries, même celles du Chemin-couvert : ce qui écartera certainement l'Ennemi, & vous laissera la liberté d'établir votre Logement. Ce ne sera apparemment que la première & seconde fois qu'ils reviendront, qu'ils feront jouer les Mines, s'il y en a: ce qui fera la marque infaillible qu'ils abandonnent l'Ouvrage. Cependant ces Mines ne seront pas d'un grand effet, attendu qu'elles joueront à vuide, si nos gens n'y sont pas, ou dans l'endroit où il n'y aura personne, comme à la pointe, ou dans celui où il y en aura peu. Cependant les Sapeurs auront préparé quelques Couverts dans l'excavation, qu'il faudra occuper par de petits Détachemens quand il en sera tems, sans se trop presfer: mais fi-tôt qu'ils auront abandonné l'Ouvrage, il faudra travailler de vive force au Logement, & le bien assurer dans l'excavation des bréches, & non plus avant; ensuite l'étendre à droite & à gauche sur le Rempart, & y entrer par des Sapes, en formant une portion de cercle qui occupe tout le Terre-plein de son Angle flanqué, d'où l'on coulera après par les extrêmitez le long des Faces de la droite & de la gauche, jusqu'à ce qu'on se soit mis en état de forcer les retranchemens de la Gorge; ce qui n'ira pas loin. On peut voir la manière de faire cet établissement dans le Plan à l'endroit marqué G. Planche XI.

La suite du Logement de la Demi-Lune sera continuée

jusqu'à son entrée: occupation qui ne sera terminée que par la prise du Retranchement de la Gorge, s'il y en a, & par l'établissement tout le long de se bords; ce qui se fera par le prolongement des Sapes à droite & à gauche le long du Rempart, comme il a été dit ci-dessus, & par une Tranchée menée par le dedans de la Place. Le prolongement des Sapes le long du Rempart vous mettra à portée de prendre les Traverses, & en état de voir la Communication de la Tenaille à la Demi-Lune; & la Tranchée, menée par le dedans du Terre-plein de la Demi-Lune, vous donne lieu d'attaquer les Retranchemens de la Gorge quand il en sera tems.

Nous avons supposé que la Demi-Lune étoit revêtue; examinons maintenant celles qui ne le sont pas, ou qui ne le sont que de Gazon ou de Placages fraisez & palissadez.

Il faut proceder à leur attaque de la même manière qu'à l'attaque de celles qui sont revêtues, jusqu'à l'ouverture des bréches: c'est-à-dire que les Attaques, les Batteries de chaque sorte, les Logemens du Chemin-couvert, les Descentes & Passages des Fossez, doivent être la même chose.

A l'égard des bréches, comme il ne sera pas question de revêtement, il suffira de raser la Fraise, les Palissades ou la Haye vive, s'il y en a; de bien labourer les talus extérieurs de la Piéce, & d'en rompre la pointe, asin que ces éboulemens fassent & facilitent de grandes montées, dont on se servira quand on voudra la faire attaquer, soit en gros ou en détail, soit par l'une ou par l'autre des manières que l'en a ci-devant expliquées. Examinons maintenant ce qui se doit pratiquer à l'Attaque des Bassions.



tra-

### CHAPITRE XVI.

DU PASSAGE DU FOSSÉ DU CORPS DE LA PLACE, ET DE LA MANIERE DE SE RENDRE MAITRE DES BASTIONS.

PENDANT l'Attaque de la Demi-Lune, l'on a dû travailler aux Descentes du Fossé aux Bastions; & elles doivent même avoir percé dans le grand Fossé. En ce cas, s'il est sec, il faudra proceder à son Passage, comme à celui de la Demi-Lune, & ne pas manquer de l'assûrer en jettant quelque monde dedans, à qui il faudra faire un petit Couvett.

S'il est de la nature de ceux qui se peuvent désendre secs & pleins d'eau, il saudra prendre garde à ne pas déboucher plus bas que la superficie de l'eau, quand il est plein; parce qu'il inonderoit la Descente; ce qu'on doit éviter.

Voici donc ce qu'il faut observer dans ce Passage. Quand il est plein d'eau, on sait passer la Fascine de main en main, en rangeant 100. ou 120. hommes, plus ou moins, en haye, se lon les besoins, à deux pas l'un de l'autre, adossez contre le Parapet, qui la font passer de main en main, jusqu'à la tête du Pont. A mesure qu'on la passe, le Sapeur qui mene la tête l'ajusse, en épaulant sur sa droite ou sur sa gauche, selon le côté où il veut se couvrir. Quand il en a jetté une assez grosse masse pour pouvoir en être couvert, il s'avance quelques pas. Alors il travaille au Pont, & pique la Fascine de haut en bas devant lui, en la plongeant dans l'eau. Quand elle vient à hauteur de la superficie, il en pose des lits en

travers, fur lesquels on sait voiturer un peu deterre, qu'on répand le long pour la faire ensoncer. Ensuite on recharge sur le même lit jusqu'à ce que le Passage soit serme & élevé de quelques pieds au - dessus de la superficie de l'eau, sur la largeur de 12. à 13. pieds, qui est celle qu'il saut donner au Pont. Pendant cette manœuvre on fortisse toùjours 1'Epaulement, en y jettant à la sourche des Fascines un peu en avant, qu'on arrange comme on peut. On l'éleve considerablement, parce que les Fascines s'affaissent toûjours as sez Quand on s'apperçoit que la Fascine touche le sond du Fosse, & que l'Epaulement est affermi, on lui sait un parement de Fascines reliées & attachées avec des Piquets. On peut voir la manière d'exécuter toutes ces choses, dans les Plans & Profils de la Planche XIV.

Il faut observer, que si le débouchement est plongé des Bastions, il faudra commencer ce Passage par former une montagne de Fascines devant soi, qu'on éleve de 8.9. à 10. pieds de haut. On se coule derriere pour travailler à l'Epaulement, & ensuite à la Galerie. On entretient toûjours cette montagne en la poussant en avant, jusqu'à ce que l'on soit tout-à-sait au-dessous des plongées. Après cela on retire peu-à-peu les Fascines de la montagne, & on les employe à l'Epaulement & au Pont, continuant toûjours ce Passage jusqu'au pied des bréches, qui doivent être fort avancées

quand on y parviendra.

Si le Bastion plonge sur le débouchement, ce ne sera pas affez de cette montagne de Fascines devant soi, il y saudra ajouter une bonne & forte Galerie, qu'on avancera peu-àpeu à l'abri de la montagne, comme il a déja été dit: ce qui sera continué aussi loin que la plongée se pourra étendre, & même au-delà. La Planche XIV. par les Plans & Prosis montre la disposition de cette manœuvre.

Si l'eau du Fossé étoit grosse & courante, ou si elle peut

le devenir par le moyen des Ecluses, il faut convenir de bonne-foi, que la plus dissicile manœuvre des Attaques est celle du Passage de ce Fosse, principalement quand on ne peut détourner le courant, ni l'affoiblir par le dehors; & qu'à moins d'y apporter du soin & de l'adresse, il est bien dissicile d'y réussir, si on ne trouve le moyen d'éteindre totalement le teu de la Place; ensorte que l'Ennemi ne puisse plus tirer des Flancs, des Faces, ni des Courtines, non plus que des T enailles. Encore ne peut-on éviter que les Bombes, les Pierres & les Grenades ne vous inquiétent beaucoup.

Si l'on pouvoit éluder tout cela, l'on feroit ce qu'on voudroit, & l'on travailleroit dans ce Fossé comme ailleurs; mais on a beau faire, on n'en peut éviter qu'une partie, & il faut demeurer d'accord, que cet Ouvrage est extrêmement dangereux; parce qu'on n'y peut travailler qu'à découvert, & pour peu qu'on soit vû, on n'y réussira que sort len-

tement, & qu'à force d'y perdre du monde.

Le moyen le plus fûr est, de tâcher de rompre les Ecluses à force de Bombes & de Canon, comme on sit à Ath, en 1697, ou de s'en rendre maître lorsqu'elles sont à portée d'y pouvoir réussir. Alors le Passage de ce Fossé se teroit comme nous l'avons expliqué ci-dessus. Si l'on n'en

peut venir à bout, ce Passage sera fort difficile.

Examinons cependant ce qu'il y a à faire en pareille occasson, & supposons pour cela un Fossé de Place dans lequel passe un courant considerable; ce courant nourri par une riviere qui coulera au travers, ou par un reservoir qui le distribuera dans le Fossé de tems en tems, au moyen des Ecluses qui s'ouvriront & se fermeront par reprise, comme il s'en trouve dans beaucoup de Places, & qui donneront des courans tels que l'Asséé voudra. Il est sur que le courant sera continué fort ou soible, ou repété de tems en tems par les Eclusées; & que pour lors il n'y aura d'autre moyen d'en faire faire le Passage que par une grosse Digue au travers du Fosse, assez forte pour arrêter les eaux à la même hauteur que les Ecluses peuvent les retenir; ensorte que leur niyeau ne puisse summenter celui de la Digue à deux pieds

près.

Pour y parvenir, il faut faire amas d'une grande quantité de Fascines bien fourées de pierres, de gazon & deterre, afin qu'elles aillent plus promptement à fond. Il faut établir cette Digue sur une grande largeur, & la fortement terrasfer. On doit même battre les terres & piloter la Digue pour l'attacher sur le fond du Fossé; en un mot, il faut la rendre fort solide, en l'avançant peu-à-peu jusqu'à 3. ou 4. toises près du pied du revêtement. Pour lors, comme ce courant étant resserré tourmentera beaucoup, il faudra se fervir de tout ce qu'on pourra pour faire chemin; comme de gros Gabions farcis de pierres & coulez à fond, qui laifseront quelque passage à l'eau; de Tonneaux remplis de même; de Chevalets, que l'on chargera de Pierres, terre & Fascines, tant qu'on pourra; de Batteaux même coulez à fond, fi l'on en peut avoir : le tout avant que de tirer un feul coup de Canon vis-à-vis pour faire bréche. Après qu'on sera parvenu par toute sorte de moyens à resserrer ce courant, jusqu'à ne lui plus laisser que 2. 3. ou 4. toises de passage au pied du revêtement; après qu'on aura bien assuré la tête de la Digue, & qu'on l'aura élevée de manière que le regonflement des eaux ne la puisse surmonter: il faudra battre vivement le pied du revêtement vis-à-vis, jusqu'à ce qu'il tombe dans ce Fossé; ce qui achevera vraisemblablement d'en fermer le passage.

S'il ne l'est pas tout-à-sait, il faudra attacher un Mineur sur la jonction du mur resté debout & la partie éboulée, & ensoncer la Mine bien avant vis-à-vis la tête du Pont; asin que son esset acheve de combler ce qui laisse encore un passe

fage

sage au courant. S'il en reste quelque partie qui ne soit pas fermée, faites passer des Travailleurs au pied de la bréche, qui s'y logeront, & y seront les établissemens nécessaires à pouvoir contribuer à achever de combler ce Fossé, en y travaillant de leur côté.

Pour donner quelque mesure sur laquelle on puisse compter, & qui puisse servir de régle à ces Passages, nous dirons:

r. Que la première chose sur laquelle on doit être exactement instruit avant que de travailler à ce Passage, est de sçavoir de combien l'eau peut s'élever sur les Ecluses.

2. Quelle est leur ouverture.

3. Quelle est la largeur du Fossé.

4. Quel volume d'eau passe quand les Ecluses sont ouvertes.

5. De quelle profondeur il est quand les eaux y jouent de pleine force.

6. A quelle hauteur l'eau peut monter dans le lieu où l'on veut faire son Passage.

Supposons maintenant que l'eau se puisse élever de 6. pieds de haut, que sa profondeur ordinaire au bas des mêmes Ecluses soit de 4. pieds, & qu'il y ait 2. pieds de pente depuis l'Ecluse jusqu'au Passage du Fossé; le tout fera 12. pieds, auxquels il en faut ajouter 2. pour l'élevation de la Digue au-dessus de la superficie de l'eau: ce qui fera 14. pieds pour l'élevation totale de la Digue. Il lui faut donner au moins le double de l'épaisseur, faisant 28, pieds, si on veut la bien assûrer; & comme il a été déja dit, il la faut bien terrasser, charger de pierres & piloter, sans y comprendre l'Epaulement, qui n'étant composé que de Fascines, n'aura de résistance contre la poussée de l'eau, que celle qui lui sera donnée par la Digue. Ainsi il faudra employer au moins 50. milliers de Fascines pour un seul Passage, sans compter celles que le courant entraînera, les Sacs à terre, les Pilotis 82

& autres matériaux, & le tems qu'il y faudra employer, qui fera bien long: encore n'oferoit-on se promettre certainement d'y réussir. Ce qui prouve la bonté des Fossez pleins d'eau courante au-dessir de tous les autres, & encore mieux la disticulté de les passer. Voilà cependant la manière la plus assurée de le pouvoir faire, & à laquelle il en saudra venir, si l'on veut faire passer des Troupes & du Canon sur les Bastions.

Il y a encore un autre moyen qui est excellent, mais il n'est praticable que dans les Fossez étroits, revêtus & fort hauts de bord. Ce seroit d'attacher deux Mineurs, l'un au Bastion, & l'autre sur le bord du Fosse, l'un vis-à-vis de l'autre.

Si l'on chambre assez avant de part & d'autre, & que les Mines soient grandes & bien chargées, il pourra arriver que leur effet comblera le Fosse tout d'un coup; principalement si l'eau arrêtée ne peut pas s'élever de plus de 5. ou 6. pieds au-dessus du courant. Ce moyen est prompt & s'exécute à peu de fraix: mais il n'est pas si certain que le premier.

Si-tôt que par l'un ou l'autre de ces expédiens on aura arrêté le courant, il faudra travailler en diligence & avecune extrême application à achever de donner toute la folidité

possible à la Digue.

Il n'y a pas d'autres moyens de le passer, sur lesquels on puisse compter avec quelque sûreté: car d'y employer des Chevalets, Ponts volans & Radeaux, outre qu'ilen faudroit toûjours revenir à faire un Pont solide, on n'y pourroit travailler qu'à découvert, & on ne trouveroit ni sûreté, ni possibilité, ni utilité à leur construction.

Je crois donc qu'il faut preférer la méthode que l'on vient d'expliquer, qui suffira pour les Places médiocrement désendues, & où les courans seront foibles. Mais si la Garnison étoit forte & la désense conduite par des gens habiles, &

qu'il

qu'il y eût des Tenailles, il faudroit y apporter plus de précautions; parce que les Tenailles ne sont point exposées aux Ricochets ni aux revers, & aux Passages du Fossé on ne peut les battre que de biais.

Dans cette fituation, les Tenailles pourroient apporter de grands obstacles au Passage du Fossé, si on employoit toute

sorte de moyens pour l'empêcher.

Ainsi, soit que le Fossé soit sec ou plein d'eau, ou qu'il puisse être rempli, il faudra occuper toute la Demi-Lune iusqu'à la Gorge; comme il a déja été dit, & en même tems faire un Passage ouvert du Chemin-couvert à la bréche visà-vis; travailler à l'établissement d'une Batterie de 4. ou 5. Piéces sur l'Angle flanqué de la Demi-Lune, où l'on fera passer le Canon à force de bras, de Cabestans & de Chêvres. Cette Batterie sera préparée contre le milieu des Courtines, & principalement contre la Tenaille & la Porte de Sortie, par où on y communique. Pour cet effet il faudra bien affermir l'un des Passages du Fossé; & afin qu'il puisse servir au Canon, le parer de Gîtes & de Madriers pour le rendre plus commode, & ouvrir le Chemin-couvert pour achever de lui faire un passage, & en même tems une rampe fur la bréche pour en faciliter la montée. Il vaut mieux mettre cette Batterie sur la pointe que dans le fond de la Gorge, parce qu'elle sera plus aisée à placer & à servir; elle plongera davantage, découvrira mieux la Poterne & la communication, & ne sera pas si exposée au feu de la Place, qu'elle le feroit si on l'avançoit jusques dans la Gorge. Il faut dresser en même tems deux autres Batteries sur les deux Places d'Armes du Chemin-couvert d'autant de Piéces K, Planche XI, & une de Mortiers à pierres dans le Logement le plus avancé de la Gorge de cette Demi-Lune; duquel il faudra bien affûrer la communication, & la rendre plus commode au

brouettage des pierres qu'il y faudra voiturer. Toutes ces Batteries, c'est-à-dire celles des deux Places d'Armes K, & celles de la Demi-Lune avec les Pierriers, sont principalement destinées à imposer à cette Tenaille, & à empêcher qu'elle ne nuise beaucoup au Passage des grands Fossez.

A l'égard des deux Flancs de la Place, quoique les échapées des Ricochets les prennent par derriere, & les Batteries directes par devant, & les Bombes & les Pierres par tous les côtez; il n'est pas inutile cependant de leur préparer à chacun un Ricochet de 3. Piéces K.: car s'il y a beaucoup de Canon dans la Place, les Assiègez pourront tant rechanger, qu'ils trouveront moyen d'en substituer toû-

jours quelques Piéces à celles qui seront démontées.

Les Officiers d'Artillerie des Places qui sçavent leur métier, ne manquent pas de mettre leur Canon sur la Courtine attaquée; moins pour tirer directement devant elle, que pour battre en écharpe sur les Logemens du Chemin-couvert devant les Bastions A. & B. Ces Piéces tirées par des Embrasures biaisées, coupées dans l'épaisseur des Parapets de la Courtine, incommodent fort les Logemens & le débouchement de la Descente du Fossé, & même le commandement du Passage, dont elles voyent une bonne partie. Elles sont très-mal-aisées à demonter, parce que les Batteries opposées aux Flancs ne les peuvent voir; & comme leur recul est fort enfoncé, il est très-difficile de les trouver, à moins que de mettre du Canon fur les Parapets des Places d'Armes, d'où on les puisse battre directement. C'est à quoi il ne faut pas manquer dès qu'on en sera maître, & qu'on s'appercevra qu'il y aura des Piéces de Canon sur la Courtine, qu'on doit aussi faire rechercher par les Bombes & les Pierres. Il faudra encore tâcher de leur établir un Ricochet ou deux: ce qui est assez difficile, à moins qu'il n'y ait quelque marque sur la Courtine qui puisse en faire connoître l'alignement par-dessus les Bastions, comme un portail, une guérite, quelques grands bâtimens adossez contre le derriere du Rempart, ou des arbres plantez à la ligne. Toutes ces

observations font importantes.

Un bon Plan peut beaucoup aider à ces découvertes; parce que si le prolongement de la Courtine coupe en quelques endroits les Faces, cela joint aux autres remarques, pourra indiquer son enfilade, & en même tems les endroits propres à placer les Ricochets. Les Batteries L. des Demi-Lunes collaterales pourront faire cet effer, ou bien on en fera su les extrêmitez de la Seconde Place d'Armes, comme en S. Par rapport à ces Batteries il faudra se souvenir d'élever le coup, & de charger un peu plus les Ricochets.

Au surplus, il saut si bien prendre ses mesures sur tous ces expédiens, que les besoins qu'on en pourroit avoir soient toujours prévenus, & que toutes choses se fassent dans leur tems: car le grand secret pour bien conduire des Attaques, est de sçavoir faire exécuter chaque chose à tems & à

propos.

Il faut toûjours supposer que la Place qu'on attaque doit faire une défense vigoureuse, & ne jamais compter sur la foiblesse de sa resistance: car on y est presque toûjours

trompé.

En supposant présentement les Passages du Fossé des Bastions en état, & les bréches ouvertes & bien éboulées, il faudra agir comme à la Demi-Lune, & faire monter fort peu de monde dans les commencemens, jusqu'à ce qu'ayant fait tomber le Parapet en bas, & bien adouci la montée, on soit en état d'y faire monter de petits Détachemens, avec ordre pourtant de ne rien opiniatrer. On doit préparer les O 3

Ricochets, Batteries directes, Bombes & Pierres, pour être

fervis comme à la Demi-Lune.

Si les Bastions avoient des Retranchemens revêtus dans leurs Gorges, il pourra arriver que les Affiégez s'opiniàtrent à soutenir les bréches. En ce cas il faudra se préparer à les v forcer, & après les avoir bien reconnus & avoir préparé les montées, les faire attaquer à la deuxième ou troisième fois de vive force par de gros Détachemens, qui avant repoussé l'Ennemi, auront ordre de se loger sur le haut dans l'excavation des bréches, & non dans le dedans des Piéces, & après les Logemens achevez, d'ouvrir des Sapes à droite & à gauche, & de gagner du terrein vers la Gorge. Si c'étoit un vieux Corps de la Place revêtu, qui fût fermé à ces mêmes Gorges, comme à Barcelonne, & à beaucoup d'autres Places, l'on pourroit être obligé de faire monter du Canon sur les Bastions: à quoi il ne faudra pas hésiter; & cependant l'on coulera à droite & à gauche vers les Flancs le long du pied des Banquettes.

On pourra faire abandonner les Tenailles en chemin faifant, si les Assiégez en étoient encore maîtres, en occupant de petits Logemens dans l'épaisseur des Parapets des Flancs, quand on aura coulé jusques-là. Pendant ce tems-là on s'approchera du Retranchement de la Gorge par le haut & le

bas dans le même tems.

Les Défenses de ce Retranchement seront quelque tems après battues sans relâche du Canon qu'on aura monté sur les Bastions. Il faudra aussi chercher à les battre de Bombes & de Pierres tant qu'on pourra, & ensin y attacher le Mineur.



## CHAPITRE XVII.

## DES MINES.

SI l'on n'a pas fait un fréquent usage des Mines dans le courant des Attaques, ce n'est pas qu'on les croye inutiles; mais l'on ne peut douter que celui du Canon ne leur soit presérable, parce que son effet n'est pas à beaucoup près si incertain.

Avec le Canon on fait bréche où l'on veut, quand on veut, & telle qu'on la veut: ce que la Mine ne peut pas faire avec la même certitude.

Quand les bréches sont au point que vous les désirez, vous battez le haut avec les mêmes Pieces, sans être obligé de les changer: service qu'on ne sçauroit attendre des Mines que par hazard.

Cependant il est vrai de dire, que de l'usage du Canon & des Mines joint ensemble & employé à propos, on tire les moyens les plus certains, & presque les seuls que nous ayons, pour forcer & désendre les Places; & que sans eux tous les autres sont longs, difficiles, & de peu d'effet. Comme il ne se peut qu'on n'ait très-souvent besoin du secours des Mines, pour attaquer ou désendre les Places, & même pour les raser; je mettrai ici ce que j'en ai appris, après avoir expliqué les effets & la façon des Poudres.



#### 112

### CHAPITRE XVIII

#### DE LA FABRIQUE DE LA POUDRE, ET DE SES EFFETS

L A dose de la meilleure & de la plus fine Poudre est de trois quarts de Salpêtre, sur un demi-quart de bon Souffre & autant de Charbon de Chenevottes, ou de bois de Coudre, ou de Saule. Le meilleur de tous est le plus léger

& le plus fec.


Ces matières étant bien mêlées, font mises sous la meule roulante jusqu'à ce qu'elles soient bien broyées, & il faut les arroser & remuer presque incessamment. On les tire de-là pour les mettre dans les pots ou mortiers de fer des Moulins à poudre, où elles sont humectées de tems en tems d'eau de fontaine, & battues au pilon 16. ou 18. heures durant sans intermission, quelquesois davantage, en les remuant de tems en tems. Après les avoir tirées de-là un peu humides, elles font roulées & passées au Grenoir, où la Poudre prend sa forme & fon grain. On la fait ensuite sécher au soleil pendant l'été, ou dans des poëles pendant l'hyver.


Cela fait, on l'encaque dans des tonneaux faits exprès, qui en contiennent ordinairement 200. livres juste. Elle est doublement renfermée par une deuxième futaille, ap-

pellée Chape, & ensuite mise dans les Magazins.

Voilà comme se fait cette Poudre si terrible, si peu connue des Anciens, & qu'on n'auroit jamais cru pouvoir être inventée, si quelqu'un s'étoit avisé, il y a 300. ans, de la proposer comme une réalité prête à éclore, à laquelle il ne manquoit qu'un peu de spéculation & de curiosité pour la mettre au jour. S'il lui avoit attribué tous ses effets sur-

pre-





prenans dont nous sommes témoins aujourd'hui, on l'auroit sisse & traité de Visionnaire, & de fou aussi extravagant que ceux qui se sont vantez d'avoir trouvé, à peu de chose près, la Pierre Philosophale, dont l'invention (supposé qu'elle soit possible) n'auroit peut-être rien de plus admirable que celle de la Poudre.

## EXPLICATION DES EFFETS DE LA POUDRE.

Emarquez d'abord que l'activité de la Poudre enflamée est si vive, & son action si prompte, qu'on ne scauroit distinguer d'intervalle entre deux. Tout se fait dans le même instant, avec une violence qui ne va pas moins qu'à rompre & à mettre en pièces tout ce qui lui fait obstacle.

Imaginons-nous après cela un globe de Poudre A. Planche XV. Fig. 1. de telle grandeur qu'on voudra, suspendu en l'air, sans qu'aucune de ses parties touche à terre. Il est certain que si l'on y met le feu, l'étendue de son inflammation formera un autre globe autour du premier, dont tous les rayons feront égaux; parce que tous s'éloigneront également du centre dans le même instant, & qu'ils s'étendront autant vers le bas que vers le haut. Et quoique le feu de sa nature monte toûjours, l'activité de la Poudre enflamée ne donnera pas le loisir à celui-ci de s'assujettir à cette loi. Mais si ce même globe étoit à-demi plongé, comme B. Fig. 2., dans une matière dure & capable de resister à l'action de la Poudre, il est évident que toute l'activité de son embrasement se porteroit sur la partie libre, & les rayons de la partie contrainte se joignant à ceux de la partie libre, produiroient sur ce demi-globe tout l'effet répandu autour du globe entier; d'où

d'où s'ensuivroit que la partie contrainte joindroit toute sa force à celle de la partie libre, qui doubleroit l'embrasement. Si cette même quantité de Poudre étoit encore plus refferrée, & fi, au lieu de lui laisser le demi-globe entier, on ne lui laissoit que le quart, contenu par l'angle A. B. C., en supposant le surplus de ce qui pourroit l'environner de matière dure & capable de la resistance nécessaire: Alors tous les rayons de l'embrasement se joignant dans la partie libre, doubleroient encore de force, & s'alongeroient au double

entier; d'où s'ensuivroit, que toute la violence qui accompagne son activité, continueroit toûjours à s'unir & renforcer. à mesure que l'ouverture de son inflamation seroit diminuée,

de ceux du demi-globe, & au quadruple de ceux du globe

comme il est représenté par la Figure 3.

Si l'on continuoit à resserrer de plus en plus les ouvertures de cette même quantité de Poudre, elle augmenteroit toûjours de force & d'activité, à proportion de la diminution de l'ouverture qu'on laisseroit à sa fuite; & cela sans rien perdre de sa force: car si, au lieu de reduire la fuite de son embrasement au quart du globe, comme ci-dessus, on la reduit à la huitième partie, comme E. F.G., certainement les rayons de l'embrasement s'allongeront huit fois autant que ceux du globe entier, & réuniront en eux toute la force & l'activité

du globe, comme il est représenté à la 4. Figure.

Que si, au lieu de cette ouverture angulaire, on réduit l'espace de la fuite à un canal rond ou quarré, de capacité proportionnée à celle de la Poudre destinée à l'embrasement, & que les environs de ce canal soient de matière dure & capable de toute la resistance nécessaire, l'embrasement de la Poudre, qui se dirigera par ce canal, agira avec une violence extrême dans toute sa longueur, passera avec un éclat & une impétuosité surprenante, & renversera tout ce qu'il trouvera en son chemin, bien loin au-delà de la bouche bouche du canal, comme il est représenté par la 5. Figure, Rendons présentement l'esset des Mines intelligible, au-

tant que le sujet le pourra permettre.

Soit donc la Mine A, engagée de 3. ou 4. toises sous la superficie de la terre, le plus ou le moins n'y fait rien. Si nous la supposons enslamée, les rayons de l'inflamation seront sûrement contenus par le bas B., & soutenus de tout le globe de la terre opposé au vuide D., qui est à sa superficie; ils le seront aussi par les côtez C. C., segmens de ce même globe d'une épaisseur immense; ils le seront encore par les deux triangles F. A. C., parce qu'ils participent encore beaucoup des solides précedens, ajoutons que F. D. F. représentent la superficie de la terre, dont la distance au centre de l'embrasement est la moindre de toutes, & consequemment le plus foible des environs: il est donc évident que l'effort de la Mine se fera vers le point D. qui est le plus près de l'embrasement, puisque c'est la partie la plus foible, & que les parties F.A.D., & D.A.F. participant beaucoup de cette foiblesse, seront à peu-près enlevées de même, ou du moins fort écartées de leur place D.; d'où il s'ensuit, que l'effet d'une Mine raisonnablement chargée, ne force jamais que la moitié des parties de C.D., sçavoir F.D. & D.F. La raison est, que toutes les parties de C. en F., tenant du plus fort, resisteront à tout, & que les parties F. D. F., qui tiennent du plus foible, cederont & seront enlevées par l'effet de la Mine. Toutes les expériences qui ont été faites jusqu'ici en plain terrein, s'accordent très-bien avec ce qu'on vient de dire; ce qui prouve encore, que la Poudre suit la loi naturelle des Méchaniques, & agit toûjours du côté le plus foible, comme tous les corps qui ont le mouvement libre.

Suivant ce raisonnement, le demi-globe C.D.C. est divisé en quatre parties égales, dont les deux foibles F.D.F., fur



sur qui l'action se fait, saisant le quart de la capacité, l'angle de la Mine ou du Cone renversé F. A. F. est droit, ou àpeu-près, & c'est sur cela que nous nous réglerons ci-après

pour le calcul de l'excavation des Mines.

Quoique l'effet d'une Mine soit ici représenté en terrein égal ou de niveau, & que par consequent il semble devoir être tel qu'il est représenté à la 6. Figure, il ne l'est ainsi que pour en faciliter la demonstration; car on ne sait gueres de Mines de la sorte, si ce n'est quelque Fougace sous des Glacis de Contrescarpe, pour faire sauter un Logement de

Tranchée trop avancé.

Celles que l'on fait sont d'ordinaire sous des Remparts de Places, des Tours, des Dehors, & des bords de Fossez, pour ébouler, abattre, renverser, ou pousser en avant, & jamais pour élever à plomb. Mais quoique les superficies en soient fort inégales, & que l'action biaise, les mêmes principes substistent toûjours; & il sussit de diriger le soible de la resissance du côté où vous voulez faire l'éboulement, de charger à propos, & la bien boucher, pour être sûr qu'elle poussers son effet de ce côté-là, quelqu'inégalité qu'il se trouve dans le haut des terres.

## REFLEXIONS SUR LES EFFETS DE LA POUDRE.

Uoique l'action de la Poudre enflamée soit d'une force incompréhensible, on n'a pas laissé de trouver moyen de soûmettre ses efforts à des régles certaines: par exemple, le Canon de toute espece, & toutes les Armes à seu dont on se sert, se chargent toutes avec des quantitez de Poudre mesurées.

On

On a long-tems agi par estimation, sur la quantité qu'il en falloit pour charger les Mines, sans avoir rien de déterminé sur le plus ou le moins de leurs charges: mais à force d'étude & à force d'expériences saites principalement depuis 50. ou 60. ans, on est parvenu à trouver les proportions convenables; d'où il suit, que leur usage peut avoir présentement des régles aussi certaines que celles des Armes à seu. C'est de ces expériences plusieurs sois réitérées qu'on a tiré les connoissances suivantes.

1. Pour enlever une toise cube de terre commune, il y faut employer 12. 15. à 18. livres de Poudre; pour les grosses murailles solides & de long-tems rassisses, il en saut 20. ou 25. livres, un peu plus, ou un peu moins, selon que la Poudre est bonne.

2. Pour contenir 80. livres de Poudre, il faut un peu plus d'un pied cube de vuide.

3. La Poudre agit toûjours contre le plus foible de la Mine: ainsi il est aisé de diriger son effet du côté qu'on voudra, puisqu'il n'y a qu'à mettre le plus foible de ce côté-là.

4. Si l'on fait une Mine en terrein dont la superficie soit de niveau, son effet formera un Cone tronqué & renversé la pointe en bas, dont la base sera le double de la hauteur du Cone entier.

5. En fait de Mines, celui qui tient le dessous a toûjours l'avantage, parce qu'il est en état de faire sauter celui qui est dessus.

De la première de ces Maximes il suit, qu'on peut supputer la quantité de Poudre nécessaire à toute sorte de Mines : car supposé que vous ayez à faire bréche dans un Rempart qui vous paroisse de 32 pieds d'élevation, si vous en rabattez 6 pour la hauteur du Parapet, restera 26 pour l'élevation du Rempart que vous voulez ouvrir. Joignons à cela la consideration du revêtement, qui est d'une matière plus solide

P 3

que la terre du Rempart, & que vous ne pouvez pas connoître, ainsi, resléxion faite, vous ne devez donner à cette Galerie que le tiers, ou la moitié au plus, de cette hauteur, sçavoir 12. à 13. pieds de long directs, non compris les retours, de peur que si on la poussoit plus loin, la Mine ne sit son effet du côté de la Place, & ne vous privât des avantages que vous en voulez tirer.

# CHAPITRE XIX.

# MANIERE DE SUPPUTER L'EXCAVATION DES MINES.

L'EBOULEMENT d'une Mine est le trou ou l'excavation que laissent les terres qui en ont été chassées. Ce trou fait l'effet d'un Cone tronqué, dont le diamêtre de la base est double de sa prosondeur, ainsi que celui de la Chambre de la Mine.

Supposons que A. B. C. D. Fig. 7. soit le Profil de la Chambre, & que G. H. soit la hauteur des terres au-dessus; ajoutez à la hauteur H. G. la moitié de la largeur A. B. de la même Chambre, vous aurez la prosondeur entiere du Cone H. G., dont le diamêtre E. F. est le double.

Pour avoir présentement la solidité de ce Cone, multipliez cette prosondeur G. H. par elle-même, vous aurez son quarré; multipliez ce quarré par la même prosondeur, vous

aurez le solide de l'excavation.

On propose cette méthode, parce qu'elle est simple & la plus abregée de toutes. L'Exemple qui suit expliquera ce fait.

Supposons la largeur de la Chambre A. B. C. D. de deux pieds

pieds & demi, la hauteur de la terre au-dessus G. H. de 22., ajoutez y la largeur de la moitié de la Chambre, sçavoir un pied & un quart, la somme sera 23. & un quart: supposons 4. toises pour éviter les fractions, multipliez 4. par 4, vous aurez 16. pour son quarré, que vous multiplierez encore par 4., pour avoir le cube 64. qui marque assez précisement la quantité de cette excavation. Quoique ce calcul ne soit pas parsaitement exact, il sussit néanmoins pour la pratique, où un peu plus ou un peu moins n'apporte aucune dissérence sensible, & sa simplicité le doit faire presérer à un plus exact qui seroit plus embarassant.

Pour sçavoir la quantité de Poudre dont vous devez charger la Mine, il n'y a qu'à multiplier par 15. la quantité de toises cubes que vous avez trouvées. Ainsi 64. multiplié pas 15. vous donnera 690. livres pour la charge de cette. Mine: à laquelle ajoutant un cinquième, à cause de la maçonnerie & de l'humidité que les Poudres peuvent contracter dans la Mine même, ou dans le Parc, ou même dans les Magazins, vous aurez 1152. livres pour la charge la plus rai-

sonnable de cette Mine.

Remarquez que si le terrein de la Mine étoit peu lié & sablonneux, on pourroit épargner le cinquième de la Poudre.

Ceux qui ont recherché à fond les proprietez les plus précises des Mines, ont trouvé qu'un pied cube de Poudre pese environ 80. livres: ainsi en divisant les 1152. livres de Poudre de la Mine précedente par 80., l'on aura 14. pieds & un peu plus pour le cube de la Poudre. Mais la Chambre des Poudres doit occuper un espace d'un tiers ou environ plus grand que le cube de la Poudre qu'elle doit contenir, à cause des planchers, Sacs à terre & pailles, dont on se sert pour mettre séchement la Poudre: c'est pourquoi l'excavation totale doit occuper 18. à 20. pieds cubes de vuide.

Le

## 120 DE L'ATTAQUE ET DE LA

Le calcul raisonné ci-dessus se reduit à supposer une Mine en plain terroin, dont l'effet également retenu de tous côtez

par le bas, ne se peut faire que par le haut.

Mais comme l'excavation d'une Mine de cette sorte ne vaudroit rien dans un Siége, où son usage est de faire bréche dans un Rempart, en le renversant dans le Fossé: ce qui ne se peut qu'en y plaçant la Chambre des Poudres de manière, que le foible se trouve du côté qu'on veut que se fasse l'effet. Par exemple, soit un Rempart de 30, pieds de haut, comme celui qui est représenté Fig. 8., il faut établir le Fourneau ou la Chambre A. de sorte que l'effort s'y fasse du côté B. & non du côté C., èn tenant la partie A. B. plus foible que la partie A.C., & que toutes les autres qui environnent la Chambre A. Pour connoître à-peu-près les degrez de foiblesse qu'il faut donner à A. B. par rapport à A. C., on a réglé la profondeur de la Galerie dans les terres sur le pied de la moitié de la hauteur du Rempart; de sorte que s'il y a 30. pieds de haut, le Mineur doit s'enfoncer de 12. à 15. pieds directement. Car,

1. Si la Chambre étoit poussée aussi avant dans les terres que le Rempart a de hauteur, c'est-à-dire en D., il est certain que l'effet se feroit du côté C. comme le plus soible, & pour lors l'excavation formant le Cone renversé E. D. F., toute la muraille de F. en B. resteroit debout; outre que la plus grande partie des terres enlevées retomberoit dans leur

trou.

2. Faisant la Chambre à 12. ou 15. pieds de prosondeur, égale à la moitié de la hauteur du Rempart, tout l'effort se fera du côté B. comme le plus foible, & pour lors l'effet cherchera à former le Cone H. A. I., mais étant empêché par le bas de B. à I., l'effort ne perdant rien, se trouvera d'autant vers le haut qu'il aura été retenu par le bas, & par consequent il se portera de H. à K.; de sorte que l'effort de

la

la Mine placée en A., avancée de la moitié de la hauteur de la terre ou de la maçonnerie, fera l'excavation K. A. B. qui est toute la Muraille, qui tombant entierement, entraînera avec elle non seulement les terres qu'elle avoit à soutenir, mais encore celles que l'effort de la Mine aura ébranlées.

C'est sur ce raisonnement qu'on fait la Table suivante,

composée de 4. colomnes.

La première marque en pieds les différentes hauteurs des Remparts au-dessus des Mines, depuis 10. jusqu'à 80. pieds.

La seconde marque en pieds les différens enfoncemens des Chambres, qui sont égaux à la moitié de la hauteur des

Remparts.

La troisième marque les dimensions en pieds & pouces courans des Chambres, les supposant de figure cubique, & dont les capacitez sont d'un tiers ou approchant plus grandes que les cubes des Poudres qu'elles doivent contenir; à cause des Planches, Pailles, Sacs à terre, &c., dont on fait le Lit de Poudre.

La quatrième marque la quantité de Poudre nécessaire à la charge des Mines indiquées dans les autres colomnes à côté.



# TABLE

Pour les différentes grandeurs des Mines dont on se peut servir dans les Siéges réglez, suivant la moindre épaisseur des terres qu'elles ont à chasser, depuis 5. pieds jusqu'à 40., ou depuis 10. pieds de hauteur de Rempart jusqu'à 80. pieds.

Hauteur du Rempart au-def- fus des Cham- bres.	Profondeur des Galeries juf- qu'aux Cham- bres.	Mefures des Chambres en pieds & pou- ces courans.	Quantité de Poudre néces- faire à char- ger les Mines.
Pieds.	Pieds.	Pieds. Pouces.	Livres.
10 12 14	5 6 7 8	0 7. 0 8. 0 10.	10. 18. 28.
10	9	I I.	42. 60.
20	10	1 2.	82.
22	11	1 3.	109.
24	12	1 4.	I42.
26	13	1 5.	180.
28	14	1 7.	226.
30	15	1 9.	277.
32	16	I IO.	336.
34	17	I II.	403.
36	18	2 I.	479.
38	19	2 2.	564.
40	20	2 4.	657.
42	21	2 5.	761.
44	22	2 6.	875. Pieds.

### DEFENSE DES PLACES.

123

					-
Pieds.		Pieds.		Pieds. Pouces.	Livres.
46	-	23		2 8.	<b> 1</b> 000.
48	-	24	- ~	2 9.	- · - II36.
50	-	25		2 10.	1294.
52	-	26		3 0.	1444.
54	-	27		3 I.	1617.
56	-	28		3 3.	1803.
58	-	29		3 4.	2004.
60		30		3 6.	2218.
62	-	31		3 7.	2447.
64		32	~ ~	3 8.	2692.
66	-	33		3 10.	2952.
68	-	34		3 11.	3229.
70	-	35		4 0.	3522.
72	_	36		4 2.	3833.
74		37		4 3.	4161.
76	-	38		4 4.	4510.
78	-	39		4 6.	4873.
80	141	40	107	4 7.	5258.

Au défaut de cette Table, qu'on peut ne pas avoir toûjours avec soi, il y a un moyen simple de mesurer les Chambres de la Mine, & la quantité de Poudre qui leur convient.

1. Prenant le neuvième de la moindre épaisseur de terre ou de maçonnerie jusqu'à la Mine, l'on aura la mesure des

Chambres en tout sens.

2. Pour la quantité de Poudre, prenant le cube de la moindre épaisseur de terre ou de maçonnerie, & retranchant la derniere figure, le reste sera la quantité nécessaire, sur le pied de 18. livres pour chaque toise cube. Mais si on n'en veut donner que 15. livres, il faudra retrancher le sixième

## 124 DE L'ATTAQUE ET DE LA

du nombre resté; de même, pour 12. livres par toise cube, il

faudra retrancher le tiers.

EXEMPLE: Supposons une moindre épaisseur de 20. pieds, le neuvième sera 2 pieds 3 pouces pour la mesure de la Chambre en tout sens. Pour les Poudres, supposons la même épaisseur de 20 pieds: le cube de 20 est 8000; retranchant la derniere figure, reste 800, qui est la quantité de Poudre qu'il faut à 18 livres, par toise cube. Que si l'on n'en vouloit donner que 15 livres, comme 15 dissère de 18 d'un sixème; il faut retrancher un sixème de 800, reste 667, nombre assez conforme à celui de la Table; parce qu'on l'a faite sur le pied de 15 livres par toise cube: ainsi à 12 par toise cube, il faudroit retrancher un tiers, parce que 12 est d'un tiers moindre que 18. Otant donc le tiers de 800, reste 534 pour la quantité de Poudre nécessaire à une Mine enfoncée de 20 pieds. Remarquez que 18 livres est beaucoup, & que 12 est bien peu.

## USAGE DE LA TABLE PRECEDENTE.

CONNOISSANT LA HAUTEUR DU REM-PART, CONNOITRE LA CAPACITE DE LA MINE QUI Y CONVIENT.

### EXEMPLE.

SI le Rempart a trente pieds de haut, cherchez dans la première colomne des Hauteurs du Rempart le chifre 30., vous trouverez vis-à-vis dans la deuxième colomne 15., qui est l'enfoncement du niveau des terres. Dans la troisième le chifre 1. pied 9. pouces, marque la dimension

de la Chambre en tout sens, c'est-à-dire 1. pied 6. pouces de haut, sur 1. pied 9. pouces de large, & autant de prosondeur. Dans la quatrième colomne vous trouverez 277. livres, qui est la quantité de Poudre nécessaire à charger la Chambre; à laquelle vous pouvez ajouter un tiers ou le quart, à cause de la solidité du revêtement & de l'humidité des Poudres. Ainsi, si à 277. livres vous ajoutez son tiers 93. vous aurez 370. livres pour la Chambre: la grande précision est ici peu nécessaire. Vous ferez la même chose pour toutes les autres hauteurs.

Remarquez I. que lorsqu'on fixe la longueur des Galeries directes à moitié de la hauteur, cela ne se doit pas toûjours prendre au pied de la lettre, & doit s'entendre sans

compter les retours.

2. Que quand il s'agit d'ouvrir de grandes élevations, il vaut mieux separer les Mines en plusieurs Chambres; parce

que cela fait plus d'ouverture.

De sorte que s'il s'agissoit d'ouvrir un Rempart de 80. pieds de haut, la première colomne donneroit 80. pieds, la deuxième 40. pieds de Galerie, la troissème 4. pieds 7. pouces quarrez de Chambre, & la quatrième 5258. livres de Poudre pour la charge. En ce cas on pourroit pousser la Galerie de six pieds de moins, & ajouter environ le tiers de 5258., ce qui viendra à 7010. livres de Poudre pour la vraye charge, qui, divisée en trois, produiroit de quoi charger une Minetresse à trois Chambres, dont la charge, si elle étoit égale, seroit de 2336. livres de Poudre pour chacune; mais parce que celle du milieu doit être enfoncée de 7. à 8. pieds plus que les autres, j'y mettrois 3010. livres de Poudre, & 2000. dans chacune des autres: ce qui ne manqueroit pas de produire un grand effet.


A l'égard de la grandeur des Chambres qui peuvent contenir ces différențes quantitez de Poudre, il n'y a qu'à O 3

prendre garde au nombre de la quatrième colomne qui approche le plus de cette quantité: ainsi 2952. étant le chifre qui a le plus de rapport à 3010., je regarde vis-à-vis dans la troisième; il s'y trouve 3. pieds 10. pouces pour la hauteur. longueur & largeur de la Chambre. A l'égard de celles de 2000. livres, la capacité des Chambres se trouvera vis-à-vis le nombre de 2004, qui est celui de la quatrième colomne qui en approche le plus. Je regarde donc à la troisième colomne vis-à-vis, & je trouve 3. pieds 4. pouces, qu'il faut entendre en tout sens, comme la précedente, pour la grandeur des Chambres qui leur conviennent; & ainsi de toutes les autres. Quoique les régles de la Table soient bonnes par elles-mêmes, il se trouve néanmoins de grandes différences, soit dans la qualité des terres, dont les unes sont glaises, les autres grasses, quelques-unes sablonneuses, quelques autres mêlées de roc ou rocailles, & même de rocs solides; soit dans les revêtemens, dont les uns resistent incomparablement mieux que les autres. D'ailleurs il y a tant d'inégalité dans la force des Poudres, que le plus fûr est de fortifier toûjours la charge. Le plus ne peut gueres faire de mal. au lieu que le moins en feroit beaucoup.

3. Il est d'une importance extrême d'égaler les seux, pour les pouvoir donner justes dans plusieurs Chambres à la sois. On doit non seulement bien prendre garde de tenir la Saucisse séchement, & de ne pas la trop presser dans les Augets; il saut encore la bien compasser, ensorte qu'il n'y en ait pas un demi pouce de long à l'un des bras de la Mine plus qu'à l'autre. Dans celles où il y a plusieurs sourneaux, comme les Galeries doivent être de dissérente longueur, il saut faire la Saucisse de droite à gauche dans la Galerie, en forme de zigue-zague, comme cela est représenté aux Planches XVIII. & XIX.; & sur-tout bien passer le Foyer,

qui est le lieu choisi pour donner force à la Mine.

CHA-



## CHAPITRE XX.

### DE L'ATTACHEMENT DU MINEUR.

A PRE's avoir suffilamment expliqué l'effet & la nature des Mines, il faut maintenant en expliquer l'usage. L'Attachement du Mineur se fait au milieu des Faces, ou bien au tiers, à le prendre du côté des Angles sanquez des Bastions, Demi-Lunes, & autres Ouvrages équivalens. Il vaudroit mieux que ce fût en approchant des épaules; parce que l'effet de la Mine couperoit partie des Retranchemens, s'il y en a: mais l'on s'attache pour l'ordinaire à la partie qui est le plus en état & la plus commode. L'Attachement du Mineur doit toûjours être précedé de l'occupation du Chemin-couvert, & de l'établissement des Batteries nécessaires sur le même Chemin-couvert, de la rupture des Flancs qui peuvent avoir vûë sur le Logement du Mineur, & de la Descente & du Passage du Fossé: à quoi il faut ajouter un Logement pour 20. ou 30. hommes devant le Fossé pour la Garde du Mineur.

Dans le tems que l'on acheve ces préparatifs, on doit travailler: ce qui se fait en deux manières, l'une ancienne, & l'autre moderne. L'Ancienne est, d'envoyer 2. ou 3. Travailleurs qui s'enfoncent dans les décombres tombées au pied du revêtement, où ils font place à la posée des Madriers. Remarquez que, si c'est un Fossé plein d'eau, il saut se mettre en état de commencer l'œil de la Mine à un pied au-defsus de la superficie de l'eau, supposé que l'Assiégé ne la puisse pas élever davantage. Si c'est un Fossé sec, il le faut commencer le plus près du fond qu'on pourra, afin de tenir Après

toûjours le dessous.

Après que la place est préparée, on y sait porter 6. 7. ou 8. Madriers de 7. à 8. pieds de long chacun, sur un de large & 4. pouces d'épais, couverts de fer blanc, à cause des Feux d'artifice. On les appuye bien fort les uns à côté des autres contre le Mur. On leur donne assez de pied pour que deux Mineurs se puissent loger dessous un peu commodement, & y travailler à leur aise. On les couvre après cela de peaux de bœus fraschement tuez, quand on en a, & l'on bouche l'ouverture sous les Madriers du côté du flanc avec des Sacs à terre, en donnant toute l'épaisseur qu'on peut à cet épaulement.

Après quoi on fait entrer le Mineur fous les Madriers, qui commence aussi-tôt à percer dans l'épaulement & à s'enfon-

cer dans le corps du Mur du mieux qu'il peut.

Il faut avouer que cette méthode est longue & très-dangereuse, & qu'elle a fait périr une infinité de Mineurs, car

ils sont long-tems exposez

1. Au Canon des Flancs, dont l'Ennemi nous derobe toûjours quelques coups de tems en tems, quoiqu'il foit demonté & en grand défordre; parce qu'il y remet de nouvelles Piéces avec lesquelles il tire quand il peut, & ne manque gueres le Logement du Mineur.

2. Aux Mousquets des Tenailles & des Flancs haut & bas,

s'il y en a qui soient un peu en état.

3. Aux Pierres, Bombes, Grenades & Feux d'artifice que l'Ennemi tache de pousser sur lui du haut en bas des Parapets.

4. Aux surprises des Sorties derobées qu'on ne manque pas de faire fort fréquemment; & par dessus cela, à toutes

les ruses & contradictions des Contre-mines.

De forte que la condition d'un Mineur en cet état est extrêmement dangereuse, & recherchée de peu de gens. Ce n'est n'est pas sans raison que l'on a dit, que ce métier est le plus

perilleux de la guerre.

Quand cet Attachement est favorise du Canon en Batterie sur le Chemin-couvert, c'est toute autre chose, & le peril n'en est pas à beaucoup près si grand. On lui ensonce un trou de 4. ou 5. pieds de prosondeur au pied du mur, où il se loge & se met à couvert en sort peu de tems du Canon & des Mousquets des Flancs, des Bombes, Grénades & Feux d'artisice, qui ne peuvent plus lui rien faire peu de tems après son Attachement, & il n'a plus que les Sorties & les Contre-mines à craindre.

Ajoutons à cela, que si, après avoir décombré & vuidé son travail de ce qu'il aura trouvé d'ébranlé par le Canon, il en resort pour un peu de tems, & qu'on ayerecommencé à battre l'endroit par 50. ou 60. coups de Canon bien ramassez, cela contribuera beaucoup à l'agrandir & à l'ensoncer. Ce même Canon lui rend encore un sort bon office quand il y a des Galeries en Contre-mine dans l'épaisseur des murs: parce qu'il les peut ensoncer à droite & à gauche à quelque distance du Mineur, & par ce moyen en interdire l'usage à l'Ennemi; il sert même à disposer la prochaine chûte du revêtement, & à la faciliter.

Les Mineurs se rélevent de 2. heures en 2 heures, & travaillent avec toute la diligence possible jusqu'à ce qu'ils soient prêts à chambrer. Pendant qu'ils avancent leur ouvrage, on fait approcher les Poudres, les Sacs à terre & les Fumiers nécessaires pour boucher la Mine. Toutes ces choses s'apportent dans les Places d'Armes les plus prochaines. Les Charpentiers de l'Artillerie préparent en même tems les étayes, les bois & les planches pour la Galerie & pour boucher la Mine.

La Galerie doit avoir trois pieds & demi de haut fur deux pieds & demi de large bien francs, & quand on travaille aux

Rameaux, on reduit autant que l'on peut leurs Galeries à deux

pieds & demi de haut sur deux de large.

Le Mineur doit extrêmement se mésier des Contre-mines, & écouter souvent s'il n'entend pas travailler pour venir à lui; au quel cas il doit sonder du côtéqu'il entendra le bruit. Souvent on en fait d'un côté, pendant qu'on travaille de l'autre pour tromper l'Ennemi: ce qui ne se peut gueres quand on est dans les terres; parce que pour lors on peut travailler avec de gros Ciseaux plats, qu'on pousse de la paume de la main, sans fraper autrement qu'avec le poing sur le manche, pour faire éclater la terre sans bruit.

Si l'Ennemi vous presse, il faut le prévenir, s'il se peut, par une Fougace qui l'étousse dans la Contre-mine. Pour cet effet on pourroit se servir de sondes faites en Tarieres, longues de deux ou trois pieds, qui s'ajoutent les unes aux

autres.

Ces Tarieres, qui sont de différente grosseur, s'introduisent dans le trou l'une après l'autre pour l'agrandir, jusqu'à lui donner cinq à fix pouces de diamètre. On l'enfonce le plus avant qu'on peut du côté de l'Ennemi, comme de 5. 6. à 7. pieds; après quoi on y pousse une grosse Gargouche de même grosseur, contenant 10. à 12. livres de Poudre, qu'il faut bien boucher & tamponer de votre côté, l'étayer trèsfortement, & y donner le seu par un tuyau percé, comme ceux des Bombes.

Si la Galerie de l'Ennemi n'est qu'à 4. pieds de la tête de

cette Fougace, il est sûr qu'elle en sera enfoncée.

D'autres se servent de deux à trois Bombesjointes ensemble pour faire cet effet: d'autres d'un petit Fourneau de 80. à 100. livres de Poudre, fait à la hâte pour ensoncer la Galerie de l'Ennemi, qui quelquesois vous prévient aussi de son côté. Comme il ne manque pas de sonder, pour sçavoir à quelle distance vous êtes de lui, il faut être alerte quand le bout

bout de la fonde paroît, & quand il la retirera, remplir promptement le trou par le bout d'un pistolet, qui étant introduit juste & à propos par un homme assuré, ne manque gueres de tuer le Mineur ennemi.

Il faut faire suivre ce coup de 3. ou 4. autres, & y pousfer une sonde pour nettoyer le trou, & empêcher qu'il ne le bouche de son côté.

Remarquez qu'il est bon dans cette rencontre de s'être précautionné d'un plateau de bois, grand comme un plat, de 4. pouces d'épais, avec une cheville dans le milieu pour le tenir, & l'opposer à ce trou comme un bouclier, si l'affaire

tourne en dispute.

Il faut ensuite avoir une canne à seu puant, toute prête pour l'introduire dans le même trou. Après lui avoir donné seu, bouchez bien de votre côté; asin que toute la sumée passe dans la Galerie ennemie, d'où par ce moyen on chassera le Mineur pour quelque tems: pendant quoi il ne saut pas manquer de chambrer, & de saire jouer un petit Fourneau qui le chasse tout-à-sait de sa Galerie, qui même la sait crêver. Selon que les ouvertures sont grandes de part & d'autre, on y insinue quelquesois une Chambre qui y sait merveille; d'autresois des Porte-seux, seulement pour épouvanter les Mineurs; d'autresois des Grenades. Le meilleur est la Bombe, quand on le peut, car elle rompt la Galerie. Un Petard y peut être aussi employé quand il reste peu à percer. Pour conclusion, on se fait tout du pis que l'on peut.

Voilà à-peu-près les chicanes qui se font sous terre de Mineur à Mineur, où les plus adroits & les mieux précautionnez ont ordinairement l'avantage. Mais quand on craint de tomber dans ces cas, le mieux est de mettre la chose en deux, & de faire jouer une Mine médiocre dans le commencement, pour crêver les Galeries des Ennemis, & les en chasser pour deux ou trois jours. Pendant cet intervalle on attache le Mi-

neur d'un autre côté, qui pour lors s'enfonce hardiment dans

la masse du Rempart.

On dit chasser l'Ennemi de la Galerie pour deux ou trois jours; parce que la terre s'ébranle & se meurtrit, pour par-ler en termes de Mineur, à cinq ou six toises de l'endroit où la Mine a joué, & tout se remplit d'une sumée si puante, que personne n'en peut soutenir l'odeur: ce qui ne fait pas le même effet du côté de l'Assiégeant, parce qu'il y a plus d'air, & qu'il n'est pas question d'employer une si longue Galerie.

Quand l'effet est soutenu par celui des grosses Batteries, établies sur le bord du Fossé contre les Flancs & les bréches; quand les Bombes sont bien servies, & que l'on y joint les Pierres; les conditions de l'Ennemi deviennent dures, & si mauvaises dans les Pieces où tombent tous ces orages, qu'il ne s'y peut remuer en grosses troupes sans être exposé à mille dangers, qui tuent à tout moment beaucoup de monde &

affoiblissent d'autant la Garnison.

## CHAPITRE XXI.


## DE LA DIFFERENCE DES MINES.


Le crois qu'il ne fera pas inutile d'expliquer ici ce que c'est que Mine directe, Mine double ou faite en T., Mine triple ou tressée. On n'en fait gueres de quadruple dans les Siéges; cependant on en pourroit faire, & même de quintuple & sextuple, mais cela seroit long & de peu d'utilité.


La Mine directe est celle qui n'a qu'une Chambre & une:


# DIFFERENTES SORTES DE MINES.

- a. Galeries des Mines.
- b. Fourneaux ou Chambres des Mines.
- C. Saucifson renfermé
  dans l'Auget, et com:
  pafsé également de:
  puis le Foyer jusqu'au
  milieu de chaque Chambre de la Mine.
- d. Arcs boutans .
















Le Foyer



Echelle de douze Toises .



Galerie; par consequent celle-ci établit sa Chambre pour l'ordinaire à la racine des Contre-forts, quand il y en a, & employe plus de Poudre à proportion que les autres. Voyez-Figure A.

Mine double ou en T. est celle qui, après avoir percé l'épaisseur du revêtement, se separe en deux Rameaux, qui s'étendent par derriere le revêtement, & vont chercher la racine des deux Contre-forts voisins, dans la solidité desquels

on chambre. Voyez Figure B.

Mine triple ou tressée est celle où, non content de deux Fourneaux separez, on en pousse un troisième dans les terres, qui va chercher le derriere des Contre-forts. Celle-ci en embrasse ordinairement trois, & procure un grand éboulement de terre, & une prosonde excavation, quand elle réussit bien. Ces Fourneaux doivent être faits en égale distance les uns des autres, quand on le peut; mais les Porte-seux doivent être nécessairement égaux avec une grande justesse, autrement il y auroit danger que le Porte-seu de quelqu'un des Fourneaux ne s'étoussait, comme il arrive souvent. C'est pourquoi on ne sçauroit trop apporter de circonspection. On charge ordinairement de 50 livres de Poudre le Fourneau du milieu plus que les deux autres. Voyez Figure C.

On y peut ajouter plus de Fourneaux; mais je crois qu'en voilà assez pour une bréche raisonnable. En tout cas, les Figures proposent plusieurs plans, qui serviront à seconder l'idée de ceux qui en voudront davantage. Au reste, la conduite des Galeries ne doit pas être directe; il saut du moins la biaiser 2. ou 3. sois quarrément ou en angle droit, pour avoir plus de facilité à bien boucher, & faire même des seuillures de 4. à 5, pouces de large & autant d'ensoncement, dans les endroits qui pourroient servirà rendre leur sermeture

plus solide.

1818 \* NINGELLA PRINCIPLE A STATE OF THE PRINC

R 3

Les:

Les Chambres doivent être proportionnées à la quantité de Poudre que vous y voulez employer: ce qui est à peuprès réglé par la Table ci-devant pour toute sorte de Mines. grandes ou petites. Quant à la figure des Chambres, la ronde & la quarrée sont celles qui leur conviennent le mieux.

Il faudra en unir le fond le mieux qu'on pourra, & donner quelque rehaussement à son cul de four, & la bien nettover.

Pour la manière de charger les Mines, il faut en premier lieu, prendre garde que le fond de la Chambre ne soit pas trop près de l'eau.

En second lieu; l'enfoncer d'un pied ou d'un pied & de-

mi plus que la Galerie, si le fond le permet.

Troisièmement, les bien préparer, & nettoyer ce qui doit

fervirà leur fermeture.

En quatrième lieu, avoir des Augets & des Saucisses prêtes & bien faites. Les Saucisses sont de longs boudins de toile, de grosseur à passer un œuf de poule, qu'on remplit de Poudre; de manière qu'elle soit bien contenue & pas trop pressée: tout cela étant prêt, on charge.

On a autrefois employé trois moyens pour charger les Mines: le premier avec des barriques entieres arrangées dans les Chambres, dont, en ôtant les chapes, on debouchoit les bondons. On rompoit aussi quelques douves, & on re-

pandoit un peu de Poudre entre deux.

Cette méthode étoit autrefois incommode dans les lieux étroits, & ne donnoit pas assez de facilité au prompt embrasement des Poudres: ce qui est essentiel pour que la Mine

ait un grand effet.

On l'a quittée, pour charger avec des Sacs à terre remplis de Poudre, qu'on arrange par tas dans la Chambre. Le Mineur a soin de donner un coup de couteau à chacun pour les ouvrir, & de répandre de la Poudre entre deux. Plusieurs pratiquent encore cette méthode-ci.

Mais

Mais la meilleure de toutes est, de faire de planches (& de Madriers si l'on peut) le fond de la Chambre; de répandre bien également sur ce plancher un pouce d'épais de paille, recouverte par un tapis de Sacs à terrevuides, pour empêcher que la Poudre ne prenne trop tôt l'humidité; après quoi on la verse en tas, comme un monceau de bled, qu'on empêche de toucher au bord de la Chambre par la même raison, en continuant de la garnir tout autour de paille & de Sacs à terre.

Celui qui conduit la charge est ordinairement un Officier de Mineurs, un Sergent, ou du moins un Caporal, qui doit avoir soin d'introduire le bout de la Saucisse dans le milieu des Poudres, afin qu'elle puisse porter son seu également; en observant encore de la contenir dans cet état par le moyen d'une broche ou cheville de bois de 3. ou 4. pouces de long, & de 5. ou 6. lignes de diamêtre, dont il la perce de part en part en dedans de la Chambre, & le plus près qu'il peut des Madriers, pour l'arrêter & empêcher qu'on ne la puisse arracher en la tirant par l'autre bout, ou que la violence du seu de la Poudre dans toute la longueur de la Saucisse ne fasse cet effet.

Après cela, on renferme sa suite dans l'Auget, qui est conduit jusqu'à l'entrée de la Mine, ayant soin, autant qu'on

le peut, de lui faire tenir le milieu.

La Mine une fois chargée de la quantité de Poudre qu'on y veut mettre, on travaillera à la boucher, & c'est ce qu'il y a de plus important à faire dans cette conduite, & où il faut que le maître Mineur paye de plus d'adresse & d'habileté.

La Mine se serme par des bouts de Madriers sort épais, joints l'un à l'autre, & bien contrebutez. On maçonne tout le vuide avec de gros moëlons & de sumier, qui sert de mortier, serrant les joints avec quantité de bois faits exprès. & battus

battus à la masse. On traverse souvent la Galerie de Madriers bien soutenus : ce qui s'observe dans toute sa longueur à la porte de la Chambre. On se barre encore avec plus de soin au premier retour avec des Madriers bien contrebandez d'étayes. On continue de maçonner avec la même application, jusqu'à 3. ou 4. retours, qu'on ferme toûjours de même, en prenant sur cela toutes les précautions possibles; ayant toûjours attention que les Augets ne se derangent point, & que la Saucisse soit bien conduite, & tenue séchement.

Quand on juge que la Mine est suffisamment bouchée, on en demeure-là. Pour lors on établit le Foyer ou la Lumiere de la Mine, qu'on couvre soigneusement, en attendant l'or-

dre d'y mettre le feu.

Pendant que la Mine se bouche, on sait les préparatifs de l'assaut, si l'on en veut donner un, ou du Logement en bréche. Pour cela il saut avoir une grande provision de matériaux & d'Outils dans les Places d'Armes prochaines, & les Batteries de Canon, de Bombes & de Pierres doivent être pourvûes pour tirer au moins 50. ou 60. coups par piéce.

Il faut un gros Détachement de Grenadiers tout prêt, ainsi que ceux qui les doivent soutenir. Tous les Travailleurs nécessaires seront garnis d'Outils & de matériaux, le tout bien placé & bien arrangé. Chacun sera instruit de ce qu'il doit faire. Il y aura un Détachement de 100. Travailleurs à la tête, pour deblayer & reparer promptement les désordres que la Mine pourra faire aux têtes les plus avancées de la Tranchée.

Toutes choses étant prêtes, il faudra commencer par faire retirer les Troupes peu-à-peu & sans bruit hors de la portée des éclats de la Mine: ce qui ne se peut faire que par estimation; car quelquesois elle ne sait que renverser.

Les Troupes étant retirées, il faudra aussi faire retirer les SenSentinelles, & ne laisser que 4. ou 5. Fuseliers lestes & hardis, pour escorter la retraite du Mineur. Cela sait & bien disposé, envoyez-lui ordre de mettre le seu, & deseretirer.

Si-tôt que la Mine a fait son effet, les Officiers d'Artillerie de toute espece regagnent leurs Batteries, & raccommodent incessamment ce qu'il peut y avoir de gâté. Toutes les personnes commandées retournent à leurs posses. La première chose qu'on y fait, est de parcourir toute la tête des Tranchées & le Passage du Fossé avec les Travailleurs commandez, & de rétablir ce que l'effet de la Mine peut y avoir gâté. Pendant cela on sait reconnoître la bréche; & les Batteries se tiennent en état de battre, suivant les ordres qu'elles en ont eu, pour applanir la bréche, & empêcher les Ennemis de s'y présenter, en les inquiétant dans leurs Retranchemens. Les Troupes commandées pour faire seu bordent les Logemens; & après avoir rangé les Sacs à terre, elles passent les armes entre deux, & se mettent en état de faire seu sur tout ce qui paroîtra sur le Rempart.

Toutes ces mesures étant bien prises & sagement exécutées, il sera bien difficile que l'Ennemi puisse se présenter en grosse troupe au soutien de ces bréches, & même qu'il y

puisse tenir, non plus que dans ses Retranchemens.

Pour cela il ne faut pas se presser, ni rien entreprendre étourdiment, mais se conduire selon la disposition où l'on verra les choses, & toûjours par les voyes les plus sûres; car 2. ou 3. heures de plus ou de moins, n'avancent ninereculent gueres les affaires d'un Siége, & coûtent quelquesois bien du monde quand on agit mal-à-propos, & qu'on se presse trop.

Les choses étant donc rétablies & toutes en état, il y aura deux partis à prendre; celui de se loger de plein saut sur le haut de la bréche, poussant de vive sorce tout ce qui se pré-

sentera; ou de s'y prendre comme il a été proposé pour les

bréches faites par le Canon.

Si l'entreprise paroît trop difficile & hazardeuse, il vaudramieux r'attacher encore une fois le Mineur, & recommencer à canoner, pour donner toute l'étendue & la facilité convenables aux bréches. Ce parti est présérable à tousles autres, & l'Ennemi ne le soutient presque jamais; cependant on gagne toûjours terrein.

Si ce que je viens d'établir, tant par rapport à l'usage des Mines que par rapport à celui du Canon & des Bombes, est fidèlement observé & bien conduit, il y a lieu de se promettre que l'Ennemi sera bientôt forcé de battre la chamade,

quelque opiniâtre qu'il puisse être.

On ne va plus à beaucoup près si loin, & nous n'avons point vû de Place dans ces dernieres guerres, qui ait attendu l'extrêmité où nous avons supposé que la Place, dont on vient

de décrire l'Attaque, a été reduite.

La défense de celles qui sont attaquées de la sorte, devient trop dangereuse pour pouvoir durer si long-tems, & quandles Attaques y sont menées méthodiquement, les Assiégez doivent y perdre au moins autant de monde que les Assiégeans; comme il est arrivé à Ath. La raison en est claire.

La Tranchée ne se fait point à découvert, dès qu'elle commence à devenir dangereuse. Il ne se fait point de grosses. Attaques qui exposent un grand monde à la fois; & la Garde ne se monte que de 5. ou 6. jours l'un: au lieu que les Assiégez, quelque bonne conduite qu'ils puissent tenir, ne peuvent point se dispenser d'avoir le tiers de leur monde en garde, l'autre au Bivoüac, & la plus grande partie de l'autre aux Retranchemens, reparations, & au service du Canon: ce qui les expose presque continuellement. De sorte que de trois jours il y en a pour le moins deux, où l'on peut dire

dire que les deux tiers de la Garnison souffrent beaucoup, parce que les bonnes dispositions des Batteries de toute espece les vont chercher par-tout, & qu'il n'y a pas un seul endroit dans toute la Place opposé aux Attaques, qui ne soit trèsdangereux: ce qui ne se peut sans souffrir de grandes pertes.

Il ne faut donc pas s'étonner si les Places se rendent plutôt qu'elles ne faisoient autrefois. La quantité de Dehors qu'elles ont de plus, dont la défense fatigue & coûte bien du monde, & les avantages qu'on a sur elles par les Attaques, bien plus considerables que ceux d'autrefois, affoiblissent tellement les Garnisons, qu'il n'y en a gueres, j'ose même dire qu'il n'y en a pas une, qui soit assez hardie pour se commettre à une derniere affaire, dont le mauvais succès presque certain l'exposeroit à être taillée en piéces.

Voilà nos Attaques conduites à leur fin par les voyes les plus courtes, les plus raisonnables, & les moins ensanglantées

qui se puissent mettre en usage.

Les principes sur lesquels on a établi cette disposition d'Attaque, sont puisez dans ceux de la Fortification même, qui en suppose le Système régulier, comme le plus parfait, & auquel tout ce qu'on a fait doit se rapporter, autant que les différentes situations le peuvent permettre.

On a supposé de même un front de Place réguliere, régulierement attaqué dans un terrein plain & uni, qui n'est pas plus avantagé dans un endroit que dans l'autre; ce n'est cependant pas à dire que cela se trouve par-tout: Il s'en faut

beaucoup.

Nous examinerons dans le Chapitre suivant, ce que les différentes constructions & les différentes situations des Places peuvent aussi apporter de changement dans la manière de les attaquer.

### CHAPITRE XXII.

#### DE L'ATTAQUE DES PLACES REGULIERES.

TL se trouve peu ou point de grandes Places régulierement I fortifiées. La plûpart tiennent bien quelque chose du régulier, mais beaucoup plus encore de l'irrégulier; parce que les Villes ayant été bâties & fermées de murailles, ou fortifiées à l'antique, avant que la Fortification moderne fût en usage, on a profité autant qu'on a pû de ce que la vieille avoit de meilleur, en pliant, en accommodant, & même en alterant, les régles de la nouvelle Fortification, en faveur de ce qu'on a trouvé de bon dans la vieille. C'est ce qui fait qu'il y a peu de Fortifications de grandes Places qui soient régulieres. Tout est plein d'irrégularitez, & de Pièces accommodées à la situation haute ou basse, platte ou coupée de rivieres, ou ajustées à ce qu'il y a de vieux fait, & trèssouvent selon le caprice de ceux qui les ont bâties. On prend seulement garde qu'il n'y ait rien de contraire aux Maximes de la Fortification; & c'est le micux qu'on puisse faire. On s'est contenté d'observer, que toutes les Piéces se flanquent bien; que la Ligne de défense ne soit pas trop longue; que les parties se soutiennent l'une l'autre, & puissent se communiquer; que tous les Parapets soient à l'épreuve du Canon; & que ces mêmes Piéces soient environnées de Fossez, & de Chemins-couverts palissadez. Lorsque tout cela est à-peu-près observé, le reste tombe dans des régles fort communes, auxquelles souvent on ne s'est pas fort attaché.

Comme la diversité des situations contraint souvent les régles

gles, on est obligé de se relâcher, & même de ceder & d'admettre des figures fort bizarres, qui ne laissent pas d'avoir du bon. Il arrive aussi que le sort & le soible des Places se présente diversement, & que les accès à ces mêmes Places y causent une infinité de diversitez; par la manière dont la Fortification se présente aux Attaques; par l'inégalité des accès hauts & bas; par les entrecoupemens de leurs avenues, des ruisseaux, rivières, marais &c.; par la bizarrerie des Couverts qui les environnent; par la multiplicité des Dehors, bâtis en dissernemens, & par des génies très-dissernes; par les reserremens des espaces qui peuvent nous y conduire; & par bien d'autres circonstances du terrein, qui accompagnent presque toûjours les vieilles Fortifications.

Il faudroit autant de régles qu'il y a de Places, si l'on vouloit proposer leurs Attaques toutes instruites & corrigées. On se contentera de proposer, dans ce qui nous reste à dire, un certain nombre d'exemples sur des Places de différente figure, capables de nous donner les ouvertures nécessaires à l'instruction des Attaques des Places irrégulierement fortisiées, & dont l'assiéte est aussi fort irréguliere.



to the state of the state of the same of the same state of the same of the sam

PRE-


### PREMIER EXEMPLE

#### ATTAQUES D'UN FRONT DE PLACE COUVERT D'UN OUVRAGE A CORNE.

De tous les Dehors ajoutez à la Fortification, aucun ne l'emporte fur les Ouvrages à Corne bien placez, non fur le milieu des Courtines, comme on les place ordinairement, mais fur les Capitales des Bassions dont ils embrassent les Faces entieres. En cet état leurs longs côtez sont désendus du Canon des Courtines à seu rasant, & par deux Demi-Lunes collaterales, marquées 5. & 6. qui leur donnent des Flancs sichans, de 40. à 50. toises chacun, qu'on ne leur peut ôter; parce que la tête de cet Ouvrage voit de revers sur l'Attaque de ces Piéces, & les soutient jusqu'à ce qu'on s'en soit rendu le maître.

Or supposons la Place bien revêtue; l'Ouvrage à Corne & sa Demi-Lune avec les deux côtez aussi revêtus; ses Fossez profonds & revêtus; & le tout environné d'un Chemincouvert bien conditionné: ce qui est une des grandes perfections que l'on puisse donner à la Fortification. Il ne faut pas moins de tems, de précautions & de travail pour se rendre maître de l'Ouvrage à Corne, que pour le front du Corps de la Place bien bastionné; & lorsqu'il est pris, la Place demeurant en son entier, il faut faire de nouvelles Attaques contre la Place par le dedans de la Gorge, qui est un lieu toûjours fort dangereux. Pour juger du mérite d'un






## ATTAQUES REGULIERES

D'un Ouvrage à Corne placé fur la Capitale d'un Bastion.

- r Chemin couvert de l'Ouvrage à Corne attaqué.
- 2 Demi-Lune.
- 3 L'Ouvrage à Corne.
- 4 Traverses & Retranchemens dans ledit Ouvrage.
- 5 Demi Lunes collaterales.
- 7 Bastion du Corps de la Place.
- A Demi-Bastions de l'Ouvrage à Corne.
- C Prolongement des Capitales de ces deux Demi-Bastions.
- D Prolongement de la Capitale de la Demi Lune 2.
- E Piquets sur le prolongement des Capitales pour servir à la conduite des Attaques.
- F Batteries à Ricochets des deux Faces & du Chemin couvert de la Demi Lune 2.
- G Batteries à Ricochets des deux Faces & du Chemin couvert des Demi-Bastions A. & B.
- H Batteries à Ricochets des deux longs côtez de l'Ouvrage à Corne.
- I Batteries à Ricochets des Faces & du Chemin couvert des deux Demi-Lunes collaterales 5. & 6. qui voyent sur les Attaques.
- K Places cù l'on pourroit mettre les Batteries à Ricochets des Demi-Faces & du Bastion 7.
- L Batteries à Bombes.
- M Places sur la Deuxième Ligne où l'on pourroit mettre les Batteries à Ricochets & à Bombes, s'il étoit nécessaire de les changer.
- N Demi Places d'Armes.
- O Cavaliers de Tranchée qui enfilent le Chemin couvert.
- P Passages de Fascines pour mener le Canon & les Mortiers à leurs Batteries.

#### Planche XXI. pag. 143.



## SUITE DES ATTAQUES

D'un Ouvrage à Corne placé sur un Bastion.

- a Cavaliers de Tranchée.
- b Batteries de Pierriers.
- c Batteries en bréche de la Demi-Lune de la Corne.
- d Batteries contre les Défenses de cette Demi-Lune.
- e Passages du Fossé de la Demi-Lune.
- f Logemens sur la même
- g Batteries contre les Flancs des Demi-Bastions de l'Ouvrage à Corne.
- h Batteries en bréche de ces deux Demi-Bastions.
- i Batteries contre la Courtine.
- k Passages du Fossé des deux Demi Bastions de la Corne.
- 1 Logemens sur les Demi Bastions & dans l'Ouvrage à Corne.
- m Passages du Fossé des Retranchemens de l'Ouvrage à Corne.
- n Logemens dans les Retranchemens.
- o Batteries contre les Défenses des Demi-Lunes collaterales.
- p Batteries en bréche de ces Demi-Lunes.
- q Passages du Fossé de ces Demi-Lunes.
- r Logemens dans les Demi-Lunes.
- f Batteries en bréche contre les Reduits u.
- t Passages du Fossé de ces Reduits.
- u Logemens dans ces Reduits.
- x Ponts de Fascines & Chemins pour mener le Canon dans l'Ouvrage à Corne.
- y Batteries contre les Défenses du Bastion 7.
- z Batteries en bréche du même Bastion.
- & Passages de son Fossé.
- w Logemens sur ce Bastion.
- tt Logemens sur le bord du Fossé du Retranchement.
- \* Passages du même Fossé.

Ouvrage à Corne placé de cette façon, par rapport à ceux qu'on érige sur les Courtines, faites attention que, pour pouvoir s'en rendre maître, il faut prendre son Chemin-couvert marqué 1., sa Demi-Lune 2., l'Ouvrage à Corne 3., les Traverses 4., les deux Demi-Lunes collaterales 5. & 6.: ce qui ne vous mene qu'à un Bastion 7., que vous êtes après cela obligé d'attaquer par les deux Faces avec beaucoup d'incommodité. Cependant tout cela ne produit que l'équivalent d'une Attaque, & voilà cinq Piéces à prendre, jointes aux Retranchemens intérieurs de cet Ouvrage, qui méritent encore quelque consideration.

Mais quand ces Ouvrages à Corne sont situez sur le milieu des Courtines, comme dans les Planches XXII. & XXIII., on n'a à prendre que le Chemin-couvert I., la Demi-Lune de sa tête2., la Corne 3., avec les Traverses 4., quelque-fois une Demi-Lune 5., qui pour l'ordinaire est petite & de peu de désense, par les supérioritez que l'élevation du Rempart prend sur elle. Tout cela ne fait que quatre Piéces à prendre, & cependant la prise de cet Ouvrage vous mene aux deux Bastions 6. & 7. avec bien plus de commodité, que la première Corne ne fait à l'unique Bastion. 7. de la Planche XX.

Il s'ensuit donc, que les Ouvrages à Corne placez sur les Capitales prolongées des Bastions, sont en tout préférables à ceux qui sont sur les Courtines: ce qui se pratique aussi présentement autant que le terrein le peut permettre.

Lorsqu'une Place sera accompagnée de semblables Piéces, on sera bien d'éviter, autant qu'on le pourra, de les attaquer: mais lorsque l'on sera obligé de le faire, il saut s'y prendre comme au Corps de la Place, & y employer les Tranchées, Places-d'Armes, Cavaliers, Batteries à Ricochets, de même que par-tout ailleurs.

# 144 DE L'ATTAQUE ET DE LA

La Planche XX. montre la meilleure figure qu'on puisse donner à cet Ouvrage, & en même tems la disposition de ses Attaques, sur le prolongement de ses Capitales A. C.& B. C., & celle des Batteries à Ricochets: cette Planche montre enfin les Attaques complettes, telles qu'elles se peuvent conduire en terrein uni.

Comme elles sont entierement semblables aux Attaques dont nous avons parlé, de même que les Descentes de Fossé, nous ne dirons rien de particulier jusqu'à laprise de la Corne. Mais lorsqu'on s'en sera rendu maître, il faudra loger 3.0u4. piéces de Canon sur chacun des deux Demi-Bastions, & 6. ou 8. sur le milieu de la Courtine, pour être employées

1. Contre les Retranchemens & Traverses du dedans; 2. Contre le Bastion, dont il faudra battre les Désenses; &, si on pouvoit plonger le Canon assez bas, pour le battre en bréche. Si cela ne se peut pas, il faut occuper son Chemin-couvert à l'ordinaire, & y établir des Batteries, comme il est proposé aux endroits L. O., pour faire bréche aux Faces, dans le tems qu'on travaillera au Passage de leur Fossé.


Pendant que la Tranchée s'avancera par le dedans de l'Ouvrage à Corne, on marchera aux Demi-Lunes collaterales 5. & 6., dont la prise suivra celle de cet Ouvrage à quelques jours près. La Planche XXI. montre la disposition de ces Attaques depuis le Chemin - couvert jusqu'à la Place: de même que la situation des Batteries intérieures, les ruptures & rasemens des Remparts à faire pour saciliter le chemin du Canon aux Batteries du Chemin - couvert.



#### ATTAQUES

#### D'un Ouvrage à Corne placé sur une Courtine.

- I Chemin couvert de l'Ouvrage à Corne attaqué.
- 2 Sa Demi Lune.
- 3 L'Ouvrage à Corne.
- 4 Traverses dans l'Ouvrage à Corne.
- 5 Demi-Lune du Corps de la Placé.
- 6 Bastions du front de l'Attaque.
- A Demi Bastions de l'Ouvrage à Corne.
- C Demi Lune collaterale.
- D Demi-Lune qui couvre la tête du Pont.
- E Prolongement de la Capitale de la Demi-Lune 2.
- F Prolongement de la Capitale du Demi-Bastion B.
- G Piquets garnis de paille ou de méche allumée pour servir à la conduite des Attaques.
- H Batteries à Ricochets des deux Faces & du Chemin couvert de la Demi-Lune 2,
- I Batteries à Ricochets des deux Faces & du Chemin couvert des deux Demi-Bastions A & B.
- K Batteries à Ricochets de la Demi-Lune collaterale C. & de son Chemin couvert.
- L Batteries à Ricochets des deux côtez & des deux Traverses de l'Ouvrage à Corne.
- M Batteries à Ricochets des Bastions 6. & 7. & contre la communication de la Demi-Lune 5.
- N Batteries de côté & d'autre de la riviere, pour rompre le Pont & battre de revers la Demi-Lune D. qui le couvre.
- O Tranchée qui va chercher la tête du Pont.
- P Batteries à Bombes.
- Q Places fur la Deuxième Ligne, cù l'on pourroit mettre les Batteries à Ricochets & à Bombes, s'il étoit nécessaire de les changer.
- R Demi Places d'Armes.
- S Cavaliers de Tranchée qui enfilent le Chemin couvert.
- T Passages de Fascines pour mener le Canon & les Mortiers à leurs Batteries.



#### SUITE DES ATTAQUES

D'un Ouvrage à Corne, placé sur une Courtine,

- A Cavaliers de Tranchée.
- B Batteries de Pierriers.
- C Batteries en bréche de la Demi-Lune de la Corne.
- D Batteries contre les Défenses de la Demi-Lune.
- E Passages du Fasse de cette Demi-Lune.
- F Logemens sur la même.
- G Batteries contre les Flancs des Demi-Bastions de la Corne.
- H Batteries en bréche de ces Demi-Bastions.
- I Batteries contre la Courtine de la Corne.
- K Passages du Fosse des deux Demi Bastions.
- L Logemens sur les Demi-Bastions & dans l'Ouvrage à Corne.
- M Batteries en bréche de la Demi-Lune 5.
- N Batteries contre les Défenses de la Demi-Lune.
- O Passages du Fossé de la Demi-Lune.
- P Logemens dans la même.
- Q Batteries contre la Courtine du Corps de la Place.
- R Batteries contre les Défenses des Bastions 6. & 7.
- S Batteries en bréche de ces Bastions.
- T Passages du Fossé des mêmes.
- U Logemens sur lesdits Bastions.
- X Chemins pour mener le Canon & les Mortiers à leurs Batteries.
- Y Passages de Fascines pour mener le Canon & les Mortiers aux Batteries.
- Z Demi-Places d'Armes.
- & Batteries de côté, & autres qui traversent la Riviere.

### SECOND EXEMPLE.

#### ATTAQUES D'UNE PLACE SITUE'E SUR UNE GRANDE RIVIERE.

Sort une tête de Place, dont l'Attaque a été résolue, bâtie sur le bord d'une riviere de 80. ou 100. toises de large, avec un Pont dessus, fait de batteaux ou sur pilotis, soutenu à la tête par une espece de Dehors ou petit Fort D.; & le front attaqué de cette Place rensorcé par un Ouvrage à Corne, fait comme la figure 3., & la Tranchée avancée jusqu'à la Troissème Place-d'Armes. Nous reprendrons les Attaques pour les conduire à leur fin, suivant l'ordre ci-devant préscrit pour la Disposition générale des Attaques, dont il ne saut jamais s'éloigner jusqu'à la prise de la Corne. Lorsque cela sera fait, il faudra établir des Batteries sur les Demi-Bastions de la même Corne, comme dans le premier Exemple, & percer dans l'Ouvrage par les Angles rentrans de la Courtine & des Flancs &c., de-là marcher en avant vèrs les Traverses 4., comme il est marqué au Plan.

A mesure qu'on se rend maître de cette Corne 3., on doit couler le long des Chemins-couverts, & continuer la Tranchée vers les Bastions, en se dirigeant par les Capitales. On s'approchera des Angles du Chemin-couvert, dont on se pourra emparer peu de tems après la prise de la Corne; le surplus se doit conduire à l'ordinaire. I. & M. marquent les Places des Batteries à Ricochets à prendre de l'autre côté de la riviere. O. est une Tranchée allant à la tête du Pont. N. & M. sont des Batteries pour tirer aux Ponts, & couper la Communication. Le surplus des Attaques regarde la Conduite ordinaire, & par consequent n'a pas besoin d'une plus grande explication.

grande explication. TROI-


## TROISIEME EXEMPLE.

#### ATTAQUES D'UNE PLACE ENTOURE'E DE FAUSSES-BRAYES.

S'IL étoit question de l'Attaque d'une Place où il y eût des Fausses-brayes; ce qui est une Défense double, basse & rasante, très-contraire au Passage du Fossé de la Place; on pourra la rendre inutile par l'esset du Ricochet, qui est leur grand destructeur; & par les Batteries du Chemin-couvert, qui les ensilent de revers & de plongée; de sorte qu'on les fait aisément abandonner. Comme l'Ennemi y peut revenir de tems en tems, & vous obliger à abandonner le Passage du Fossé avec grande perte, pour peu qu'on y demeure; le mieux est d'en couvrir la tête par cette montagne de Fascines dont il est parlé au Passage des Fossez, Planche XIV. Il faut ajouter l'usage toûjours prêt des Bombes & des Pierres.



- A B Bastions du front de l'Attaque.
- C Demi Lune du même front.
- D Fausses Brayes.
- E Demi Lunes collaterales.
- G Prolongement des Capitales des Bastions attaquez A. B.
- H Prolongement de la Capitale de la Demi Lune C.
- I Piquets sur l'alignement des Capitales, garnis de paille ou de méche allumée, pour fervir à la conduite des Attaques.
- K Batteries à Ricochets des deux Faces & du Chemin couvert de la Demi-Lune C.
- L Batteries à Ricochets des Bastions A. B. & de leurs Fausses.
- M Batteries à Ricochets des Faces & du Chemin couvert des Demi-Lunes collaterales E. F. qui voyent fur les Attaques.
- N Batteries à Bombes.
- O Places sur la Seconde Parallèle cù l'on pourroit mettre les Batteries à Ricochets & à Bombes, s'il étoit nécessaire de les changer.
- P Demi Places d'Armes.
- Q Cavaliers de Tranchée qui enfilent le Chemin couvert.
- R Passages de Fascines pour mener le Canon & les Mortiers à leurs Batteries.
- S Première Parallèle ou Place d'Armes.
- T Deuxième Parallèle ou Place d'Armes.
- V Troisième Parallèle ou Place d'Aimes.



Chelle de cent quatre-ringt Toifes.





#### SUITE DES ATTAQUES

D'une Place entourée de Fausses.

- A B Bastions du front de l'Attaque.
- C Demi Lune du même front.
- D Fausses Brayes.
- a Demi Places d' Armes.
- b Cavaliers de Tranchée.
- c Batteries de Pierriers.
- d Batteries en bréche contre la Demi-Lune C.
- e Batteries contre les Défenses de cette Pièce.
- f Passages du Fossé de cette Demi-Lune.
- g Logemens dans la même.
- h Batteries contre les Défenses des Bastions A. & B. & celles de leurs Fausses, Brayes,
- i Batteries en bréche de ces Bastions.
- k Batteries contre la Courtine.
- 1 Passages du Fossé des Bastions A. & B.
- m Logemens sur ces Bastions & leurs Fausses-Brayes.
- n Passages de Fascines pour mener le Canon & les Mortiers à leurs Batteries.

Les Retranchemens o. dans les Bastions A. & B. doivent s'attaquez comme celui du Bastion de la Planche XXI.






#### ATTAQUES

D'une vieille Place, qui n'est flanquée que par des Tours, & couverte de Dehors à la moderne.

- A B Tours de la vieille Enceinte qui forme le Front de l'Attaque.
- E Dehors qui couvrent les Tours.
- G Prolongement des Capitales des Piéces D. E. F.
- H Piquets sur l'alignement des Capitales, garnis de paille ou de mêche allumée, pour servir à la conduite des Attaques.
- I Batteries à Ricochets des deux Faces & du Chemin couvert de la Piéce D.
- K Batteries à Ricochets des deux Faces & du Chemin couvert de la Piéce E.
- L Batteries à Ricochets des deux Faces & du Chemin couvert de la Pièce F.
- M Batteries à Bombes.
- N Places fur la Seconde Parallèle où l'on pourroit mettre les Batteries à Ricochets & à Bombes, s'il étoit nécessaire de les changer.
- O Demi Places d'Armes.
- P Cavaliers de Tranchée qui enfilent le Chemin couvert.
- Q Passages de Fascines pour mener le Canon & les Mortiers à leurs Batteries.



## SUITE DES ATTAQUES

D'une Place entourée d'une vieille Enceinte, couverte en dehors à la moderne.

- B Tours de la vieille Enceinte.
- D Dehors-qui couvrent les Tours.
- a Demi Places d' Armes.
- b Cavaliers de Tranchée.
- c Batteries de Pierriers.
- d Batteries en bréche des Pièces D. E. F. qui couvrent les Tours.
- e Batteries contre les Défenses de ces trois Pièces.
- f Passages des Fossez de ces Pièces.
- g Logemens sur les mêmes Piéces.
- h Batteries en breche des Tours A. B. C.
- i Batteries contre les Courtines.
- k Passages du Fosse des Tours A. B. C.
- 1 Logemens sur les mêmes.
- m Passages de Fascines dans la Troisième Ligne pour mener le Canon & les Mortiers à leurs Batteries.

tus,

#### QUATRIEME EXEMPLE.

### ATTAQUES D'UNE PLACE ENTOU-RE'E D'UNE VIEILLE ENCEINTE, COUVERTE DE DEHORS A LA MODERNE.

Ours de Corps ne sont les Corps ne sont les des des Tours à revêtement, terrassées & sondées sur Bermes; il s'en rencontre assez communement qui, ayant de bons Fossez, sont d'ailleurs environnées de Dehors qui suppléent au désaut des Bastions, telles que sont Tournay, Doüay, Barcelonne, & autres. On les attaque par Tranchées & Batteries, comme les autres. A leur égard les Ricochets, les Places-d'Armes & les Sapes, peuvent être d'usage ainsi qu'aux autres Places.

Soit donc un front de Place attaqué A. B. C., comme le plus foible, ayant ses Remparts à l'ordinaire environnez d'un bon Fossé tout au tour, & d'une ceinture de Dehors, disposez, comme il est figuré par D. E. F.: il en faudra diriger les Attaques à l'ordinaire, en y employant les trois Places-d'Armes, les Lignes de direction, les Batteries, Sapes & Tranchées, ainsi qu'à toutes les autres.

Il y a plusieurs vieilles Places qui sont fortissées de cette sorte, & qui ne laissent pas que d'être assez bonnes. Cependant si le Fossé est sec, & les Dehors de terre, non revê-

### 148 DE L'ATTAQUE ET DE LA

tus, de grosses Batteries bien placées les mettent bientôt en désordre par la rupture de leurs Fraises & de leurs Palissades, ainsi que par le dechirement de leur Gazonnage, & de

leurs Hayes vives, s'il y en a.

Rarement après le Chemin-couvert perdu, & les Descentes & Passages des Fossez avancez, les Garnisons attendent une insulte générale; principalement si le Corps de la Place est fort endommagé & ouvert. C'est pourquoi il faut aussi plonger le Corps de la Place par les Batteries à Ricochets I. K. L., & battre en bréche de celles des Places-d'Armes, en même tems qu'on travaille au Passage des Fossez E. La désense de ces Dehors des Fossez E. La désense de Ces Dehors des Fossez est fort dangereuse, quand les Batteries des Assiégeans sont bien leur devoir : car croisant de toute part, il n'y a gueres de Fraises ni de Palissades qui n'en soient rompues.

Si les Fossez sont pleins d'eau, c'est autre chose. On ne peut entreprendre le Passage du Fossé de toutes ces Piéces, tant que leur communication avec la Place peut subsister; mais quand les communications sont rompues, il est fort dangereux pour l'Assiégé de soutenir ces Piéces de vive force; parce que si elles sont aussi vivement battues du Canon & des Bombes, il est fort difficile que les Retranchemens, non plus que les communications, puissent subsister. En ce cas le plus sûr pour ceux qui les désendent, quand ils se voyent en cet état, est de n'y hazarder que peu de monde à la sois,

& de ne pas attendre l'extrêmité.

Il n'en est pas de même du Corps de la Place, s'il a un bon Fossé. Comme on ne pourra l'aborder que par les comblemens & Passages qu'on y fera; s'il n'y a pas plusieurs bréches & même assez grandes, la Garnison, selon qu'elle sera forte, pourra hazarder d'y soutenir un assaut ou deux; parce qu'on ne pourra aller à eux qu'en désilant. Il n'en se-

#### DEFENSE DES PLACES.

roit pas de même, s'il y avoit des Batteries à Ricochets qui enfilassent le Rempart par les deux bouts. Pour lors il ne seroit pas au pouvoir de la Garnison de s'y présenter en grosses troupes, à moins que le Rempart ne sût fréquemment traversé: ce qui ne seroit pas capable d'empêcher qu'il ne sût emporté, si les bréches étoient grandes, & les Assiégeans en état de s'assembler au pied des bréches avant que de monter.



## CINQUIEME EXEMPLE.

#### ATTAQUES D'UNE PLACE SITUE'E DANS UN MARAIS.


CUPPOSONS une autre Place, tellement environnée de Marais, qu'on ne la puisse aborder que par des Chaussées. Si ces Marais ont quelque écoulement, il ne faudra pas manquer de le rechercher, & de les dessécher tant qu'on pourra; c'est-à-dire, en tout ou en partie, & d'en détourner en même tems les eaux qui les forment, & les entretiennent, soit ruisseaux ou rivieres: ce qui se doit faire dès le commencement du Siége, & se fait assez facilement en païs plat. Mais si tout cela ne sussit pas, & qu'on n'en puisse venir à bout, il faudra s'y prendre d'autre façon, & tâcher d'aborder la Place par les Chaussées. En ce cas on en examinera la largeur, l'élevation au-dessus du Marais, & le terrein sec de leur droite & de leur gauche qui les borde; & fur-tout si ces Chaussées sont enfilées de la Place en tout ou en partie. Si les Chaussées n'ont d'élevation que celle quiest nécessaire au desséchement des chemins, c'est-à-dire, presque au niveau du Marais, cela ne vaudra rien, parce qu'on ne se pourra enfoncer sans trouver de l'eau.

Si la Chaussée est étroite, comme de deux toises, ou audessous, & enfilée, elle ne vaudra rien non plus, parce

qu'on ne s'y pourra conduire par détour.

Si elle n'est point accompagnée à droite ou à gauche de quelques terreins secs, qui puissent servir à placer du Canon, il n'y aura pas moyen de rien faire.

Mais



### ATTAQUES

D'une Place située dans un Marais qui ne peut être approchée que par des Digues ou des Chaussées.

- B
  C
  Tours qui flanquent & forment le Front de l'Attaque.
  D
- EF Debors qui couvrent les Tours.
- H Avant Fosse.
- I Chaussées ou chemins élevez, qu'on suppose être les seuls abords de la Place.
- K Tranchées conduites sur la largeur des Chaussées.
- L Batteries à Ricochets des Faces & du Chemin couvert de la Pièce E.
- M Batteries à Ricochets des Faces & du Chemin couvert de la Pièce F.
- N Batteries à Ricochets des Faces & du Chemin couvert de la Pièce G.
- O Batteries à Bombes.
- P Tranchées qui occupent tout le bord de l'Avant-Fossé.
- Q Passages de l'Avant Fossé.
- R Cavaliers de Tranchée qui enfilent le Chemin couvert.
- S Batteries de Pierriers.
- T Tranchées qui occupent la crête du Glacis.
- U Batteries en bréche des Pièces E. F. G.
- X Batteries contre les Défenses de ces trois Piéces.
- Y Passages des Fossez de ces Piéces.
- Z Logemens sur les mêmes.
- & Batteries en bréche des Tours A. B. C.
- Batteries contre les Courtines.
- tt Passages du Fosse des Tours.
- w Logemens fur lesdites Tours.

Il est à remarquer, que le terrein ne permettant point de Sortie, l'on ne fait point de Places d'Armes.

Mais si la Chaussée étoit de 5. 6. à 7. toises de large sur 3. 4. à 5. pieds de haut, avec de bons talus des deux côtez; s'il y avoit quelque terrein aux environs, élevé d'un, de deux ou de trois pieds au-dessus de la superficie du Marais; & si plusieurs autres Chaussées pareilles concourent à la même avenue; on pourra s'en servir, faute de mieux.

Il faudra d'ailleurs examiner où l'on pourra placer les Batteries à Ricochets & à Bombes; si ce sera à droite & à gauche des Chaussées, & le plus loin qu'il se pourra, pour n'en embarasser la Tranchée que le moins qu'il sera possible. Si le terrein est si ingrat qu'on ne puisse trouver où les mettre, on les placera sur les Chaussées, en les faisant à Redans,

comme les figures L. & M. le représentent.

Le Siége de Mons a été une espece de composé de tout cela: car on detourna la Trouille de la Place, & tant que le Siége dura, on travailla à l'écoulement des Marais qui avoifinent la sortie de cette riviere de la Ville, & on marcha toûjours par des avenues sort étroites. La Planche montre assez clairement le surplus de la conduite qu'on peut tenir à ces Attaques, qu'il est bon d'éviter autant qu'on le pourra,




## SIXIEME EXEMPLE.

### ATTAQUES D'UNE PLACE SITUE'E SUR UNE HAUTEUR.

SUPPOSONS présentement une Place d'une autre espece, située sur une Hauteur, qui présente pour son soible un front si élevé, & dont l'avenue est si étroite, qu'on ne peut trouver où placer les Ricochets; telles que sont àpeu-près Charleroi, le Château de Namur, le Fort St. André de Salins, le Fort St. Pierre de Fribourg, & les Citadelles de Perpignan & de Bayonne. Il est certain qu'on ne pourroit pas y observer toutes les régles préscrites, ni poster des Batteries à Ricochets par-tout où il en seroit besoin. En ce cas, il faut saire en partie ce qu'on ne peut saire en tout, & en placer où l'on peut; car il n'y a point de Place, quelque avantageuse situation qu'elle ait, qui ne présente toûjours une partie soible qui peut être entreprise.

Si la fituation est bien reconnue, & le Ricochet placé, il est rare qu'on ne trouve moyen d'enfiler quelques-unes des Pièces attaquées; & c'est à cela qu'il faut principalement s'attacher, sans cesser d'agir contre les autres par les voyes ordinaires. Quant à celles qui ne peuvent être battues à Ricochets pour être trop élevées, il saut voir à quoi peut aller cette élevation à-peu-près: car si une Pièce n'est élevée audessus de la situation du Ricochet que de 5.10.15. à 20. toifes, & que les Batteries soient distantes de 250.300.350. toises; on pourra l'ensiler par plongées. Il n'y a qu'à bien

régler



#### ATTAQUES

D'une Place située sur une Hauteur, qui n'est accessible que par une avenue étroite & difficile.

- B Front de l'Astaque.
- D Petite Demi-Lune.
- E Chemin couvert.
- F Prolongement de la Capitale de la Tour B.
- G Piquets sur l'alignement de cette Capitale, pour servir à la conduite des Attaques,
- H Batterie en bréche de la Tour B. & de la Courtine entre A. & B.
- I Batterie en breche de la Demi-Lune D. & du Bastion A.
- K Batterie en breche du Bastion C. & de la Courtine entre B. & C.
- L Autre Batterie en bréche de la Demi-Lune D. & de la Tour B.
- M Batterie à Ricochets du Bastion A., & de son Chemin couvert.
- N Batterie en bréche du même Bastion.
- O Batterie en bréche de la Tour B.
- P Autre Batterie en breche du Bastion C. & de la Courtine entre B. & C.
- Q Batteries à Bombes.
- R Demi Places d' Armes.
- S Passages de Fascines pour mener le Canon & les Mortiers à leurs Batteries.

Le reste de ces Attaques doit être comme dans les Exemples précedens.

régler la charge & mollir les Ricochets, jusqu'à ce qu'on voye entrer le boulet dans la Pièce, en effleurant le Para-

Soit, par exemple, la Face d'un Bastion attaqué A. Planche XXX. élevée de 15. toises au-dessus du niveau de la Batterie B., & la Batterie située à 350, toises de la Place. On voit par le coup de Canon tiré de la Batterie, & réglé avec certaines élevations, qu'il ne laissera pas de la plonger. & d'y faire son effet. Il n'y a pour cela qu'à donner la charge juste; & il est certain qu'on portera le boulet où l'on voudra.

Quand on ne pourra pas placer le Ricochet directement sur l'enfilade, il faudra l'ajuster un peu plus au-dessus ou audessous. Il ne laissera pas d'être encore bon, & defaire effer;

mais moins grand que quand il est direct.

Au surplus, lorsque la situation est tellement avantageuse qu'on ne peut pas trouver où placer les Batteries à Ricochets, il faut avoir recours aux Batteries dirèctes, & les faire croiser tant qu'on peut. Mont-royal, ci-devant une des meilleures Places d'Europe, étoit absolument inaccessible au Ricochet de tous les côtez.

Toutes les Places qui font situées sur des élevations plus grandes que 12. ou 15. toises, sont presque hors d'atteinte au Ricochet: Car lorsqu'il faut pointer le Canon si haut, l'Affut ne le peut soutenir; ou bien il faut mettre une charge si foible, que le boulet n'a pas la force de s'élever contre ces sortes de Places. On trouve ordinairement de l'avantage à couler le long des Remparts. On y est moins vû, & le Terrein en est meilleur. Mais il faut en même tems marcher par le haut, autrement les Sorties seront fort dangereuses pour les Tranchées qui se trouveront dans le bas.

II

#### 154 DE L'ATTAQUE ET DE LA


Il y auroit beaucoup d'autres choses à dire sur l'Attaque des Places de toute espece; mais on n'auroit jamais fait: car comme il n'y en a pas deux qui se ressemblent de figure ni de situation, il n'y en a point qui ne nous oblige à mettre quelque diversité dans nos Attaques; & lorsque l'observation des régles devient impossible en tout ou en partie, il faut que le bon-sens y supplée. Ce que l'on doit toûjours avoir en vûë, est de ne s'en éloigner que le moins que l'on peut. Il y en a même de générales, qui peuvent s'observer par-tout: comme, de ne pas s'enfiler sans couvrir l'enfilade par des Traverses; de ne point faire de Lignes inutiles; de marcher à la Sape, dès que la Tranchée devient dangereuse; d'appuyer toûjours la Tranchée par de bonnes Lignes Parallèles ou Places d'Armes, & de placer la derniere tout contre le Chemin-couvert. Si l'on y ajoute le bon usage des Batteries de toute espece, on ne fera que très-peu de fautes, quelque Place que l'on puisse assiéger.





### SEPTIEME EXEMPLE.

#### Attaques de Clermont.



Echelle de cent-cinquante Toises.

5 10 20 30 40 50 100 150.

#### SEPTIEME EXEMPLE.

#### ATTAQUES D'UNE PLACE SITUE'E SUR DES SOMMETS DE MONTAGNES, ET SUR DES ESCARPEMENS.

Ans l'Exemple précedent nous avons supposé que la Place étoit située sur une Hauteur médiocre: mais il s'en trouve d'élevées sur des sommets de Montagnes & sur des Rochers presqu'inaccessibles, avec des escarpemens naturels ou faits à la main, qui les avantagent considerablement, & qui demandent qu'on en éclaircisse les Attaques

un peu plus amplement.

Il y en a qui n'ont d'accès possible que par les avenues de leurs Entrées, qui sont pour l'ordinaire étroites, pierreuses & pleines de roc, dont la superficie est pelée, & les bords très-peu spacieux pour des Attaques, & peu propres pour y placer des Batteries à Ricochets, ou pour y faire des Places d'Armes, & même pour y placer le petit Cavalier du Chemin-couvert. Telle est en partie Luxembourg, & telles étoient Mont-royal, La Motte, Clermont, Hombourg & Biche, petites Places qui étoient très-bien fortissées en leur tems, & dont la plûpart sont démolies.

De telles Places sont ordinairement petites, & incommodes pour les abords du commerce nécessaire à leur entretien; sujettes à manquer d'eau; très-aisées à bloquer, & de peu de consequence pour la guerre de campagne, à moins qu'elles n'ayent des Villes qui leur soient attachées, & auxquelles elles servent de Citadelles. Ces petites Places ne sont bonnes que pour établir les Contributions, & pour inquiéter les

Païs voisins & les Armées par leurs Partis : telles sont em Franche-Comté le Château de Joux, le Fort St. André, le Château Belin & plusieurs autres; telles surent encore Long-

wy, Clermont, Sirk & Mouzon.

Dans les siécles passez il y en avoit une infinité d'autres: car on ne fortifioit gueres que sur des Hauteurs presqu'inaccessibles, qui ont été démolies, & la plûpart abandonnées, à cause de la difficulté de leur accès. Ces Places, qui ne pouvoient contenir que des Garnisons soibles, n'étoient propresni pour faire des Entrepôts, ni des Magazins pour les Armées, à cause de leur petitesse, & de la difficulté de leurs abords toûjours roides & embarassans pour des chariots: mais elles sont excellentes pour contenir des Païs conquisà peu de fraix, pour inquiéter les Païs ennemis, & pour étendre les Contributions.

Il en reste encore un grand nombre de semblables dans les Païs montagneux. Il y en a sur-tout dans les Royaumes d'Arragon & de Valence, & dans la Catalogne, qui ont donné beaucoup d'affaires aux Armées du Roi d'Espagne, & qui ont empêché pendant long-tems la reddition entiere de ces Royaumes, comme Venasque, Cardonne & autres.

Les Sièges les plus convenables à la reddition de ces Places sont des Blocus de 3. 4. 5. 6. 7. à 8. mois. Pendant ce. tems-là leurs munitions se consomment, & leurs Garnisons, s'affoiblissent par la désertion. Si cela ne suffit pas pour les reduire, on prend fon tems pour les attaquer. C'est ainsi que se firent les Siéges de Clermont & de Mouzon, après avoir été bloquées 5. à 6. mois.

Les Lignes qui servent pour le Blocus de ces Placés doivent les resserrer le plus près qu'il se peut. Quand. elles sont un peu considerables, on établit des Forts dans la Circonvallation pour les contenir, & pour empêcher.

qu'il n'y entre ni secours ni vivres.

De tels Blocus ne se pratiquent plus gueres; & depuis le Siége de Perpignan par le seu Roi, nous n'en avons point vû en France que celui de Montmelian, & en Italie celui de Verceil.

Pendant cette derniere guerre en Allemagne, Hongrie, Transilvanie, Croatie & Dalmatie, on a eu souvent recours à cet expédient. Dans les dernieres guerres de l'Empereur & des Venitiens contre les Turcs, qui ont été terminées par le Traité de Carlowitz, ils prenoient des Quartiers à quelque distance de la Place, d'où ils harceloient sans cesse la Garnison & les habitans par des Partis, en rodant tout autour, & en battant l'estrade le jour & la nuit sur les avenues, pour empêcher que rien n'y entrât ou n'en sortit.

Quand le Blocus se convertit en Siège réglé, on resserre davantage la Place. Après avoir pris toutes les précautions possibles contre les secours, on fait les préparatifs nécessaires. Enfin, on ouvre la Tranchée par les avenues les plus praticables; sur quoi on doit observer trois choses:

1. D'éviter tous les endroits inaccessibles;

2. De ne point attaquer par des rampes unies & fort roides, le long desquelles les Ennemis puissent rouler de grosses Pierres, des Bombes, des Barils foudroyans, des Chevaux de Frise roulans, des Chariots chargez de pier-

res & des Feux d'artifice;

3. De ne point attaquer par des lieux trop sujets aux plongées de la Place, & tout-à-fait denuez de toute situation qui puisse avantager les Batteries & les Places d'Armes: mais au contraire par les plus accessibles, & où le terrein sera le moins désavantageux: car il est certain qu'il n'y a point de Place élevée, où il n'y ait des accès plus savorables les uns que les autres.

Après que, par une exacte observation, on sera bien assu-

ré du fort & du foible de la Place, & qu'on sera déterminé sur le choix des Attaques, on les conduira comme aux autres Places dont on a parlé, par la Sape, les Places d'Armes & les Batteries au désaut des Ricochets. Si les Lignes ou Places d'Armes ne peuvent envelopper les fronts d'Attaque autant qu'il seroit à désirer, il ne saut pas laisser d'en accompagner la Tranchée, quand elles n'auroient que 50.60.00100. toises d'étendue; afin de pouvoir soutenir ce que l'on poussera en avant, & placer du mieux qu'il sera possible les Batteries, en tâchant sur-tout qu'elles découvernt bien ce que l'on voudra battre, & qu'elles croisent sur les Désenses. Afin qu'elles puissent faire de grands effets en peu de tems, il les saut grossir de quelques Pièces.

Les Batteries à Bombes & à Pierres font aussi d'un bon usage contre ces petits lieux, qui étant pour l'ordinaire serrez, pierreux, pleins de roc & de rocailles, sont sujets à beaucoup d'éclats. C'est à la faveur de toutes ces Batteries qu'il faut pousser la Tranchée jusqu'au pied du Glacis, & établir la derniere Place d'Armes à 14. ou 15. toises du Chemin-couvert, s'il y en a. Après qu'elle fera bien achevée, il faut la munir abondamment de tout ce qui seranécesfaire pour pouvoir insulter le Chemin-couvert avec avantage. Ayant bien ruiné ses Défenses & labouré le haut de fon Parapet; ayant mis la Palissade par le Canon & les Bombes dans le plus grand désordre qu'il sera possible; il faudra entreprendre de s'y loger. Mais comme les Palissades ne se ruinent pas à beaucoup près si facilement par les Batteries directes que par les revers & les Ricochets, on doit faire de grands amas de Fascines & de Sacs à terre avant que de l'attaquer; tant pour fournir au Logement du Chemin-couvert, que pour pouvoir en faire jetter une quantité entre les Palissades & le bord du Parapet, afin de se faire un passage.

Ce Logement fait & bien établi, on suivra les régles générales le mieux qu'on pourra: c'est-à-dire, on placera du Canon sur le haut du Parapet pour battre en bréche; on fera des trous de Mineur, & l'on travaillera aux Descentes, soit en perçant par-dessous le Chemin-couvert, si le Fossé est prosond, ou à ciel ouvert, s'il ne l'est pas. On tâchera après cela de battre les Flancs de Canon, de Bombes & de Pierres; ce qui n'est pas toûjours aisé.

A Montmedy on ne put battre le Flanc de la droite, que l'Angle rentrant du Chemin-couvert vis-à-vis le milieu de la Courtine n'eût été ruiné; à cause que l'Angle saillant opposé manquoit d'espace: il étoit d'ailleurs trop sous le seu des Grenades du Bastion qui est devant, & trop exposé aussi au revers & à l'écharpe de la gauche. Comme ce Flanc étoit couvert d'un petit Billon, on sut assez long-

tems à le battre, sans pouvoir ruiner ses Désenses.

Il arrive souvent que les revêtemens de ces Places ont de grands escarpemens de roc au pied. Il en faut bien examiner la hauteur, pour voir si l'éboulement des bréches à Canon pourroit s'élever jusqu'au désaut du roc, ou s'il n'y a point de désaut ou de veine dans le rocher qui puisse favoriser l'attachement du Mineur; ou enfin si le roc est dur,

à banc rompu, ou par feuillets.

A Montmedy on trouva un grand escarpement au pied du Bastion: mais en même tems le roc étoit plein de veines, dont on se servit pour l'attachement du Mineur. Il est à remarquer, que dès la moitié du Glacis, par-dessous le Chemin-couvert de cette Place, on perça trois Descentes de Fossé, qui deboucherent en même tems au niveau de son fond; ce qui donna lieu d'y mettre du monde pour attacher & soutenir le Mineur, qui sans ce secours n'y auroit pû tenir, parce que le Canon du Flanc gauche tourmentoit beaucoup son Logement. Il y eut beaucoup de monde

monde tué avant que le Flanc fût démonté: les Ennemis y jetterent une infinité de Feux d'artifice, de Bombes & de Grenades qui firent beaucoup de peine, jusqu'à ce que le Mineur fût tout-à-fait enfoncé dans le roc: c'est sur quoi il faut extrêmement se précautionner. A Stenay, les Affiègez allumerent un grand seu au pied du Bastion de la gauche devant le trou du Mineur, qui en sut chassé sans retour.

Au premier Siége de Ste. Menehould les Mineurs furent chassez de leurs trous, & l'Ennemi obligé de changer d'At-

taque.

Au Siège de Mouzon les Assiégez firent un si grand seu au pied de la bréche, qu'on sur deux jours sans pouvoir en approcher. Cela s'est vû à plusieurs Places, & l'on avoit proposé de faire la même chose au Siège de Lille, si les

munitions avoient permis d'attendre l'assaut.

A Clermont on s'y prit autrement. On attacha trois Mineurs presque en même tems: l'un sous la pointe d'une grande Demi-Lune, bâtie sur le penchant de la montagne, qui couvroit l'unique partie de cette Place dont le revêtement étoit bon & très-épais, sans Contre-fort: c'est pourquoi les Faces n'étoient point terrassées, mais seulement les Flancs d'une épaule à l'autre soutenus par un deuxième

revêtement, formé en portion de cercle.

Les deux autres Mines étoient ouvertes à moitié du Glacis; les Galeries étoient poussées plus de 30 pieds au-dessous du Chemin-couvert, dont on ne pouvoit se rendre maître à cause de la trop grande proximité des Bastions, qui ne laissoient que deux pieds entre eux & le Parapet du Chemin-couvert, sans Fossé entre deux. On penétra plus de 30 pieds sous le Corps de la Place, & l'on y sit trois Mines, dont la première devoit être chargée de 1600. livres de Poudre, la deuxième de 600. & la troissème du côté du Bourg,

Bourg, poussée sous la partie appellée Donjon, quoiqu'il n'y

en eût plus, devoit l'être de 1600. à 1800. livres.

Ces Mines devoient être prêtes à charger, & l'on en attendoit de terribles effets: mais il est sûr que celle de la Demi-Lune n'auroit fait qu'ouvrir le premier revêtement, & que le reste n'auroit pas suivi; parce qu'il n'y avoit que le retranchement derriere, qui étoit loin & bien revêtu.

Il y avoit beaucoup d'apparence que les deux autres auroient fait de grands escarpemens, & que les bréches n'auroient pas été accessibles. On les fit voir aux Ennemis dans le tems qu'on les alloit charger. Ils en eurent tant de peur qu'ils se rendirent. S'ils avoient été bien habiles, ils ne l'auroient pas fait, & se seroient tirez d'affaire avec beaucoup plus d'honneur.



AUH qui es eldent la X es cont des Torre bation-

# HUITIEME EXEMPLE.

### ATTAQUES DE PLACES FORTIFIE'ES DE TOURS BASTIONNE'ES.

TL y a fort peu de Places fortifiées à Tours bastionnées: 1 & je ne connois que Landau, le Neuf-Brisac, Belfort, & quelques parties de Besançon qui le sont; mais le système en étant fort bon par rapport aux Siéges de ce tems, il ne faut pas douter que l'on ne fortifie dans la suite les Places

fuivant ces régles.

Quand on voudra en attaquer de semblables, il faudra s'y conduire comme à l'égard de celles qui sont sortifiées selon l'usage ordinaire, & employer les Tranchées, Places d'Armes, Ricochets, Cavaliers, Logemens du Chemincouvert, & Passages des Fossez, jusqu'à la prise des Contregardes, desquelles le Logement sera sans doute plus difficile, & contesté avec beaucoup plus d'avantage de la part des Ennemis que ceux des Bastions ordinaires; parce que les Contre-gardes détachées & foutenues par les retranchemens revêtus mettent le Corps de la Place en sûreté, & en état de faire sa défense particuliere: au lieu que les Bastions attachez ne sont retranchez que par des parties d'un vieux Corps de Place, qui passent par leurs Gorges, lesquelles n'étant pas bâties dans les mêmes vûës, n'ont pas les mêmes avantages.

Ce qu'il faut faire pour la prise des Contre-gardes sera: 1. D'employer les Batteries qui auront servi contre les Flancs qui empêchent la vûë de ceux des Tours bastion-


nées "



# ATTAQUES

D'une Place fortifiée de Tours bastionnées.

- AB Tours bastionnées du front de l'Attaque.
- CD Contre-gardes ou Bastions qui couvrent ces Tours.
- E Demi-Lune de l'Attaque.
- F Reduit de la Demi-Lune.
- G Chemin couvert.
- H Demi-Lunes collaterales.
- K Prolongement des Capitales des deux Contre-gardes C. D. & de la Demi-Lune E. du front de l'Attaque.
- L Piquets garnis de paille ou de méche allumée pour servir à la conduite des Attaques.
- M Batteries à Ricochets des deux Faces & du Chemin couvert de la Demi-Lune E.
- N Batteries à Ricochets des deux Faces & du Chemin couvert de la Contre-garde C.
- O Batteries à Ricochets des deux Faces & du Chemin couvert de la Contre-garde D.
- P Batteries à Ricochets des Faces & du Chemin couvert des Demi-Lunes collaterales II. & I. qui rasent les Attaques.
- Q Batteries à Bombes.
- R Places sur la Seconde Ligne où l'on pourroit mettre les Batteries en cas qu'il sût nécessaire de les changer.
- S Demi-Places d'Armes.
- T Cavaliers de Tranchée qui enfilent le Chemin couvert.
- U Paffages de Fascines pour mener le Canon & les Mortiers à leurs Batteries.



### SUITE DES ATTAQUES

D'une Place fortifiée de Tours bastionnées.

- A Tours bastionnées du front de l'Attaque.
- a Demi Places d'Armes.
- b Cavaliers de Tranchée.
- c Batteries de Pierriers.
- d Batteries en bréche de la Demi-Lune tt.
- e Batteries contre les Défenses de cette Pièce.
- f Passages du Fosse de la même.
- g Logemens sur cette Demi-Lune.
- h Batterie en bréche du Reduit K, le Rempart de la Demi-Lune supposé rase.
- i Passages du Fosse de ce Reduit.
- k Logemens sur le même.
- 1 Batteries contre la Courtine.
- m Batteries en breche des Contre-gardes y.
- n Batteries contre les Défenses des Contre-gardes.
- o Retranchemens de l'Assiégé dans ces Piéces.
- p Passages du Fossé des mêmes Piéces.
- q Logemens sur les mêmes.
- r Batteries en bréche des Tours bastionnées A. B., les Remparts des Contre-gardes supposez rasez.
  - Les Batteries n. peuvent battre les Flancs des Tours, les Angles f. des Contregardes supposez rasez.
- t Passage du Fosse des Tours.
- u Logemens sur les mêmes.
- x Passages de Fascines pour mener le Canon & les Mortiers à leurs Batteries.

nées, afin de les découvrir & d'en pouvoir battre le haut & le bas avec le même Canon, sans le changer de place;

2. D'occuper entierement le dedans des Contre-gardes, en coulant par le haut & le bas de leur Rempart vers le derriere de leurs Flancs, & de se loger sur le bord du Fosse qui les separe des Tours, en laissant le milieu de la place

vuide;

3. De raser un espace de 15. à 18. toises entre la pointe de chacune des Contre-gardes, pour donner jour au feu de 5. ou 6. piéces de Canon, logées dans la Place d'Armes saillante du Chemin-couvert marqué R. On disposera les Embrasures & Plattes-formes pendant qu'on sera occupé à ce rasement, qu'il faudra abaisser aussi bas que le Chemin-couvert, afin de pouvoir battre en Sape les Tours le plus bas qu'il sera possible, pour les ouvrir entierement, & en pousser les ruines jusques dans le fond de leur voute. Pour lors, outre que l'ouverture faite par le Canon sera de toute la capacité de la Tour, elle en rendra les Flancs hauts & bas inutiles, & cela ira même jusques à rompre les petites Défenses de derriere le pilier qui soutient le milieu de la voute: ce qui la fera tomber tout-à-fait. Moyennant cela il n'y restera que la carcasse des Flancs. On pourra même, s'il y a jour, battre encore à droite & à gauche ces mêmes Tours, pour en chasser le Canon ennemi, qui de-là ne manqueroit pas d'incommoder nos Logemens.

Pendant que cela se fera, comme l'on aura occupé le Terre-plein du Rempart des Contre-gardes, quand on sera parvenu aux Flancs, il faudra percer au travers, & y faire de petits Logemens pour chasser l'Ennemi des Tenailles. A l'égard du dedans de la Piéce, il est à présumer qu'on aura joint le bord du Fossé, où étant parvenu, il y aura

X 2

deux choses à faire:

L'une,



L'une, de passer le Fossé de part & d'autre des Tours; Et l'autre, de faire des Mines sous la Contrescarpe, pour la renverser dans le Fossé, & faciliter son comblement,

comme il est marqué en t. t.

Cela étant exécuté à propos, on se rendra aisement maître des Tours. La Place ne sera cependant pas encore ouverte; mais comme elle sera prête de l'être, & qu'il ne restera plus de Flanc aux Ennemis, ils battront apparemment la Chamade, & une plus grande résistance ne serviroit qu'à

les faire prendre Prisonniers de guerre.

S'ils ne le font pas, il faudroit s'établir dans les ruines de ces Tours, s'y fortifier, & rompre les Galeries de la droite & de la gauche par des Fougaces, & ensuite en venir à de plus grandes Mines, dont l'effet acheveroit d'ouvrir la Place; à moins que l'Ennemi, soigneux de son salut, ne prévienne sa perte par une prompte reddition. Sur quoi on sera pour lors en état de faire des conditions sort dures: C'est pourquoi il n'y a pas lieu de douter qu'ils ne se rendent aussi-tôt; sur-tout si, pendant les Attaques de la Contre-garde & de la Tour, on a soin de bien jetter des Bombes & des Pierres dans les derrieres & aux environs des Tours.

#### CHAPITRE XXIII.

### DES FONCTIONS DES OFFICIERS GENE-RAUX A LA TRANCHE'E.

E Général, ou celui qui commande l'Armée qui fait le Siége, a une autorité absolue. Il dispose & ordonne comme il lui plaît pour tout ce qui regarde les Attaques. L'on ne doit faire aucune entreprise considerable que par ses ordres; mais il doit à son tour consulter, avant que de rien résoudre, l'Ingenieur Général qui a la direction des Attaques. Le desaut d'observation de cette circonstance a souvent coûté la vie à bien du monde.

Il est très-important que le Général visite la Tranchée, mais de tems en tems seulement, & non tous les jours. Il doit y venir peu accompagné, & visiter tout; se faire rendre compte sur les lieux de chaque chose en particulier; & donner ses ordres sur tout, autant qu'il le jugera à propos.

Si les Attaques sont separées, le Lieutenant-Général de jour choisit celle qu'il lui plaît. Si elles sont liées, comme il a le commandement général, il commande aux deux, & par consequent il doit prendre son poste entre les deux, mais non pas à la tête des Attaques, parce que ceux qui ont affaire à lui, en venant & en retournant embarasseroient le travail; d'ailleurs il seroit trop éloigné du gros des Troupes: ainsi le milieu de la tête des Bataillons est le lieu qui lui convient le mieux. Il peut & doit visiter de tems en tems la tête des ouvrages.

Le plus ancien Maréchal de Camp doit se mettre à la droite, le suivant à la gauche, & les Brigadiers à la queuë

des Détachemens les plus avancez.

Le Lieutenant-Général de jour commande à la Cavalerie, Infanterie, Artillerie, aux Ingenieurs, Mineurs, & généralement à tout ce qui regarde la fûreté & l'avancement des Attaques; mais il doit s'aboucher avec le Directeur de la Tranchée, & ne rien entreprendre ni réfoudre fans sa participation. Ce dernier est l'ame & le véritable mobile des Attaques. L'Application particuliere d'un Lieutenant-Général doit être, de bien poster les Troupes, de régler les Détachemens, de faire servir les têtes de la Tranchée, & de four-

fournir les Travailleurs extraordinaires quand on lui en demande. Les Maréchaux de Camp font la même chose par subordination, & doivent recevoir ses ordres & les rendre aux Brigadiers: ceux-ci aux Colonels, qui les distribuent à leurs Regimens, & ont soin de les faire exécuter.

Quand il y a quelqu'entreprise à faire, c'est le Lieutenant-Général qui doit en ordonner l'exécution, par l'avis & sur l'exposé du Directeur-Général: ce qui se fait toûjours

par les ordres du Général.

Lorsqu'il y a peu de ces premiers Officiers dans une Armée, ce n'est pas une nécessité que le Lieutenant-Général de jour couche à la Tranchée: il sussit qu'il la visite pendant le jour, & qu'il y donne ses ordres. Quatre Lieutenans-Généraux sussitient pour une Armée commandée par un Maréchal de France. Il saut une sois plus de Maréchaux de Camp que de Lieutenans-Généraux, & une sois plus de Brigadiers que de Maréchaux de Camp; c'est-à-dire, que s'il y a quatre Lieutenans-Généraux, il doit y avoir huit Maréchaux de Camp & seize Brigadiers. Un plus grand nombre est inutile, & plus à charge que nécessaire dans les Armées.

#### DES ROIS ET DES PRINCES.

SI des Souverains, ou des Princes héréditaires de grands Etats, étoient en personne à l'Armée, & qu'ils voulusfent voir la Tranchée, ce que l'on ne peut désapprouver, il faudroit prendre les précautions suivantes sur le tems le plus propre à la visiter.

1. Cela ne doit pas être souvent, mais seulement 2. 3. ou

4. fois dans un Siége;

2. Que

2. Que ce ne soit qu'à des Places considerables, & non pas à des Bicoques;

3. Que la Tranchée soit bonne, & autant assurée qu'elle

peut l'être;

4. Qu'ils se rendent jusqu'à l'ouverture de la Tranchée, si bon leur semble, mais qu'ils ne la visitent que quand le Canon se sera rendu maître de celui de la Place;

5. Que la nuit qui précedera la visite qu'ils veulent faire de la Tranchée, on y envoye une partie de leurs Gardes, qui se distribueront par petits pelotons en différens endroits,

pour la plus grande sûreté de leur personne;

6. Qu'ils y aillent fort peu accompagnez, & seulement d'un Capitaine des Gardes, de trois ou quatre de leurs Officiers, & de cinq ou six Seigneurs de leur Cour, ou des Officiers-Généraux & du Directeur de la Tranchée, qui doit marcher immédiatement devant eux, pour leur servir de guide, & leur rendre compte en chemin de toutes choses;

7. Qu'il ne se fasse aucun mouvement de Troupes pendant qu'ils seront à la Tranchée; mais qu'elles se rangent toutes sur le revers, laissant le côté du Parapet libre à la

marche;

8. Qu'on fasse assert tous les Soldats, leurs armes à la main, les Officiers se tenant debout du même côté, le chapeau à la main, sans laisser passer leurs Espontons pardessus la Tranchée;

9. Qu'ils visitent tout jusqu'à la Troissème Place d'Armes, même jusqu'à la queuë des Sapes, asin qu'ils en soient

mieux instruits;


10. Qu'ils montent de petits chevaux, bas de taille, doux, qui ne soient pas ombrageux; n'étant pas possible qu'ils puissent faire leur tournée à pied, quand les Tranchées sont un peu avancées;

11. Qu'on leur fasse un ou deux reposoirs dans les endroits de la Tranchée les plus convenables. Ces mêmes lieux pourroient servir ensuite de Couverts aux Officiers-Gé-

néraux de garde.

A ce que nous avons dit il faut ajouter, que certainement il n'y a aucun lieu de sûr dans la Tranchée, quelque soin qu'on puisse se donner de la bien faire: car rien ne peut mettre à couvert des Bombes & des Pierres, quand la Place en tire. Il n'y a point de Parapet de Tranchée qui ne puisse être percé par le Canon à trois pieds au-dessous du sommet: & dans l'infinité de coups de Mousquet qui se tirent, il y en a toûjours quantité dont les balles, rasant le haut des Parapets, s'amortissent & plongent, la plupart encore avec assez de force pour blesser ou tuer ceux qui sont atteints. Il y a de plus les coups de biais, d'écharpe & d'accident, qui rasent & s'amortissent aussi, qui ne sont pas moins dangereux, & qu'on ne peut gueres éviter. C'est encore pis quand on est sous la portée des Grenades; les coups de feu sont dans leur force & bien plus certains. D'ailleurs les éclats des Grenades ou des Bombes volent par-tout, & vont le plus souvent tomber où l'on ne les attendoit pas. C'est pourquoi je crois qu'il est de la prudence, que les grands Princes, de la vie desquels dépend le fort des Etats, dans les visites qu'ils feront à la Tranchée, ne passent point au-delà de la Troisième Parallèle ou Place d'Armes. Ils ne doivent pas même aller jusques - là.





# CHAPITRE XXIV.

#### DE LA MANIERE D'EMPECHER LES SECOURS.

A PRE's avoir exposé dans les Chapitres précedens tout ce qu'on a jugé de meilleur & de plus utile pour l'Attaque des Places, il reste encore à décrire la conduite que les Assiégeans peuvent tenir afin d'empêcher les Secours.

Pour y parvenir il est nécessaire:

I. Que les Lignes soient bonnes, bien faites, achevées & palissadées. Les Palissades ne servent que sur le bord de la Ligne, par-tout ailleurs elles sont de peu d'utilité: car la première peut autant servir à l'Ennemi qu'à nous, & l'autre n'empêche pas que le Fossé ne soit rempli en fort peu de tems, par la grande quantité de Fascines que l'Ennemi y jette. Il faut observer que l'élevation de sa pointe ne doit surpasser celle du sommet du Parapet que de 15. ou 16. pouces au plus; autrement elle pourroit nuire au feu de la Ligne. Il est encore mieux de la planter tout-à-fait hors de la Ligne, à 25. ou 30. pas du Fossé, auquel elle doit être parallèle, & pencher la pointe vers le dehors d'environ 45 dégrez. La Palissade doit être enterrée de 3. pieds mesurez à plomb, en ayant quatre de saillie hors de terre, & la tête doit être élevée de 3. pieds au-dessus de la campagne. En cet état elle ne fera que peu ou point d'empêchement au feu de la Ligne; & l'Ennemi ne la pouvant couper ni sauter, elle l'arrêtera tout court sous le feu de la Ligne pendant un tems assez considerable pour le faire beaucoup souffrir. Mais ce moyen est plus à désirer qu'à espérer, à cause

cause de la difficulté & presque impossibilité d'avoir une assez grande quantité de Palissades, & de la longueur du tems qu'il y faudroit employer: ce qui est absolument contraire à la diligence avec laquelle on est obligé de faire les Lignes. Il faut donc se reduire à la façon commune, les

faire bonnes, & leurs Parapets à deux Banquettes.

2. Comme les Lignes ne sont pas toûjours accessibles de tous côtez, & qu'il se peut trouver des rivieres, des étangs, des marais & quelques grands ravins ou escarpemens qui en fortifient les approches & en couvrent une partie; il peut arriver, que la Place assiégée se trouvant dans un pais de bois, ces mêmes bois doivent servir à fortifier les endroits les plus foibles de la Ligne. En ce cas il ne faudroit pas manquer de faire la Palissade, & même, s'il est possible, une quantité d'épaulemens à la moitié de la distance entre la Ligne & la tête des Bataillons, parallèles à la Ligne & aux Bataillons. Ces épaulemens, ayant 40. toises de large & 9. à 10. pieds d'épais mesurez au sommet, sur autant de hauteur, à distance les uns des autres de 50. à 60. toises, servent à couvrir la Cavalerie, qui se met derriere, & même les Bataillons, contre les plongées du Canon & du Mousquet pendant une Attaque.

Les Princes d'Orange, Maurice & Frederic-Henri, se faisoient une si grande application de bien faire leurs Lignes, qu'ils y employoient des mois entiers: aussi étoient-elles si bonnes, qu'on ne les a jamais forcées, quoiqu'elles ayent été souvent attaquées. Ils ne se contentoient pas de faire de bonnes Lignes, ils y ajoutoient des Forts particuliers de distance en distance, & sortifioient leurs Quartiers séparement, selon l'usage de leur tems. Ils y ajoutoient même des Dehors sur les avenues les plus exposées, qui arrêtoient les Ennemis, & donnoient le tems aux Troupes des Quartiers voisins d'arriver, & de secourir les endroits attaquez: ce qui

a toûjours fait échouer les Ennemis, & les a mis en danger d'être battus dans leur retraite. On y faisoit des Avantfossez; mais l'expérience a fait connoître, qu'ils n'étoient

bons qu'à fournir un grand Couvert à l'Ennemi.

3. Il faut faire des Buchers de deux ou trois charetées de bois sec à quelques 40. ou 50. pas hors de la Ligne, vis-à-vis des Angles flanquez & sur le milieu des Courtines, & mettre le bois debout; garnissant le milieu de menu bois & de paille féche, avec un petit trou pour y mettre le feu

quand on a donné le fignal.

Voilà quels peuvent être les préparatifs les plus praticables dans des Lignes contre les Secours. Il faut pourtant avouer, que toutes ces précautions bien observées ne nous garantisfent pas d'insulte. L'exemple récent de Turin en est une preuve; & lorsqu'on peut avoir une Armée d'Observation, elle remedie sans contredit à tous les inconvéniens des Secours. Pour lors il n'est pas nécessaire de se tant précautionner.

Il n'y a que quatre manières de secourir les Places, qui

font:

1. D'introduire des Secours à la derobée, comme il est arrivé à Lille; ce qui n'oblige pas toûjours à la levée du Siége;

2. De les introduire de vive force, quand l'Assiégeant, sortant de ses Lignes, va au-devant de l'Armée de Secours & lui

donne Bataille;

3. Quand l'Ennemi prend le parti le plus fûr, qui est de faire diversion en attaquant une des Places des Assiégeans qui puisse lui tenir lieu d'un équivalent;

4. Enfin, quand il prend le parti d'attaquer les Lignes de

jour ou de nuit. Il arrive assez souvent que, quand l'Armée assiégeante se sent supérieure ou égale à celle de Secours, elle sort des Lignes, gnes, marche au-devant de l'Ennemi, se poste le plus avan-

tageusement qu'elle peut, & lui présente Bataille.

Pour se mettre en cet état, l'Armée assiégeante laisse au moins la Tranchée garnie & fortissée de quelques Troupes, & le surplus soiblement investi de quelques autres, pour garder le Camp & les Bagages. Ce moyen est très-hazardeux & peu sûr, si l'Armée assiégeante n'est très-supérieure à celle de Secours, qui profitant souvent de la sortie des Troupes hors des Lignes, jette des secours & des munitions dans la Place, pendant qu'elle vous amuse d'un autre côté par une disposition apparente de se préparer au combat: C'est pourquoi ce moyen ne se doit employer qu'à bonnes enseignes, & en prenant bien ses avantages pour n'être pas surpris.

Quelquefois l'Ennemi, au lieu de secourir la Place, prend le parti d'en assiéger une de son côté, & cherche ainsi à se consoler de sa perte par la prise d'une autre Place. Ce qu'il y a à faire pour le premier Assiégeant, est de se hâter d'achever le Siége entrepris, & de marcher promptement au secours de la Place que l'Ennemi assiége, pour la sauver.

Venons à la manière la plus ordinaire de donner du secours à une Place affiégée.

Une Armée qui se dispose à secourir une Place, se munit d'abord de tous les besoins ordinaires & extraordinaires.

Les ordinaires sont, les Outils à remuer la terre, le Bois, le Canon & son attirail. C'est ce qui suit par-tout l'Armée.

Les extraordinaires confissent à se munir de beaucoup de Fascines & de Clayes, pour combler les Fossez des Lignes: Ceux-ci se trouvent sur les lieux, dans le tems, & selon que les besoins le requierent. Cette Armée ne manque pas aussi de tirer tout ce qu'elle peut de Troupes de ses Garnisons pour se rensorcer: cela fait, l'Armée en Corps s'approche peu-à-peu, & prend poste près des Lignes le plus avanta-

geu-

geusement qu'il lui est possible. A Arras, l'Armée Françoise se campa à Mouchy, poste avantageux, & s'y retrancha. A Valenciennes, les Ennemis se posterent à Famars, autre poste avantageux, où ils se retrancherent pareillement. Il ne faut pas douter que toutes les Armées de Secours n'en fassent autant, & qu'elles ne commencent par-là: car elles n'iront pas étourdiment donner dans des Lignes au moment dé leur arrivée: on veut voir clair à ce que l'on fait. De plus, comme il est bon de laisser affoiblir les Assiégeans, elle mesure son tems, & se choisit une situation favorable à une lieuë ou environ des Lignes. Là elle se retranche & attend le moment avantageux : pendant cet intervalle elle se saisit des petits postes des Ennemis qui peuvent lui servir. Après cela elle fait reconnoître les Lignes, & ne manque pas de donner toute la jalousie possible aux Affiégeans; ce qui ne se passe gueres sans plusieurs escarmouches de Cavalerie, qui ne décident rien, & qu'on n'engage de la part des Ennemis, que pour avoir lieu d'approcher les Lignes de plus près, & les mieux reconnoître; & de la part des Assiégeans, pour les en empêcher. Sur ces entrefaites l'Armée de Secours se prépare des chemins, fait des Ponts sur les rivieres, s'il y en a, ou s'il lui est nécessaire d'en avoir, & se met en état de causer de la désiance aux Affiégeans: elle donne avis de tout à la Place, qui l'avertit aussi de ce qui se passe dans ses murs, & concerte avec elle le tems & la manière de l'Attaque. Les Assiégeans, quil'observent, & qui ont dû se tenir pour bien avertis, depuis qu'ils ont vû l'Ennemi s'approcher & se retrancher près d'eux, réglent & partagent les postes que chaque Régiment doit soutenir. On monte réglément le Bivouac pour n'être pas surpris pendant la nuit. On ordonne des Piquets & des Corps de reserve pour tous les Quartiers, afin de pouvoir accourir en diligence aux lieux attaquez; à quoi les Y 3

les Dragons sont plus propres que les autres Troupes, parce qu'ils se peuvent porter avec promptitude sur les lieux, suppléer au défaut d'Infanterie, border la Ligne pour un tems, & charger à cheval, quand il en sera besoin. On distribue des munitions aux Troupes, afin qu'elles n'en manquent pas. On fait de petits magazins aux postes. On dispose le Canon aux endroits où on le croit mieux placé. On envoye de grands & de petits Partis hors des Lignes pendant la nuit, pour avoir des nouvelles des Ennemis, & tâcher de decouvrir leurs manœuvres. On reveille les Intelligens & les Espions.

Le tems de l'Attaque étant venu, elle se fera de jour ou de nuit. Si c'est de jour, la feinte est inutile: l'Ennemi se met en bataille; l'Infanterie à la première & seconde Ligne, & la Cavalerie derriere elle en deux ou trois autres Lignes: chaque Bataillon portant des Fascines pour combler le Fossé de la Ligne. En cet état il marche vers l'endroit de la Ligne qu'il veut attaquer, toûjours en bataille, avec nombre de Détachemens devant lui, pour essuyer le premier seu.

L'Assiégeant, qui a dû se préparer à tout évenement, voyant l'Ennemi venir à lui, régle ses dispositions sur les siennes, & fait border ses Retranchemens le plus épais qu'il peut: ce qui lui tient lieu de première Ligne, derriere laquelle il range une seconde pour servir de renfort à la première, & derriere celle-ci une ou deux de Cavalerie: tout cela composé des Troupes tirées des Quartiers éloignez qui ne paroissent pas pouvoir être attaquez. Quand on a le tems de se préparer de la sorte, il n'est gueres possible que l'Ennemi puisse forcer la Ligne; & je n'ai point ouï dire qu'on y ait réussi depuis long-tems, si ce n'est à celles de Cazal, il y a plus de soixante ans, par M. le Comte d'Harcourt, qui en vint à bout comme par miracle, après y avoir été repoussé trois ou quatre sois. L'exemple de ce qui est arrivé

arrivé devant Turin en 1706, ne prouve pas que l'on doive attendre de grands succès de ces Attaques: les Lignes y étoient mal formées, le retranchement trop serré, ensorte que la Cavalerie ne s'y pouvoit tourner, & que l'on n'y pouvoit deployer que dix ou douze Bataillons. On y peut

ajouter la mésintelligence des Généraux.

Si l'Ennemi prend le parti d'attaquer la nuit, c'est-à-dire à la pointe du jour, l'affaire sera bien plus sérieuse. Comme il derobera sa marche, & cachera son dessein le plus qu'il lui sera possible, il fera mine de vouloir attaquer par un endroit de ces Lignes, pendant qu'il se préparera à tomber sur l'autre; cherchant de donner le change par de fausses apparences, pour obliger l'Assiégeant à être également par-tout fur ses gardes. Si l'Ennemi nous trouve en cet état, il y a à craindre qu'il ne réuffisse, si l'affaire est bien menée: car telle partie qui sera gardée par mille hommes, peut être attaquée par mille autres, foutenus par plusieurs Corps l'un devant l'autre. Il est bien difficile alors d'empêcher que l'Ennemi ne parvienne jusqu'à la Ligne, & que s'attachant au Parapet, il ne le borde de son côté, & ne chasse les Assiégeans de l'autre par un feu supérieur à celui de dedans; pendant qu'avec les Travailleurs il y feroit des ouvertures, pour faciliter l'entrée de ses Troupes. Ce coup est d'autant plus à craindre, que si l'on n'est pas bien averti du dessein de l'Ennemi, on se tient, à peu de chose près, également par-tout sur ses gardes: ce qui est un très mauvais parti à prendre.

Comme une Ligne en cet état ne peut être que très-foible, l'Ennemi y a de grands avantages: car il fe porte, à la faveur de l'obscurité, jusques fort près du Fossé avant que d'être découvert; où ne trouvant qu'une foible resissance, il force les Lignes avant que le Piquet & le secours de l'Af-

siégeant soient arrivez au lieu de l'Attaque.

C'est

C'est ainsi que les Lignes de Lerida en Catalogne, d'Arras & de Valenciennes en Flandre, surent autresois sorcées; & que toutes celles qu'on attaquera de la sorte le seront, ou en grand danger de l'être, si l'on ne prend pas des mesures plus justes que celles qui se prennent ordinairement.

Ce qu'on doit faire en cas pareil, est de tâcher en toutes manières de découvrir le dessein de l'Ennemi sur le

lieu & le tems qu'il doit attaquer.

Le dessein, qu'il a intérêt de cacher, ne peut se découvrir que par une exacte observation de ses manœuvres, & par plusieurs Espions qu'il faut avoir dans son Camp, qui doivent journellement se jetter dans le vôtre, sur-tout dans le tems qu'ils le verront venir aux Lignes, & ensin par les

Prisonniers que l'on fera.

Si l'on voit l'Ennemi s'attacher à reconnoître un côté de la Ligne plus que les autres, & si ce côté est assez près de lui pour qu'il puisse s'en approcher dans une nuit de marche, afin de pouvoir l'attaquer le lendemain au point du jour: Si la face ou l'enclos des Lignes est traversé par des rivieres, dont l'un des côtez soit seulement occupé par l'Ennemi, & qu'il fasse plusieurs Ponts dessus, c'est un signe évident qu'il a dessein de faire passer plusieurs colomnes à la fois. De même, s'il se saisit de quelque Château ou Maison forte au-delà de cette riviere, qui ne lui soit nécessaire que pour l'aider à cacher son dessein; joignant alors toutes les apparences ensemble, on pourra conjecturer que l'Ennemi a dessein d'attaquer par le côté plus à portée de ces Ponts; principalement si l'inégalité du terrein peut cacher sa marche, & compter qu'il ne fera que de fausses attaques vis-à-vis de son Camp & par-tout ailleurs: ce qui arrivera infailliblement.

Une autre observation importante à faire, est que si après avoir

avoir estimé la distance qu'il y a des autres côtez de la Ligne au Camp de l'Ennemi, on trouve qu'il n'en puisse faire le chemin, ni arriver avant le jour par la marche d'une nuit d'été, qui ne dure que cinq ou fix heures; il faut voir, si le tems qui lui est nécessaire, peut s'accorder avec ce que l'on aura appris des Espions, des Prisonniers & des Rendus. A propos d'Espions, je crois qu'on n'en sçauroit trop avoir, & qu'il seroit à souhaiter qu'on en pût recevoir tous les jours des nouvelles plutôt deux fois qu'une; principalement quand l'Ennemi se prépare à nous attaquer, & quand il se mettra en marche pour venir aux Lignes. C'est alors, qu'en observant de quel côté l'Ennemi tourne la tête, ils peuvent voir sur quelle partie de la Ligne il va tomber.

Si à tout ce qui vient d'être dit, on ajoute encore la découverte des grands & petits Partis, qui doivent battre l'estrade pendant la nuit sous la portée du Canon des Lignes. il est presque impossible que l'Ennemi puisse empêcher qu'il ne soit découvert de fort bonne-heure: auquel cas il faudra achever de bien garnir les côtez de la Ligne par où il peut aborder, en tirant des Troupes de ceux qui ne sont

pas à portée par leur trop grand éloignement.

Il ne faut pas oublier de garnir la Ligne de Canons de ce côté-là quelques jours auparavant, & de les tenir en bon état; de faire garder les Buchers, s'il y en a, par deux ou trois Soldats à chacun, qui auront ordre d'en allumer le feu au signal qui se fera par un certain nombre de coups de Canon dont on sera convenu. Quand on sera assuré du côté par où l'Ennemi s'approche, on donnera le signal lorsqu'il sera au tiers de la portée du Canon. Aussi-tôt on allumera les Buchers, & l'on fera retirer les boute-feux dans la Ligne. par des endroits qui leur auront été marquez. Ces feux allumez suppléeront au désaut de la lumiere, qui pourroit

encore manquer, & feront un jour artificiel, d'autant plus dangereux pour l'Ennemi, qu'on tire beaucoup mieux & plus droit à la lueur du feu pendant la nuit, que de jour. Si toutes ces observations sont faites avec soin, je me persuade qu'on parviendra à corriger le malheur des Lignes attaquées de nuit, par la raison que, ne provenant que de l'incertitude où l'Ennemi nous tient, elle sera levée, si-tôt

qu'on sera averti de son dessein.

Après tout, il faut convenir de bonne-foi, que de tous les retranchemens que la guerre employe pour attaquer & défendre, aucun n'est si mauvais que les Lignes de Circonvallation. La raison en est, que leur circuit est toûjours de beaucoup trop grand pour le nombre des Troupes qui doivent les défendre: car supposé le diamêtre d'une Circonvallation de 3400. toises, qui est le moins qu'elle puisse avoir, comme on a déja dit, y compris les Rédans & les détours de la circonférence, les Lignes de Circonvallation seront au moins de 12000. toises, ou près de cinq lieuës communes de France.

Que si, pour border une Ligne de cette étendue, on donne seulement 3. pieds à chaque Soldat, il saut 24000. hommes pour un seul rang, & par trois de hauteur 72000. hommes de pied, sans rien compter pour la deuxième Ligne, ni pour les Tranchées & les autres Gardes, qui demanderoient bien encore autant de monde, pour que tout

fût suffisamment garni.

Où trouver des Armées de cette force? Et quand on dégarniroit la moitié des Lignes les moins exposées pour renforcer celles qui le seroient le plus, on ne parviendroit pas à les garnir sussignement à beaucoup près, d'autant plus que, si les Places assiégées sont un peu considerables, la Circonvallation deviendra bien plus grande que celle qui est ici supposée;

posée: ce qui éloigne encore plus de la possibilité de les pouvoir bien garnir. C'est pourquoi on peut hardiment assurer que, de tous les retranchemens, la Circonvallation des Places est toûjours le plus mauvais, quelque soin qu'on puisse prendre de la rendre bonne; & que le mieux qu'on puisse faire dans un Siège, est d'avoir une Armée d'Observation.

Examinons maintenant quelle doit être la force d'une Armée d'Observation par rapport à celle de Secours. Cela n'est pas fort aisé: il est certain qu'elle doit toûjours être proportionnée aux forces de l'Ennemi; & pour bien éclaircir ceci,

ayons recours à quelque Exemple.

Je dis donc, qu'il est absolument nécessaire d'être bien informé des forces que l'Ennemi peut mettre en campagne, & c'est à quoi on ne sçauroit trop donner d'attention. Supposons après cela qu'il puisse y mettre 25000. hommes, & nous 35000. S'il s'agit d'un Siége, on pourra faire une Armée d'Observation, & si l'on peut avoir quelques jours d'avance pour faire les Lignes, la chose en sera plus aisée. Que cela soit ou non, si l'Ennemi se met en état de les approcher, on pourra lui opposer 18 à 20000. hommes d'observation, qui prenant un poste avantageux à portée des Lignes, s'y doivent bien retrancher: Car si une Armée bien postée ajoute un bon retranchement aux avantages de la situation qu'elle occupe, elle fera aisement tête à une autre qui sera d'un tiers plus forte qu'elle, quand même elle le seroit davantage.

Si l'Armée d'Observation sçait bien se conduire, il est sûr que l'Ennemi n'osera l'attaquer; parce que se trouvant pressée, elle pourra tirer du secours de l'Assiégeante, de même qu'elle pourra sui en donner de son côté. Ce qui est ici proposé par cet exemple, peut s'appliquer à de plus

grandes Armées, & se restraindre à de plus petites, selon la force de l'Ennemi à qui l'on a affaire. S'il se présente à quelque côté de la Ligne éloigné de l'Armée d'Observation, il sera au choix de celle-ci d'entrer dans les Circonvallations, & de se présenter sur deux Lignes du côté qu'il pourra attaquer, ou de prendre poste à côté de lui, pour le charger en flanc, pendant qu'il attaquera de front: Le tems, les circonstances, la situation des lieux, les consequences qui en resultent, doivent déterminer au parti que l'on doit prendre.

# CHAPITRE XXV.

#### RECAPITULATION DES PRINCIPES QUI ONT E'TE' ETABLIS DANS CE TRAITE'.

A PRE'S avoir expliqué en détail, & aussi exactement qu'il nous a été possible dans ce Traité, tout ce qui pouvoir regarder les Attaques des Places, nous avons cru qu'il ne seroit pas inutile de le renfermer en peu de mots sous le Nom de Maximes générales, afin que tout soit plus aisément présent à l'esprit.



### MAXIMES GENERALES

### POUR SERVIR A LA CONSTRUCTION DES LIGNES.

I. T ES faire bonnes, & profiter de tous les avantages du terrein, autant que l'on peut.

2. Donner à leur circuit tout l'espace nécessaire, & rien

3. Ne pas exposer les Camps sous la portée du Canon

de la Place.

4. Ne les point commettre au commandement des Dehors de la Place, qui par le Canon & le Mousquet pour-

roient incommoder le dedans des Lignes.

5. Occuper tous les commandemens des environs qui pourroient nuire à la Ligne & aux Camps; soit par la Ligne même où on les enferme, soit par des Redoutes & Forts détachez, pour éviter qu'ils ne soient occupez par une Armée de Secours.

6. L'Observation de ces Maximes présupposée, il ne doit rester d'étendue au circuit des Lignes que celle qu'elles

doivent précisement occuper.

7. Si la Ligne est coupée de rivieres ou de canaux, y faire le plus de l'onts que l'on pourra; c'est-à-dire, plutôt deux qu'un, ou plutôt trois que deux, & même plutôt quatre que trois; afin de faciliter le prompt transport des secours d'un côté à l'autre, & éviter la confusion où l'on se trouva à la levée du premier Siége de Valenciennes, où ce defaut fit périr une partie de l'Armée; & en dernier lieu à Denain, où un semblable defaut a coûté la vie à plusieurs milliers d'hommes.  $Z_3$ 

8. Em-

8. Employer les bois, rivieres, ruisseaux, étangs, marais, ravines, fossez, escarpemens, chemins creux, & généralement tout ce qui peut favoriser la situation des Lignes; les appliquer à leur fortification, sçavoir les bois, par les abattis; les rivieres & ruisseaux, pour en rompre les guez & les faire servir d'Avant-sossez aux Lignes; les étangs, en les mettant entre vous & l'Ennemi; les marais, en augmentant, s'il se peut, leurs eaux, & les mettant devant les Lignes; les ravins, grands sossez des revir toutes les diversitez du terrein à leur fortification, comme autant d'avantages savorables que la Nature nous présente, & qu'il ne faut pas negliger.

9. Les Avant-fossez des Lignes ne sont avantageux, qu'autant qu'ils peuvent être remplis d'eau. De toute autre façon ils ne valent rien; parce qu'ils ne servent qu'à cacher l'Ennemi, quand il a tant fait que de s'avancer jus-

ques-là.

s. In

10. Que la distance de la tête des Camps à la Ligne ne soit pas éloignée de plus de 120. toises, ni plus près de 60.

11. Que l'éloignement de la pointe d'un Rédan à l'autre ne soit gueres plus de 120. toises, & moins de 80, excepté à moins que l'on n'y soit contraint par les inégalitez du terrein.

12. Que les Lignes de Contrevallation puissent au besoin être approchées de la Place assiégée jusqu'à l'extrêmité de la

portée du Canon, & pas davantage.



#### REGLES OU MAXIMES GENERALES

### QUI PEUVENT SERVIR A L'ATTAQUE D'UNE PLACE.

I. TRE toûjours bien informé de la force des Garnisons, avant que de déterminer les Attaques.

2. Attaquer toûjours par le plus foible des Places, & jamais par le plus fort; à moins que l'on n'y soit contraint par des raisons supérieures, qui, comparées aux particulieres, font que ce qui est le plus fort dans les cas ordinaires, se trouve le plus foible dans les extraordinaires: ce qui se prend des lieux, des tems, & des saisons que les Places sont attaquées, & des différentes situations où l'on se trouve.

Quand le Roi affiégea Valenciennes, Sa Majesté n'ignoroit pas que le front de la Porte d'Aujain ne sût le plus

fort de la Place; cependant il fit attaquer par-là

r. A cause de la facilité des approches par la chaussée de Rhume, qui étant pavée, amenoit toutes les Munitions depuis Dunkerque, Ypres, Lille, Douay & Tournay, jusqu'à la queuë des Tranchées: ce qui ne se pouvoit par-tout ailleurs.

2. A cause de la facilité d'avoir des Fascines, y ayant de grands bois près de-là, qui pouvoient abondamment

fournir toutes celles dont on avoit besoin.

3. Pour pouvoir contrevaller, comme on fit, par la Tranchée, toute cette partie qui s'étend depuis l'inondation au-dessous de la Place, jusqu'à celle au-dessus: ce

qui

qui étant repété par deux Places d'Armes, l'une devant l'autre, & par tous les plis & les replis de la Tranchée. l'Ennemi fut enfermé dans la Place, & reduit à ne pouvoir pas fortir quatre hommes hors de son Chemin-couvert depuis la porte de Tournay jusqu'à la porte de Notre-Dame; de sorte que s'il se fût présenté un grand secours, le Roi, en renforçant la Tranchée de deux Bataillons & de 3. ou 4. Escadrons, auroit pû lever tous les quartiers de ce côté-là, qui faisoient les deux cinquièmes du circuit des Lignes, pour en renforcer son Armée, & se présenter aux Ennemis, sans que les Attaques eûssent cessé de faire leur chemin. Ces raisons, & autres semblables, prévalent quelquefois sur les Communes très - avantageusement : c'est pourquoi on ne doit pas hésiter de les faire valoir.

De pareilles raisons ont déterminé le Prince Eugene à attaquer Lille par où il l'a attaquée, qui est certaine-

ment un des plus forts côtez de la Place.

3. Ne point ouvrir la Tranchée, que les Lignes ne soient bien avancées, & les munitions & matériaux nécessaires en place, prêts & à portée; car il ne faut pas languir pour ce manquement, mais avoir toûjours les choses nécessaires sous la main.

4. Embrasser toûjours le front des Attaques, afin d'avoir l'espace nécessaire aux Batteries & Places d'Ar-

mes.

5. De faire toûjours trois grandes Lignes parallèles aux Places d'Armes, les bien struer & établir, leur donnant toute l'étendue nécessaire.

6. Les Attaques liées sont préferables à toutes les au-

tres

7. Em-

7. Employer la Sape dès que la Tranchée deviendra dangereuse, & ne jamais faire à découvert ni par force; ce que l'on peut faire par industrie: parce que l'industrie agit toûjours sûrement, & que par la force on ne réussit pas toûjours, & on hazarde pour l'ordinaire beaucoup.

8. Ne jamais attaquer par des lieux serrez & étroits, ni par des marais, encore moins par des chaussées,

quand on le peut par des lieux secs & spacieux.

9. Ne jamais attaquer par des Angles rentrans, qui puissent donner lieu à l'Ennemi, d'envelopper ou croiser sur la tête des Attaques; parce qu'au lieu d'embrasser, il se trouveroit par la suite que la Tranchée seroit enveloppée.

10. De ne point embarasser la Tranchée de Troupes, ni de Travailleurs, ni de Matériaux; mais de ranger les uns & les autres dans les Places d'Armes de la droite & de la gauche, & laisser les chemins libres pour le service

du travail, & pour les allans & les venans.

11. Le moyen le plus sûr de bien réussir à un Siége, est d'avoir une Armée d'observation.

12. Ne jamais porter un ouvrage en avant près l'Ennemi, que celui qui le doit foutenir ne soit en état de le faire avantageusement.

13. Que les Batteries plongeantes, appellées Ricochets, foient toûjours situées sur les enfilades & revers des Pié-

ces attaquées, & non autrement.

14. Employer les Batteries à Ricochets & les Cavaliers à la prise du Chemin-couvert par préférence, aux Attaques formées dans tous les endroits où il y aura possibilité de le faire.

15. Observer la même Maxime d'Attaque pour tous les Dehors, & même pour le Corps de la Place.

Aa . 16. Ne

c'est perdre du tems & consommer des Munitions mal à propos, pour des choses qui ne contribuent en rien à sa reddition, & dont les réparations coûtent toûjours beaucoup après la prise.

la prise des Places, la recule souvent, & ensanglante toûjours la scene: témoin Barcelonne, Landau & plus

sieurs autres.

est l'hyver; parce que c'est celle des mauvais tems & des grands froids, qui sont beaucoup souffrir les Troupes.

19. Attaquer les Places entourées de marais dans le tems le plus sec de l'année; parce que vraisemblablement

on y fera moins incommodé des eaux.

20. Aux Places régulieres il faut des Attaques régulieres; mais aux Places irrégulieres il faut attaquer comme l'on peut, sans toutesois s'éloigner de l'observation des ré-

gles, que le moins qu'il est possible.

21. Aux Places où il y a Château & Citadelle, il faut, autant que l'on pourra, attaquer par la Citadelle, fi d'autres raisons ne prévalent, comme il arrive souvent; parce que la Citadelle prise, la Ville suit nécessairement: au lieu qu'en attaquant la Ville la première, on a deux Siéges à faire pour un.

22. Ne jamais s'écarter, ni s'éloigner de l'observation des régles, sous prétexte qu'une Place n'est pas bonne, de peur de donner lieu à une mauvaise de se désendre

comme une bonne.

21. .12

23. Les Attaques par des lieux serrez sont toûjours difficiles & sujettes à de grands inconveniens, parce qu'on ne peut pas toûjours y observer les régles.

: 10

24. Tou-

24. Toutes fortifications réglées par les maîtres de l'Art, ont toûjours quelque chose de régulier ou de fort approchant; à moins que la situation n'y répugne tout-à-sait. Il en doit être ainsi de la conduite des At-

taques bien entendues.

Les Païs de marais, qu'on ne peut épuiser ni écouler, ne sont pas propres à l'Attaque des Places, qu'autant que la foiblesse de leurs fortifications & de leurs Garnisons s'y accordent; & que les digues par où on les peut aborder, donnent moyen, par leur largeur & hauteur, de conduire une Tranchée tout le long, avec les retours nécessaires, sans être contraint de s'enfiler; & qu'il se trouve quelque terrein sec à côté, plus élevé que la superficie du marais, pour y pouvoir utilement établir des Batteries de toute espece, qui suppléent en partie aux conditions réquises dans les cas ordinaires.

26. Attaquer de jour, quand la Tranchée a tellement pris ses avantages, qu'il n'y a plus d'endroit dans tout le front attaqué qui soit exempt de la supériorité du Canon, des Bombes, des Pierres & de la Mousqueterie; & attaquer de nuit, quand une grande partie de ces endroits

ne sont pas dans le cas précedent.

27. Tout Siége de quelque confideration demande un homme d'expérience, de tête & de caractère, qui ait la principale disposition des Attaques, sous l'autorité du Général; que cet homme dirige la Tranchée & tout ce qui en dépend; place les Batteries de toute espece, & montre aux Officiers de l'Artillerie ce qu'ils ont à faire; à qui ceux-ci doivent obéir ponctuellement, sans y ajouter ni diminuer.

28. Par la même raison ce Directeur des Attaques doit commander aux Ingenieurs, Mineurs, Sapeurs, & à tout A a 2 ce

ce qui a rapport aux Attaques, dont il est comptable au Général seul: car quand il y a plusieurs têtes à qui il saut rendre compte, il est impossible que la consusion ne s'y mette, après quoi tout, ou la plus grande partie, va de travers, au grand désavantage du Siège & des Troupes.

29. Enfin, ne jamais s'éloigner de l'observation de ces Maximes; parce qu'on ne le sçauroit faire sans manquer dans une chose ou dans l'autre, & souvent dans tou-

tes à la fois.

Fin de la Première Partie.





# SECONDE PARTIE.

### DE LA DEFENSE DES PLACES.

Uoique plusieurs Gouverneurs, se fiant trop en leur courage, ayent negligé la Science de défendre les Places, cette Science est pourtant très-estimable. Ils ont cru que c'étoit assez d'avoir exposé leur vie dans toutes les occasions, ou recherchées, ou offertes, pour avoir rempli leur devoir. L'exemple de plusieurs Places qui, bien que prises faute de conduite, ont été désendues avec beaucoup de valeur & d'éclat, les a fait tomber dans cette erreur. Ils n'ont point craint le blâme qu'ils pouvoient mériter, en se rendant plutôt qu'ils n'auroient fait, s'ils avoient daigné joindre à leur valeur, la Science qu'ils ont negligé d'apprendre.

Cette Science si utile & si nécessaire à un Gouverneur, ne peut s'acquerir que très-médiocrement par la lecture des meilleurs Livres. Elle veut une application plus étendue, & l'expérience seule la peut sournir. Il est aisé de juger par le grand nombre de sautes qui se sont faites dans ce métier, & par les sausses Maximes qui ont été reçûes, combien cette

heureuse expérience est rare & difficile à acquerir.

Aa 3

Plu-

Plusieurs Gouverneurs ont cru, que leurs Dehors étant pris, & le Mineur attaché au Corps de la Place, ou toutau plus le Bastion ouvert, ils pouvoient se rendre & capituler avec honneur, après avoir paru, l'épée à la main, sur le haur de la bréche, à la tête d'un Bataillon qui ne combat point, mais qui seulement essuye tout le seu du Canon & de la Mousqueterie de l'Attaque, & se retire ensuite de la bréche, derriere quelque foible retranchement, qui ne semble avoir été fait que pour la Capitulation des Troupes, & non pour la Défense de la Place. La cause d'une si prompte Capitulation arrive quelque sois par le raisonnement des Officiers. Poussez par l'intérêt de conserver quelques menus équipages qui leur apartiennent, ils les préferent à leur gloire, & persuadent au Gouverneur, qui par des raisons particulieres veut bien être persuadé, qu'il peut capituler avec honneur; qu'il vaut beaucoup mieux d'assurer par un Traité volontaire la liber té des habitans, & de sortir Tambour battant, Enseignes déployées, Balle en bouche, la Méche allumée, & traîner avec soi quelques Piéces de Canon & des Equipages, que d'attendre une extrêmité prochaine, & courir le risque d'être emportez par la force. Ils lui représentent, qu'une partie des Soldats sont blessez, & d'autres malades, & que ceux qui sont encore en état de servir, sont rebutez; que les longues veilles & les grandes fatigues qu'ils ont souffert, méritent bien qu'on songe à leur conservation. Par cent autres méchantes raisons, ils tachent d'infinuer au Gouverneur les dessein qu'il aura peut-être déja pris de capituler, dont en soimême il est bien-aise qu'ils lui fassent l'ouverture, puisqu'aprèsi quelques formalitez, il conclut avec eux de se rendre: comme si un Bastion, qui n'est peut-être depouillé de sa chemise qu'en un seul endroit, donnoit une libre entrée aux Ennemis; ou qu'on n'eût élevé & revêtu des Remparts, que pour l'effet d'une Capitulation, que les Troupes ont souvent faite


faite dans de petits & méchans reduits, & même quelquefois en rase campagne. Est-il donc impossible de faire de bons retranchemens les uns derriere les autres, de bien désendre une Place, & de la reparer? Non; on le doit & on le peut-facilement. C'est ce que je serai voir dans la suite de ce Discours.

Nous avons expliqué, en parlant de l'Attaque des Places, la manière de les défendre. Nous avons même supposé que le Gouverneur de la Ville assiégée étoit intelligent, qu'il profitoit des avantages que lui pouvoit fournir la situation ou la construction de sa Place, pour faire une belle & longue Défense, & qu'il ne se rendoit qu'a l'extrêmité. Il s'en saut beaucoup, que les Places qui ont été assiégées depuis 3 o. ans, par les François ou par les Ennemis, ayent fait une Défense si bien conduite, si l'on excepte Keyserswerth.

Cependant il ne seroit pas impossible de pratiquer encore plus de chicanes, & de rendre la Défense plus longue & plus ruineuse à l'Assiégeant, si les Gouverneurs & les Officiers des Places, mieux instruits de leur devoir qu'ils ne le sont ordinairement, vouloient bien sacrisser leurs intérêts à leur

gloire & au bien de leur Patrie.

C'est ce que nous allons expliquer. Nous supposerons, que la Place est suffisamment munie de Troupes, d'Artillerie, de Munitions de guerre & de bouche, de Médicamens, & de toutes les autres choses nécessaires pour la nourriture & le soulagement des Troupes, & pour la Désense de la Place. On se réglera sur les Maximes énoncées dans les Chapitres suivans.



### CHAPITRE I.

DES PRECAUTIONS QU'IL FAUT PREN-DRE AVANT QUE LA PLACE SOIT ASSIEGE'E.

ANS une longue Paix, les Gouverneurs & les principaux Officiers des Places fortes oublient que leurs Villes peuvent être affiégées, & ils en negligent les environs. Ils permettent aux Bourgeois de faire des Jardins entourez de Hayes & de Fossez, de planter des Arbres, quelquefois même de bâtir des Maisons sous la portée du Canon de la Place: ce qui ne se devroit jamais permettre. Mais lorsqu'une Place peut craindre d'être assiégée, il faut absolument reparer cette faute, & le Gouverneur d'une Place ne doit jamais rien souffrir sous la portée de son Canon, qui puisse lui derober la vûë des Ennemis. Il ne doit y laisser aucun Fossé à remplir, aucun Buisson à couper, aucune Eminence, s'il est possible, sans la faire applanir. Il doit s'attaquer tous les jours lui-même en secret, & chercher autant de différentes Défenses, qu'il invente de nouvelles Attaques. Jusqu'ici les Gouverneurs des Places n'ont pas plutôt apperçu qu'ils sont investis, & que l'Armée ennemie est arrivée pour les attaquer, qu'ils en facilitent euxmêmes l'exécution, par le soin qu'ils ont de marquer, par leurs Canonades, le terrein que les Ennemis doivent occuper pour leurs Campemens. Au lieu que s'ils demeuroient dans le silence, il pourroit arriver de deux choses l'une,

que leur Camp seroit trop ou trop peu étendu. S'il l'étoit trop, comme la Circonvallation seroit plus étendue, elle en seroit d'une garde plus difficile contre le secours; & si leur Camp étoit trop proche, il faudroit, quelques jours après que le Canon de la Place commenceroit à tirer, qu'ils s'en éloignassent. Par ce moyen la Ligne de Circonvallation commencée seroit à recommencer, & le tems de l'Ouvrage perdu: qui est tout ce que peut désirer l'Assiégé dans cette occasion.

Le jour que l'Ennemi s'avance pour reconnoître les lieux les plus commodes pour l'Attaque; ce qui se fait ordinairement un jour ou deux avant l'ouverture de la Tranchée, & quelquesois le même jour; quoique cette reconnoissance ait déja été faite par plusieurs en détail, le Général ira, cette derniere sois, pour en résoudre.

Dans cette occasion le Gouverneur doit bien prendre garde qu'aucun des siens ne soit pris prisonnier; car il n'y a point de Soldat si ignorant qui ne puisse donner des avis im-

portans.

Si les Ennemis qui se sont approchez sont soibles, il saut faire sortir un grand nombre de Soldats de la Place, pour les tenir éloignez par le seu du Mousquet; & s'ils sont forts, on ne doit laisser au dehors que quelque peu de Cavalerie ou d'Infanterie, qui puisse, par une retraite seinte, faire essuyer à l'Ennemi tout le seu de la Place, au cas qu'il approche

pour la charger.

Dans ces Sorties on doit sur-tout s'attacher à ne faire seu que sur les particuliers, d'autant qu'un Général qui va reconnoître, se détache ordinairement seul, & laisse ceux qui l'accompagnent, à l'exception de quelque peu de personnes qui peuvent avec lui remarquer les desauts de la Place, & l'aider à choisir le lieu le plus commode pour l'Attaque. C'est sur ces particuliers que ceux qui sont commandez doi-

vent tirer, puisque ce sont des têtes qu'il vaut mieux abattre qu'un plus grand nombre d'autres Ennemis d'une moindre importance; car il n'y a pas de doute que ce ne soient ceux qui doivent avoir la principale conduite des Attaques, aux-

quels le Général aura permis de le suivre.

Le Gouverneur ayant reconnu le dessein de l'Ennemi par le lieu de l'ouverture de la Tranchée, doit faire travailler diligemment à des Fourneaux sous le Glacis de la Contrescarpe, & avancer aux pointes des Angles saillans de la même Contrescarpe, de petits Ouvrages enfoncez, en forme de Contre-gardes, sous les Parapets desquels on fera aussi quantité de petits Fourneaux. On doit aussi planter des Palissades à 2, pieds du Parapet au dedans de l'Ouvrage, & les élever d'un pied ou d'un pied & demi plus que la hauteur de ce Parapet.

Le jour, ou plutôt la nuit de l'ouverture de la Tranchée, le Gouverneur doit demeurer dans le filence, jusqu'à ce qu'il soit tout-à-fait assuré du vrai lieu de l'Attaque. Il doit tenir toute la Garnison sous les armes, & s'assurer contre la surprise; d'autant que l'Ennemi pourroit feindre plusieurs Attaques, & par ce moyen emporter quelqu'un des Dehors, duquel il pourroit se saissir à la faveur de quelque Fossé, Rideau, ou autre Couvert voisin qu'on auroit negligé, ou auquel on n'auroit pas eu le tems de remedier. Lorsque cela arrive, il n'y a rien à menager; il saut tout hazarder pour chasser l'Ennemi qui s'en seroit emparé, reparer ce qu'il aura détruit, détruire ce qu'il aura fait pour se couvrir, & tâcher de fortisser ce lieu-là mieux qu'il ne l'étoit auparavant, par des Ouvrages de maçonnerie ou de terre, ou du moins par des Palissades.

Quoique la présence des Ennemis soit un obstacle trèsincommode à qui veut reparer ou construire des travaux, cet obstacle pourtant n'est pas insurmontable, puisque l'on a vû à Lerida en 1647. les Assiégez sonder & élever une mu-

raille

raille à l'épreuve du Canon entre l'ouverture de la Tranchée & la Place, qui leur formoit une seconde enceinte du côté de la Place.

Quand le vrai lieu de l'Attaque n'est plus douteux, le Gouverneur ne doit pas s'y opposer par aucune Sortie. Il doit se contenter de tirer au bruit quelques coups, à moins qu'il ne connût que l'Ennemi s'approche de trop près. Alors il doit commander de faire seu de toutes parts, & travailler nuit & jour aux Contre-mines de la Demi-Lune & des Bastions attaquez, si l'on n'y avoit pas travaillé auparavant; saire dégorger des Embrasures au dedans & au dehors de la Place, en tous les lieux qu'il jugera les plus nécessaires, pour opposer, s'il est possible, un plus grand nombre d'Artillerie aux Batteries des Ennemis.

Comme dans les combats & dans les batailles de Troupes contre Troupes, l'avantage demeure le plus souvent à celui qui tire le dernier, le contraire arrive dans les Siéges, où l'Artillerie de celui qui prime a ordinairement l'avantage.

Néanmoins le Gouverneur ne se doit servir de son Canon, que pour rompre quelques Batteries plus foibles que celles qu'il peut opposer, ou quelques Logemens qui lui deviendroient incommodes dans la suite, parce qu'il n'y a rien qu'il faille tant menager dans une Place que la Poudre. D'ailleurs, à bien considerer toutes choses, le Canon des Assiégeans l'emporte presque toûjours en nombre, & il est beaucoup mieux servi que celui des Assiégez: par consequent il est le plus fort, sur-tout aux Places ordinaires. Ainsi il est plus à propos de reserver la Poudre pour de petits Fourneaux, puisque la charge nécessaire à 10. ou 12. Piéces de Batterie, étant placée sous un Logement, le détruira plus facilement, que ne feroit l'effet de cent volées de Canon. On ne parlera pas en détail de la conduite de chaque action, non plus que de la quantité de toutes les choses nécessaires pour Bb 2

la Défense d'une Place. On dira seulement, qu'il ne sçauroit y avoir trop de Munitions de guerre & de bouche; Feux, Bombes, Grénades, Gabions, groffes & petites Fascines, Chevaux de frise, Armes, Paniers, Sacs-à-terre, Hottes, Brouettes, Leviers, Cordages, quelques Chevres, des Crics, & plusieurs Assuts de Canon, pour monter les différentes Piéces d'Artillerie, un grand nombre de Palissades & de toute autre sorte de bois, des Outils propres à remuer la terre & rompre le roc, d'autres pour couper le bois, des Forges garnies, & des gens propres à mettre le tout en usage.

En supposant la Place munie d'Hommes & de Canon, dont le nombre doit être proportionné à la grandeur des Places, & de tout l'attirail dont je viens de parler; j'ajoute qu'un Hôpital y est indispensablement nécessaire.

Le jour qui suit la première nuit de l'ouverture de la Tranchée, le Gouverneur doit reconnoître par le premier travail de l'Ennemi, ce qu'il pourra faire la seconde nuit, & jusqu'à quelle distance des travaux de la Place il pourra conduire son Attaque. S'il juge que la tête de la Tranchée puisse arriver à la portée du Pistolet de ses Dehors, il ira par une Ligne de Contr'-approche sur la droite & la gauche des Attaques, qui enfilera une ou plufieurs Lignes du travail de l'Ennemi, selon qu'il les aura plus ou moins avancées, & qu'elles seront construites.



## CHAPITRE II.

#### DE LA LIGNE DE CONTR'-APPROCHE.

A Ligne de Contr'-approche est une espece de Tranchée que l'Assiégé sait depuis son Chemin-couvert à droite & à gauche des Attaques, pour enfiler les travaux des Ennemis. Cette Ligne doit commencer dans l'Angle de la Place d'Armes de la Demi-Lune qui n'est point attaquée, & du Bastion attaqué; éloignée des Attaques de 50. à 60. Toises, & prolongée autant qu'on le jugera à propos, pour voir l'Ennemi dans ses Tranchées & ses Parallèles. Cette Ligne doit être parsaitement enfilée, & du Chemincouvert & de la Demi-Lune vis-à-vis; afin que si l'Ennemi en chasse les Troupes, il n'en puisse tirer aucun avantage.

Il faut placer aux côtez de l'ouverture de cette Ligne de Contr'-approche de petites Piéces d'Artillerie, & dans la Demi-Lune, vis-à-vis cette même ouverture, de bonnes Piéces de Canon, pour la nettoyer, s'il arrivoit que les Ennemis voulûssent s'y loger, après en avoir chassé les Assiégez.

L'Ennemi fera des retours pour s'épauler contre cette Contr'-approche, ou il pousser une Ligne pour la joindre, croyant de la rendre sans effet: mais cette même Ligne qu'il fera, rendra sa Cavalerie inutile contre les Sorties des Assiégez. D'ailleurs, une autre Ligne plus éloignée & plus étendue fera le même effet que la première, & rendra à cette première l'usage pour lequel elle étoit saite avant la jonction qu'en aura fait l'Ennemi; d'autant que le seu de cette seconde Ligne de Contr'-approche, verra en slanc & Bb 3

de revers celle de la jonction, laquelle étant vûë, sera

inutile aux Affiégeans, & favorable aux Affiégez.

Si la Tranchée est sur une Ligne droite hors de l'enfilade des travaux de la Place, assurée seulement par des Redoutes de distance en distance, les Lignes qui seront dans l'intervalle de ces Redoutes seront assurément vûës de la Ligne de Contr'-approche, & par consequent elles seront decouvertes. Et si, outre les Redoutes, les Ennemis ont fait de grandes Places d'Armes, le seul remede est de les attaquer de front, & à force de Grénades, tandis que les gens commandez les chargeront en flanc, & que le Canon & la Mousqueterie de la Place feront seu perpétuel sur les Redoutes. File, & volocote unone da'un le bigue à propos.

# neur ven Tuernicu dans feu Tracchoes & Sa Perfectes CHAPITRE III.

Approved most road allies out it across Total State

#### DESSORTIES. all against across and de pelifes. Hoose alletallence Routes la

T ES Sorties, faites à propos, peuvent considerablement retarder les approches. L'ordre qu'il y faudroit observer seroit, de faire marcher à la tête un petit Bataillon de 90. hommes, de 30. de front, sur 3. de hauteur, & 30. Grénadiers formeroient un quatrième rang, allant aux Ennemis; ils passeroient ensuite par les intervalles, & se posteroient entre le premier & le second rang, ou prendroient le devant, selon l'occasion qui s'en présenteroit.

Les 90. hommes seroient armez de toutes piéces, ayant en main de fortes & longues Pertuisannes, ou Fourches à crochets, & autres armes de pareille nature, avec l'épée &

le pistolet à la ceinture. Un autre Bataillon de 180. hommes suivroit de près à 30. de front & 6. de hauteur, dont le premier rang seroit aussi armé de toutes piéces, & les autres à l'ordinaire, & les chefs de file ainsi armez feroient l'Arriere-garde dans la retraite: Après le deuxième Bataillon marcheroient 200. Travailleurs avec des Outils pour raser le travail ennemi, dont 15. ou 20. seroient chargez de Feux d'artifice, pour brûler ce qui ne pourroit pas être détruit promptement, & quelqu'un porteroit les choses nécesfaires à enclouer le Canon, si on n'avoit pas le loisir de l'emmener dans la Place, ou de l'exposer à l'Artillerie des Affiégez. Derriere tout cela un Bataillon de 3. ou 400. hommes devroit marcher à petits pas jusqu'à la tête des travaux ennemis, & là faire alte, à moins que ceux qui le précedent n'eussent besoin de son secours pour achever de vaincre:

Il est peu d'actions à la guerre, où la diligence, la vigueur & la bonne conduite soient plus nécessaires qu'en celle-ci. Par la diligence & la vigueur, vous surprenez les Ennemisen désordre, vous les y mettez, & les contraignez d'abandonner un travail, qu'ils ne gagneront & ne rétabliront pas facilement quand vous l'aurez détruit; & par la bonne conduite vous vous servez de leurs travaux contr'eux-mêmes, & saites ensuite d'une suite forcée une belle retraite: ensine la bonne conduite garantit de presque tous les périls qui suivent la mauvaise.

La première Sortie, qui a pour objet la déstruction des travaux ennemis, doit être faite le jour de l'ouverture de la Ligne de Contr'-approche; parce que le seu de cette nouvelle Ligne verra en slanc & de revers les Ennemis dans leurs travaux, & ne laisser aux Troupes de la Sortie qu'une partie de la Tranchée à surmonter; puisque la désense des Lignes sera partagée, & que la partie vûë de la Contr'-approche proche sera abandonnée par ceux qui étoient à sa garde, lesquels se seront retirez aux endroits que la Contr'-approche ne pourra voir. Si la Sortie prend les Assiégeans dans cette marche, on ne doit pas douter qu'elle ne les conduise au dehors de leurs ouvrages & de tous leurs travaux, presque

sans peine.

L'Ordre que l'on propose pour les Sorties n'étant pas une loi, ne doit pas être suivi si exactement, qu'il puisse faire perdre à l'Assiégé une occasion de chasser l'Assiégeant de son travail. La connoissance qu'aura le Gouverneur de la foiblesse ou mauvaise conduite de ceux qui sont de garde à la Tranchée, le doit obliger à les attaquer avec plus ou moins de forces. Il le doit encore faire, lorsque le mauvais tems aura mis l'Ennemi hors d'état de se pouvoir servir de fes armes à feu contre les gens qui sortiront sur lui; & comme du succès des Sorties dépend un des principaux retardemens de l'Attaque, le Gouverneur ne doit pas se contenter d'avoir battu les Ennemis & ruiné leurs travaux une fois seulement; il doit si bien prendre ses mesures pour leur nuire, que sans trop fatiguer les siens, il rebute & satigue les Ennemis, tantôt par de petites fausses Sorties, & tantôt par de véritables, qui produisent leur effet.

Le Gouverneur assiégé doit souvent, pendant la nuit, à des heures dissérentes, saire sortir 15. à 20. maîtres pour chasser les Travailleurs de l'Attaque. Je ne voudrois pas que cette petite troupe de Cavalerie sût pour combattre; mais seulement pour sondre sur 6. ou 700. Travailleurs, qui n'ont pour toutes armes que la Pique & la Pelle, & qui ne demandent qu'un prétexte pour se retirer, ou, pour mieux dire, pour prendre la fuite: car quelque soin que prenne ensuite un Officier Général de rassembler les Pionniers après cette petite Sortie, il est certain qu'il ne s'en trouvera pas la moitié pour retourner au travail, qui par ce moyen sera beaucoup retardé.

Outre l'effet dont on vient de parler, cette petite Sortie en produit encore un autre, non moins considerable que le premier; puisqu'elle découvrira les postes qu'occupent les Troupes commandées à découvert sur la droite & sur la gauche des Attaques, pour soutenir les Travailleurs: lesquels postes étant reconnus par les Assiégez, ils feront seu à coup sûr sur les gens détachez. Si l'on oppose à ce que l'on vient de dire, que les mêmes gens détachez iront à la charge sur ce petit nombre de Cavalerie, commandé seulement pour donner l'épouvante à des Travailleurs; je répondrai, qu'ils n'iront pas pour combattre des gens armez, mais seulement pour chasser les Pionniers, découvrir les postes de ceux qui les soutiennent, & se retirer sans combattre. Pour peu que cela réussisse, ce sera une nuit presque inutile aux Ennemis.

Je suis surpris que dans toutes les Désenses des Places, qui ont été attaquées pendant une si longue suite de guerres, pas un Gouverneur n'ait fait sortir de la Place 8. ou 10. braves Soldats, assez intelligens pour prendre ceux qui ont le principal soin de la conduite des Attaques. Rien, ce me semble, n'est plus facile à exécuter, puisqu'on ne peut ignorer, que ceux qui sont chargez de conduire les Lignes de la Tranchée, vont reconnostre & tracer les ouvrages très-peu ou point du tout accompagnez; & qu'il n'est pas dissicile à 8. ou 10. hommes résolus, de se glisser sur le ventre à la faveur de la nuit, & prendre celui qui, ne craignant rien derriere lui, n'a pour objet que son travail. Cette action doit être exécutée sans bruit.

ණුණ

# CHAPITRE IV.

## DE LA DEFENSE DE LA CON-TRESCARPE.

well on dire, the beaution generalized in OMME il faut que l'Ennemi se rende maître des travaux avancez, avant que d'attaquer la Contrescarpe à laquelle ils sont attachez, il doit en chasser l'Assiégé par la ruse ou par la force, & aller pied à pied faire son Logement audessus de la Sape. Si c'est par la force, il faut l'attendre de pied ferme, & l'éclairer avec des torches & des lances à feu, lesquelles jetteront à 30. ou 40. pas un feu qui s'attachera & brûlera ce qu'il trouvera de combustible. Si malgré ces Feux d'artifice, & le feu du Canon logé dans les Places d'Armes retranchées, qui doit raser les Attaques de ces petits Dehors, l'Ennemi s'obstine à s'y loger, on doit abandonner l'Ouvrage, jusqu'à ce que le Logement ait commencé à se faire. Pour lors ne restant plus que les Travailleurs à découvert, il faut faire sortir 100. hommes armez pour attaquer la tête de la Tranchée, tandis que 100. autres feront seulement le tour de l'Ouvrage pour le nettoyer.

On a remarqué dans tous les Siéges, que quelque foible qu'ait été une Sortie, faite sur les travaux des Assiégeans quand le travail est proche, elle a toûjours fait lâcher le pied aux plus avancez, qui épouvantez, se renversoient sur ceux qui devoient les soutenir, & souvent les entraînoient dans leur fuite; sur-tout dans les Sorties qui se font de nuit, l'obscurité groffissant les objets, fait souvent voir à celui qui fuit, un grand nombre d'Ennemis qui le suit : aussi les Sorties de - 2 0 . 2 ...

nuit

nuit ne se font presque jamais, que pour donner l'épouvante aux assaillans les plus avancez, sur-tout aux Travailleurs; & celles qui se font de jour, étant plus éclatantes, demandent

de plus grands fuccès.

Mais comme avec le tems il faut ceder le terrein de l'Ouvrage avancé, soit que par la force ou par la Sape les Ennemis s'en soient rendus les maîtres, on doit y avoir fait quantité de petits Fourneaux, auxquels on mettra le feu en se retirant, qui par leur effet détruiront le Loge.

ment & l'Ouvrage.

l'ai déja dit qu'il falloit avoir quantité de Fourneaux sous le Glacis, pour s'en servir dans le besoin. Voici le tems de les mettre en usage, si ce n'est que l'Ennemi, qui aura vû la prise & le bouleversement des premiers travaux, appréhendant de semblables accidens, ne porte pas son Logement sur le haut des Glacis, & qu'il se contente de l'environner par la Sape, & que par la même Sape il aille éventer les Fourneaux. A la vérité ce chemin est le plus sûr; mais il est le plus long.

Quoique l'Ennemi évente les Fourneaux qui auront été faits sous le Glacis, les Logemens qu'il aura fait au-desfus ne seront pas en sûreté des Mines, si le Fossé est sec. Car l'Assiégé pourra faire des Mines au-dessous des Fourneaux qu'ils auront éventez, & les Mines seront d'un plus dangereux & d'un plus surprenant esset; parce qu'elles seront plus d'exécution, & que le piége sera moins attendu. Une Sortie faite en même tems, augmentera la surprise &

l'étonnement des Ennemis.

On doit observer une chose très-essentielle dans la Construction de ces Mines, qui est, de prendre garde que par leur esset elles ne renversent le Chemin-couvert dans le Fossé, au lieu de bouleverser le Logement voisin des



Ennemis, & la Sape qu'ils auront commencé pour la Descente du Fossé. Pour cela il faut prendre garde, que la Chambre de la Mine soit plus éloignée du bord extérieur du Fossé, qu'il n'y aura de hauteur de terre à élever par dessus. Ce n'est pas qu'il faille attendre que l'Ennemi ait fait son Logement au travers du Glacis, pour l'inquiéter par des Mines, si ce n'est qu'on soit bien assuré que le même Ennemi ne s'enfonce point sous terre, pour aller éventer les travaux soûterreins qui auront été préparez par les Affiégez: Il faut même en ce cas amuser l'Ennemi autant que l'on pourra, en lui disputant son Logement : mais lorsqu'il croira avoir bien établi la tête de sa Tranchée & ses Logemens, il faut les enlever par des Mines & des Fourneaux, & renverser aussi, s'il est possible, la Place d'Armes qu'il aura faite pour la sûreté de ses travaux avancez. & l'obliger par ce moyen à chercher sous la terre, la sûreté qu'il n'aura pas pû trouver dessus. Ainsi l'Ennemi sera forcé de faire quantité de travaux soûterreins, auxquels on doit s'opposer par des rameaux entre-coupez, qui auront tous communication au grand canal des Mines. Les rameaux étant faits à propos, faciliteront la construction des Fourneaux & des Mines, qui seront faits où il en sera besoin, pour renverser les travaux des Ennemis, & rendre par ce moyen les mêmes travaux inutiles, ou du moins les retarder.

Comme ces petites chicanes dépendent de la conduite du Gouverneur, la nécessité du tems & la commodité des lieux lui fournissent les moyens d'en inventer de nouvelles. Il est certain, que s'il sçait & veut bien se désendre, l'Ennemi ne gagnera pas un pied de terrein depuis qu'il ser arrivé à la portée du pistolet de ses Déhors, qu'il ne lui en coûte beaucoup de tems. Autrement il seroit inutile de fortisser les

Places, & de sçavoir les défendre, si cette même Science ne nous faisoit connoître, que leur usage est, de rendre une médiocre quantité de Soldats égale aux forces d'une puisfante Armée.

Il ne faut pas croire, que l'on prétende par toutes ces chicanes que l'on vient de proposer, & par celles que l'on proposera dans la suite, rendre les Places imprenables; ou que du moins l'on ait dessein de vouloir persuader, que la fortune doit décider, qui des deux doit être le Vainqueur, du Général assiégeant, ou du Gouverneur assiégé. le suis persuadé qu'une Armée qui attaque une Place, doit avec le tems, malgré toute la resistance de l'Assiégé, demeurer victorieuse; mais aussi le Gouverneur faisant bien son devoir dans une longue resistance, il peut y avoir des conjonctures qui obligent l'Ennemi de décamper. Le nombre des morts, celui des blessez & des malades, le mauvais tems, le manque de Fourages, de Vivres & de Munitions, la crainte d'un secours, ou des choses plus importantes, peuvent forcer l'Ennemi d'abandonner le Siége d'une Place qu'il avoit attaquée dans les formes: mais qui n'aura pû être prise, parce qu'elle n'aura pas été mal défendue, comme cela est arrivé.

L'Affiégeant ayant environné par la Sape tout le Glacis, & fait son Logement au-dessus, n'est pas encore maître du Chemin-couvert. Il faut auparavant qu'il rompe les Palissades qui seront plantées dans ce Chemin-couvert, ainsi que celles du petit Ouvrage avancé, ou qu'il passe par des

sous les Palissades par d'autres Sapes.

Pour lui disputer le Chemin-couvert pied-à-pied, on doit y avoir fait plusieurs Traverses mobiles, telles que sont les portes des Barrieres, lesquelles étant ouvertes, couvriront ceux qui seront près des Palissades immobiles, &

Cc 3 les

les garantiront du feu des Flancs: Car l'Ennemi s'étant rendu le maître de la hauteur du Glacis, chacune des faces que forment les Angles flanquez du Parapet & du Chemin-couvert, servira de flanc aux Ennemis contre ceux qui doivent le défendre; & sans ces Traverses mobiles, le moindre petit désordre arrivant aux Assiégez en ce lieu-là, peut mettre les choses en état de ne les pouvoir plus rétablir.

Il faut préparer toutes fortes de chicanes contre l'ouverture de la Sape, quoiqu'on en fasse plusieurs pour entrer dans le Chemin-couvert; mais je parle seulement de la plus importante, comme l'ouverture de celle qu'on destine pour la Descente & Passage du Fossé, vis-à-vis la face du

Bastion attaqué, à-peu-près un tiers vers la pointe.

On doit, si le Fossé est sec, avoir préparé des Fourneaux, pour renverser non seulement la Sape, mais encore le Logement voisin; & quand même cela ne se pourroit, le Fossé étant plein d'eau, l'Ennemi ne seroit pas encore le maître du Chemin-couvert, quoique la Sape fût commencée, & même ouverte pour y entrer: puisque l'on ne doit pas l'abandonner entierement, que l'Assiégeant n'ait logé son Canon le long des Faces du Parapet de ce même Chemin-couvert, pour détruire les Palissades & Traverses mobiles qui sont placées au-dedans.

Il faut aussi avoir fait dessous ces mêmes faces de bons Fourneaux, pour renverser les Batteries quand elles sont prêtes à tirer; néanmoins il ne faut pas mettre le feu à ces Fourneaux que le plus tard qu'il sera possible; & attendre que le Canon des Flancs de la Place haut & bas, ait tâché de ruiner dans leur construction ces Batteries qui leur sont opposées. Cependant le Chemin-couvert ne sera pas entierement abandonné, puisqu'on pourra toûjours y aller &

venir

venir de l'un & de l'autre côté, à la faveur des Traverses mobiles & des Places d'Armes retranchées; & lorsqu'on sera forcé de les quitter sans espoir de retour, on mettra le

feu aux Fourneaux dont il est parlé ci-devant.

L'Affiégeant n'ayant plus d'Ennemis à combattre dans le Chemin-couvert, artaquera les Places d'Armes retranchées, qui lui donneront de la peine à prendre, si elles sont revêtues de Maçonnerie, & outre cela bien fraisées, & palissadées dans le fond du Fossé. L'Assiégeant sera obligé de s'en ouvrir le passage par des Fourneaux, lesquels ne se feront pas facilement, si le Fossé est bien défendu. Ainsi l'attaque de cette petite Piéce, retardera de quelques jours celle des autres plus importantes à la conservation de la Place. Celui qui commandera dans ce petit Dehors, doit s'y retrancher par de bonnes Palissades, pour sûreté de sa retraite. Il doit, en se retirant, mettre le seu aux Fourneaux qui y auront été faits, pour détruire, s'il se peut, tout l'Ouvrage; ou attendre que l'Ennemi ait fait son Logement au-dedans, pour l'envelopper dans les mêmes débris.

# CHAPITRE V.

# DE LA DEFENSE DE LA DEMI-LUNE.

DAr la prise du Retranchement de la Place d'Armes, l'Ennemi étant resté maître de tout le Chemin-couvert, travaillera au Passage du Fossé de la Demi-Lune.

Lune. Si le Fossé est plein d'eau, il le comblera, & s'épaulera du côté des Flancs opposez; c'est-à-dire contre les Faces des Bastions, qui en cette rencontre servent de Flancs aux Faces des Demi-Lunes. Il faudra brûler l'épaulement, & ce qui pourra être consumé du Pont par les Feux d'artisce, & aller au devant du Mineur par les Contre-mines.

Si le Fossé est sec, l'Ennemi, par une Galerie soûterreine ou couverte, ira au pied de la Muraille attacher le Mineur. Il faut l'inquiéter par de petites Sorties souvent réiterées. Une bonne Palissade dans le fond, & des Caponieres à sa jonction avec le Fossé de la Place, peuvent beaucoup sa-

voriser sa Défense.

Soit que la bréche se fasse par la Sape, par la Mine, ou par le Canon, elle deviendra à la fin assez grande, pour donner entrée aux Ennemis; & ils emporteroient sacilement la Demi-Lune, si elle n'étoit pas bien retranchée,

quoique d'ailleurs elle fût bien défendue.

Le Retranchement doit être de la même forme & de la même hauteur, ou un peu plus haut que le Parapet de la Demi-Lune, & doit être palissadé dans le fond de son Fossé. Ce Retranchement ainsi fait, il faut planter plusieurs Palissades les unes sur les autres, de distance en distance, en partant du Parapet de la Demi-Lune attaquée, jusqu'au bord du Fossé de son Retranchement. Tout cela doit être fait avant que la bréche soit en état: car il ne seroit pas tems de planter des Palissades au moment qu'il faut songer à les désendre. Elles serviront d'un Flanc intérieur pour la Désense de la bréche, lorsque les Ennemis voudront s'y loger, ce qu'ils auront de la peine à faire, tant que les Traverses seront en état de leur resister. Ils seront ensin contraints de les détruire, les unes après les autres, par des Fourneaux.

L'Ennemi ayant surmonté toutes ces difficultez, se lo-

ge à la fin au haut de la bréche, & ensuite sur le haut du Retranchement; mais si le Fossé de ce Retranchement est rempli de bois commun, mêlé de Feux d'artissice pour lui aider à s'enslammer, je ne vois pas par où l'Ennemi pourroit entrer dans le Retranchement, ni subsister dans le Logement qu'il aura fait sur le haut de la bréche de la Demi-Lune.

Cette manière de Défense ne doit pas être negligée pour la Défense des Fossez étroits, tels que sont ceux des Places d'Armes, des Retranchemens dans les Angles rentrans de la Contrescarpe, & ceux qui doivent être faits dans la Demi-Lune & dans les Bassions attaquez, à cause de leur peu de largeur. L'on ne doit pas craindre, tant que ce seu durera, que l'Ennemi aille plus avant, si ce n'est par dessous terre; mais on doit s'être précautionné par des Galeries soûterreines contre les travaux soûterreins des Ennemis: quand même la bréche seroit faite à la Demi-Lune, l'Ennemi n'osera jamais hazarder d'y entrer pour s'y loger, tant que la Lunette de sa Place d'Armes subsistera.

Si l'on ne veut pas se servir de cette Désense pour ces petits Fossez, il faut avoir recours aux autres Désenses ordinaires, mais peu pratiquées; & obliger l'Ennemi à faire la Descente avec la même précaution dont il s'est servi pour entrer dans la Demi-Lune, lesquels seront désendus de même. Si l'on y a planté des Palissades au sond, & fait des Caponieres aux extrêmitez, les bois des Caponieres doivent être bien joints par-dessus, crainte que l'Ennemi n'y jette de la Poudre, laquelle entrant par les ouvertures, & le feu y étant mis, rendra ces Caponieres inutiles. Pour éviter cet accident de feu, il faut, non seulement bien joindre les bois, mais encore les couverir

vrir de terre, & de peaux d'animaux fraîchement écorchez.

Avant que l'Ennemi se soit sait un passage pour entrer dans le Retranchement, il saut encore s'être retranché par des Palissades, qu'on peut désendre quelque tems, & se retirer en sûreté derriere, ayant déja fait retirer la plus grande partie des Troupes qui servent à la garde de la Demi-Lune. Lorsqu'on est obligé de se retirer tout-à-sait, il saut donner le seu aux Fourneaux qui auront été saits pour détruire le Retranchement.

# CHAPITRE VI.

### DE LA DEFENSE DES BASTIONS:

and the way after important and a first the last

Les Ennemis, selon les apparences, n'ayant plus perfonne à craindre au dehors de la Place, lorsque la Demi-Lune sera entierement abandonnée des Assiégez, & que les Ennemis y auront établi leur Logement, ils n'auront plus d'attention qu'à combler le grand Fossé, s'il est plein d'eau, & s'il est sec, ils feront une Galerie soûterreine ou couverte; ou peut-être se contenteront-ils de s'épauler contre les Flancs opposez pour passer le Fossé. C'est ce Passage qu'il faut retarder autant que l'on pourra

Si le Fossé est plein d'eau, il faut saire ce que j'ai déja dit pour la descente de celui de la Demi-Lune, qui est d'en ruiner l'épaulement par le Canon des Flancs, & par des Feux d'artifice que les Batteries armées y pourroient appliquer sans peine.

Si le Fosse est sec, l'Ennemi aura sans doute beau-

coup de peine à le passer, & attacher son Mineur auprès de la Muraille du Bastion; d'autant plus qu'on doit avoir planté une bonne & forte Palissade dans toutes les étendues des Faces des Bastions attaquez, vers le milieu de leurs Fossez, aux extrêmitez de laquelle on aura fait de bonnes Caponieres pour défendre les mêmes Palissades. Ainsi le Mineur ne pourra s'attacher si-tôt au Corps de la Place, & ne le fera qu'avec beaucoup de crainte & de danger, si toute la Palissade n'est pas entierement ruinée: mais elle sera très difficile à ruiner, si le Fossé est d'une profondeur raisonnable, & d'une largeur proportionnée à sa prosondeur.

Tandis que l'Ennemi s'occupe à furmonter ces difficultez, il faut lui en préparer de nouvelles, auxquelles appa-

remment il ne doit plus s'attendre.

Il arrive très rarement, que l'Assiégeant dans son Attaque embrasse plus d'un côté de la Place: ce qu'il en occupe le plus, est ordinairement le terrein nécessaire à placer les Batteries opposées aux Flancs des Bastions attaquez. Comme ces Batteries ne peuvent subsister sans un épaulement, qui les couvre des endroits de la Place qui peuvent les voir, & qui ne sont pas attaquez; c'est cet épaulement qu'il faut attaquer & détruire. Pour y parvenir facilement, on doit pousser une Galerie soûterreine, partant du Fossé de la Demi-Lune non attaquée, la plus voisine de l'Attaque, & allant jusques sous cet épaulement. Là on fera des Fourneaux, qui par leur effet, laisseront à decouvert les Flancs des Batteries, lesquelles seront bien-tôt demontées par le Canon de la Demi-Lune non attaquée, & des autres endroits de la Place qui pourront y découvrir: ce qui se doit pratiquer à la gauche & à la droite des Attaques, s'il est possible, en même tems, afin de sur-Dd 2 prendre

prendre en un moment les Ennemis par une Sortie soutenue de tous les travaux de la Place les plus proches de l'Attaque. Il faut encore attaquer les Ennemis dans les lieux qu'ils doivent présumer ne pouvoir être attaquez: & pour le faire sûrement, il faudroit avoir pratiqué une Galerie soûterreine, partant du milieu de la Courtine, allant par l'Angle formé des deux Demi-Gorges à la Demi-Lune. Cette Galerie serviroit dans son passage de Caponiere pour la Défense du Fossé, comme aussi de chemin pour conduire à la Demi-Lune, sous laquelle il faut faire plusieurs Mines, & ne point y mettre le feu, que l'Ennemi ne soit occupé à donner l'assaut au Corps de la Place. Le feu étant mis aux Mines qu'on aura placées sous le Logement, qu'elles détruiront; il faut rentrer dans la Demi-Lune, & s'y assurer un Logement, s'il est possible. Cette diversion fera un bon effet, & donnera lieu aux Ennemis d'abandonner la bréche faite au Corps de la Place, & un tems suffisant pour s'établir dans la Demi-Lune. Car on peut douter si l'Ennemi abandonnera son Attaque au Corps de la Place; ou s'il ira pour foutenir des gens attaquez, & vaincus dans la Demi-Lune. Véritablement, des affaires de cette nature, qui arrivent en même tems, peuvent donner de l'embarras au plus grand Capitaine. Mais si l'on a fait partir un Rameau du Canal des Mines faites sous la Demi-Lune, & que le Rameau ait été poussé jusques sous les débris de la bréche de la Demi-Lune, ces débris pourront être facilement renversez par un Fourneau: ainsi l'Ennemi n'aura plus de passage pour entrer dans la Demi-Lune, & sera forcé de l'attaquer de nouveau comme auparavant.

La bréche du Corps de la Place pourra cependant être reparée; & felon les occasions qui pourront se présenter, il ne sera pas impossible de faire quantité de choses dans le Fossé.

Fossé, qui empêcheront le Mineur de s'attacher si promptement une seconde sois au Corps de la Place. Comme le grand nombre des Assiégeans, qui tour-à-tour succedent les uns aux autres, & qui sont tous les jours de nouvelles Attaques, force enfin les Assiégez de se retirer dans leur Place, & par les travaux différens seur ôte jusqu'à l'espoir de joindre le Mineur par le dehors, il saut songer par le dedans à éven-

ter son travail par le moyen des Contre-mines.

La bréche se fera à la fin par la Mine, ou par de petits Fourneaux. Elle pourra aussi être faite par le Canon, si le Fossé est plein d'eau; ou même si, étant sec, il est fort large. Car le Canon de l'Ennemi logé sur la Contrescarpe opposée pourra battre le pied de la Muraille. Ainsi la Place feroit bien-tôt prise, quelque Défense qu'on pût faire, si elle n'étoit pas garantie par un bon Retranchement, & par plusieurs rangs de Palissades, les unes derriere les autres, allant du Parapet du Bastion jusqu'au bord de son Retranchement: ainsi que nous l'avons dit en parlant de la Demi-Lune.

Il faudra que l'Ennemi ruine ces rangs de Palissades, les uns après les autres par des Fourneaux, avant qu'il se puisse loger sur le haut de la bréche. Lorsqu'il y sera arrivé, & qu'il voudra faire son Logement, il trouvera 3. ou 4. Piéces de Canon qui le battront en écharpe; tandis que d'autres Piéces d'Artillerie, placées dans le Retranchement, en feront autant de front. Si les Bastions attaquez sont entourez d'une double enceinte ou Fausse-braye, dont le Terre-plein soit d'une largeur raisonnable, l'Ennemi y ayant sait bréche, aura encore celle du Bastion à faire, à laquelle il lui sera très-difficile de monter, si le Terre-plein de la Fausse-braye est bien retranché par plusieurs rangées de Palissades, traversant ce même Terre-plein, lesquelles ne Dd 3

pourront être détruites par les Ennemis, s'ils ne détruisent

entierement la face de la Fausse-braye.

Le plus fûr & le plus utile de tous les Retranchemens est celui d'un moyen ou petit Bastion dans les Bastions attaquez; parce qu'un Retranchement fait de cette manière. forme une seconde Place, qui a presque les mêmes Défenses, & par consequent peut être défendue de même. D'ailleurs l'Attaque en étant plus éloignée, & la Défense prefque égale à ce qu'elle étoit auparavant, la resistance en doit être plus grande, étant moins pénible & moins perilleuse que l'Attaque du premier Bastion.

Celui qui défend, ayant toutes ses forces unies, & peu de terrein à garder, il le garde presque sans peril; au lieu que l'Assiégeant doit sortir de sa Tranchée, passer le Fossé, & monter à l'assaut à découvert; ce qu'il ne peut faire sans beaucoup de perte, puisque le Flanc du Bastion ne peut avoir été si fort ruiné, que celui du Retranchement ou Bastion intérieur ne subsiste, n'ayant pû être

battii.

Le Gouverneur doit avoir fait abaisser le Flanc du Bastion extérieur. Il aura fait pratiquer des Embrasures, sans les ouvrir par le dehors, qui étant ouvertes & secondées du Flanc du Bastion intérieur, étonneront les Ennemis. Elles renverseront à leur tour les Batteries qui leur sont opposées, qui alors seront moindres que celles des Bastions attaquez. Elles ruineront ensuite le Passage du Fossé, s'il n'est soûterrein. Elles raseront les Logemens saits au dedans. Après quoi il faut aller aux Ennemis logez sur la bréche, les combattre, les déloger, & faire fervir leur Logement de reparation à la bréche, en lui donnant plus d'épaisseur, & le garder à la faveur des Traverses déja faites, ou en refaire d'autres si elles sont detruites.

Cette

Cette action n'est pas si difficile qu'elle paroît. Elle a plus besoin de conduite que de force; puisque les Ennemis ne peuvent pas être logez en grand nombre sur le Bastion, n'ayant pour se couvrir & pour étendre leur Logement, qu'une petite partie du Rempart qui aura resté de l'effet de la Mine, le reste du Bastion étant occupé par le Retranchement & son Fossé.

Les choses étant en cet état, la Face du Bastion tout dechirée, le Fossé tout labouré, la Garnison affoiblie, une partie des Munitions consommée, les Soldats fatiguez, & l'espoir du secours presque ôté, doivent en apparence faire songer le Gouverneur à capituler: mais il y a encore bien

de choses à faire avant de prendre ce parti.

Les Ennemis sont rebutez, ou sont tout prêts de l'être; puisque rien ne ralentit tant l'ardeur du Soldat, que le dépit d'être obligé de recommencer un travail qu'il croyoit fini, & d'attaquer de nouveau une Place, qui par la coûtume devoit être prise. Mais si les Batteries des Ennemis sont detruites, comme je l'ai déja dit; si leur Logement dans le Fossé est rasé; si les Ennemis sont chassez de la bréche; si cette bréche est reparée, & si enfin le Gouverneur fait le devoir de brave & d'expérimenté Capitaine; il faut que l'Ennemi leve le Siége, ou recommence sur nouveaux fraix d'attaquer le Corps de la Place, qu'on peut encore chicaner; soit en attaquant la Demi-Lune, & en la gardant, après avoir ruiné par les Mines le Logement des Ennemis; soit en faisant un Fourneau au pied de la bréche du Bastion, pour en renverser les décombres.

Les Ennemis ayant surmonté tous ces obstacles, & obligé le Gouverneur à quitter le Bastion & son Retranchement, il doit se retirer dans ceux qu'il aura fait de nouveau au dedans de la Place, que l'Ennemi sera contraint

### 216 DE L'ATT ET DE LA DEF. DES PLACES.

de prendre par Tranchées, par Logemens, par Galeries dans les Fossez, après en avoir fait la Descente par Sapes, par Fourneaux, par Mines, & enfin par un Affaut derriere le second Retranchement. On pourra en avoir pratiqué un troisième. Ainsi l'Ennemi sera obligé de faire plusieges, pour un seul qu'il s'étoit proposé, ou pour mieux dire, de faire différentes Attaques, lesquelles auront été soutenues par les Affiégez les unes comme les autres. Après cela le Gouverneur n'ayant plus de terrein pour se retrancher, & ayant detruit le Retranchement qu'il aura été obligé d'abandonner, pourra alors consentir avec honneur à une Capitulation, qui ne peut être que très glorieuse pour lui & pour les Troupes qui auront combattu fous ses ordres; puisqu'il n'abandonne aux Ennemis qu'une Place presque démolie, & dont les débris serviront de monument à fa Gloire.

# detroyer, encore is line in the Lacomere days to Tollie et al. the collie et al. the collection of the

in come forbite of request. If the even in Goodsen















